



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## BurstsetuП

Енаpart секогаш се стреми да ги обезбеди најдобрите цени и тајмингот на набавките за своите клиенти. Ние продаваме само оригинална опрема и резервни делови, иако не сме секогаш официјален дистрибутер или дилер на производителот. Сите прикажани трговски марки и броеви на делови се сопственост на нивните соодветни сопственици.

### роизвди зби беонт иО

роизвди	псз
<a href="#">1240-</a>	Оезбедносен прекинуват, верзија на долната страна,
<a href="#">Ω6/686ΩО Н 1240M</a>	безбедносен прекинуват
<a href="#">*HKh Ω6/Ω/66Ω 3PpVh 12M</a>	Ррекинуват за безбедност
<a href="#">*HKh Ω6/Ω/66E 3PpVh 12MΩ6</a>	прекинуват за безбедност со шарки капак КТ
<a href="#">*HKh A6/6666Ω 3PpVh --M</a>	Оент побудувааткиот за безбедност прекинуват
<a href="#">Ω6A6Ω66Ω</a>	Заклутува9е на вратата лево модел
<a href="#">M"4Ωњ0EY0Y56</a>	Заклутува9е на вратата кдесна верзијач
<a href="#">--M</a>	Заоблен побудуват за безбедносен прекинуват
<a href="#">A6E6/66ΩH --П 0 NS</a>	зајакната контролна тока
<a href="#">NS70S кAAE6Ω65Ωч</a>	оагнет прекинуват
<a href="#">6/66eΩ Н 12M</a>	прекинуват за безбедност, транспарентен капак КТ НКИ
<a href="#">12MΩ6 Н Ω6/Ω/66E</a>	SsctWg
<a href="#">12M Ω6/Ω/66Ω</a>	СиИерИајтсшалтер
<a href="#">*HKh Ω6/ΩΩ66O 3PpVh 124O0M</a>	Ррекинуват со заклутува9е
<a href="#">12ΠO0M0OЕ6MT</a>	Оезбедносен прекинуват
<a href="#">AM"4Ω"010Y5OкBчΩ6H Ω60M"к4чΩ"01</a>	Заклутува9е на вратата
<a href="#">M"4Ω"010Y5OкBч.Ω6 HO60M"к4чΩ"01</a>	заклутува9е на вратата
<a href="#">Ω6/ΩΩ66Ω 0 124O0-</a>	Оезбедносен прекинуват
<a href="#">12MΩΩ6G.Ω6/Ω/66/</a>	безбедносен прекинуват
<a href="#">*HKh Ω6/Ω/66O 3PpVh 12MΩΩ</a>	безбедносен прекинуват
<a href="#">7GΠOΩΩ.ц"O50цO0</a>	ИурцИубтастер,
<a href="#">M"4Ω"0YΩ/кBч.Ω6</a>	
<a href="#">-7</a>	безбедносен прекинуват
<a href="#">Ω6/ΩΩ66O</a>	Оезбедносен прекинуват
<a href="#">Ω6/Ω/665</a>	СиИерИајтсшалтер
<a href="#">A6E6/66O Н 3PpVh --0NS</a>	Оелогитен зглоб со цинкдрукгус
<a href="#">Ω6A6O66E Н M"4O010"0YO60TDњкBч.Ω6.О.ЛH6Ω</a>	заклутува9е на вратата
<a href="#">Ω6/Ω/665 Н 12MΩ6</a>	Оезбедносен прекинуват
<a href="#">Ω6A6A66O Н E"4O0њ0YΩ/кBч.Ω6.ОН6Ω.ЛH6Ω</a>	Сребрена Светлосен ретен Русфрунг
<a href="#">Ω6/Ω/Ω6/ Н --M07T**</a>	навалува9е побудувааткиот за мал радиус на вртливата
<a href="#">M"4Ω"0Y5OкBч.56HΩ86.ЛHΩΩ</a>	заклутува9е на вратата
<a href="#">12ΠO0M0OΩ6MT</a>	безбедносен прекинуват
<a href="#">*HKh A6E6/66Ω 3PpVh --Π0NS</a>	побудувааткиот
<a href="#">њ2 Н Ω6/6Ω66Ω</a>	
<a href="#">*HKh AAO6Ω6O0 3PpVh EN3Ω/7OQ6/MT</a>	пумпа
<a href="#">12ΠO0O5MT</a>	







Производ	Опис
<a href="#">23DKD-2323</a>	Сертификат за калибрација на DakKs за RESISTOMAT® 2323
<a href="#">2387-V001</a>	Пар на Kelvin тест сондите
<a href="#">1407</a>	Прецизен потенциометар за мерење на агол и позиција
<a href="#">8402-6010-S000S000</a>	Минијатурна компресионна оптоварувачка ќелија
<a href="#">9307-V0000</a>	DIGIFORCE® 9307 процесен контролор за следење на процесите на вклопување и спојување на печатот
<a href="#">9300-Z003</a>	Поправање на комплет за панел монтажа
<a href="#">8710-100</a>	Потенциометриска Зафатнина сензор
<a href="#">8431-5100-V201</a>	Прецизна минијатурна тензична и компресиона оптоварувачка ќелија
<a href="#">99209-591A-0090030</a>	Конекторски кабел за DIGIFORCE® 9307, 9310, 9311
<a href="#">8227-5005-V334</a>	Прецизен отпорник, 5 Ω
<a href="#">Interfaccia EtherCAT Vxxx1</a>	Интерфејс за EtherCAT во индустриска автоматизација
<a href="#">Interfaccia Profibus Vxxx2</a>	Интерфејс за Profibus во индустриска автоматизација
<a href="#">Interfaccia Profinet Vxxx3</a>	Интерфејс за Profinet во индустриска автоматизација
<a href="#">Interfaccia EtherNet/IP Vxxx4</a>	Модул за интерфејс
<a href="#">Vx2xx for 9307</a>	Мерење на отпор
<a href="#">9307-P100</a>	Софтвер
<a href="#">8820-5350</a>	Аголна енкодер
<a href="#">8712-125</a>	Потенциометриски сензор за патека
<a href="#">42520</a>	стандардна лабораториска сонда
<a href="#">8523-6001-S000S000</a>	Тензиска и компресивна оптоварувачка
<a href="#">9163-V00000</a>	Дигитален индикатор
<a href="#">8417-5020-N000S000</a>	Минијатурна оптоварувачка ќелија за тензија
<a href="#">8413-5010-N0B0S000</a>	
<a href="#">9243</a>	Засилувачи
<a href="#">9250-V000000</a>	Универзален засилувач за инструментација
<a href="#">8435-5500-V204</a>	
<a href="#">8402-6100-S000S000</a>	Сензор за минијатурен притисок
<a href="#">8661-5001-V000</a>	Прецизен сензор за вртежен момент
<a href="#">8710-150</a>	Потенциометриски
<a href="#">9186-V3100</a>	Дигитален индикатор
<a href="#">9900-K336</a>	9-пински под-D конектор
<a href="#">9900-K361</a>	конвертори
<a href="#">8402-6005-S000S000</a>	Минијатурна компресија оптовар
<a href="#">8661-4500-V0000</a>	
<a href="#">9310-V0001</a>	Монитор за прицврстување, спојување и клинчење на Digiforce
<a href="#">9236-V300</a>	3 Канал SG засилувач
<a href="#">8712- 25</a>	Сензор за потенциометриски начин
<a href="#">8414-5050- B000S000</a>	Минијатурен сензор за сила на притисок
<a href="#">8413-5010-N000S000</a>	Субминијатурен сензор за сила на притисок
<a href="#">8431-6005-N000S000</a>	Прецизна минијатурна тензија и компресија оптовар
<a href="#">8431-6001-V000000D</a>	Прецизност Минијатурни сили сензор
<a href="#">99130</a>	кабел за поврзување
<a href="#">8661-5010-V0002</a>	Ротирачки сензор за вртежен момент со висока
<a href="#">8661-5010-V0102</a>	Прецизност сензор вртежен момент

Производ	Опис
<a href="#">8661-5010-V0202</a>	Прецизност сензор вртежен момент
<a href="#">8661-5010-V0402</a>	Прецизност сензор вртежен момент
<a href="#">8526-6001-S000S000</a>	Сензор за сила на притисок
<a href="#">9236-V000</a>	Засилувач
<a href="#">8432-6002-N000S000</a>	Прецизна минијатурна тензична и компресивна оптоварувачка ќелија
<a href="#">8416-6005-N000S000</a>	Ултра-минијатурна компресионна
<a href="#">8431-5200- N000S000</a>	Прецизна минијатурна тензија и компресија оптовар
<a href="#">8511-5200 range 200N</a>	Минијатурен сензор за сила на свиткување
<a href="#">8511-5020 range 20N</a>	Минијатурна ќелија за оптоварување
<a href="#">8432-5100-V000000A</a>	Прецизност Минијатурни сили сензор
<a href="#">8661-5005-V0000</a>	Прецизност вртежен момент сензор
<a href="#">8402-6010- N000S000</a>	Минијатурна компресија оптовар
<a href="#">8713-25</a>	Прецизен потенциометриски сензор за поместување
<a href="#">8524-6050-N000S000</a>	Прецизна тензија и компресија оптоварување ќелија
<a href="#">8524-6050-S000S000</a>	Прецизна тензија и компресија оптоварување ќелија
<a href="#">8435-6002-N000S000</a>	Повлечете сензор за сила на притисок
<a href="#">8431-6002-N000S000</a>	Прецизност минијатурни сензор сила
<a href="#">8431-6002-N00ES000</a>	Прецизност минијатурни сензор сила
<a href="#">84WKS-84DZ-6200</a>	Фабрички сертификат за калибрација
<a href="#">84DKD-84DZ-6005</a>	Фабрички сертификат за калибрација
<a href="#">8523-5100-S000S000</a>	Повлечете сензор за сила на притисок
<a href="#">8431-5050- N000S000</a>	Прецизна минијатурна тензија и компресија оптовар
<a href="#">1240-2</a>	Отпорност на калибрација 2 оми
<a href="#">8510-5020-N000S000</a>	Минијатурен сензор за сила на свиткување
<a href="#">8690-5150-V26260</a>	метал охладители спојка
<a href="#">8695-5150-V26260</a>	метал охладители спојка
<a href="#">9311-V0003</a>	контролор
<a href="#">8523-5500-N000S000</a>	Повлечете сензор за сила на притисок
<a href="#">1240-1</a>	Отпорност на калибрација 1 ом
<a href="#">12DKD-1240</a>	Сертификат за калибрација на DKD
<a href="#">12WKS-1240</a>	Фабрички сертификат за калибрација
<a href="#">85043-1 MN</a>	Прецизен сензор за сила
<a href="#">8438-6001-N000S000</a>	Минијатурни прстен сила сензор
<a href="#">8719-5200</a>	Потенциометриски сензор за поместување
<a href="#">8402-6020- N000S000</a>	Минијатурна компресија оптовар
<a href="#">8435-6005-N000S000</a>	Минијатурна оптоварувачка ќелија за тензија
<a href="#">7281-V0000</a>	Уред за калибрација со висока прецизност
<a href="#">2382L</a>	Ајнотехтун
<a href="#">Type:2381-V001</a>	жига
<a href="#">23DKD-2304</a>	Сертификат за калибрација со симбол за акредитација (DAkkS) за тип RESISTOMAT 2304.
<a href="#">23WKS-2304</a>	Сертификат за фабричка калибрација за RESISTOMAT® 2304
<a href="#">42DKD-F</a>	Сертификат за калибрација на DKD/Dakks за уреди за мерење на сила
<a href="#">9941</a>	приклучок за спојување
<a href="#">8661-4500-0000</a>	Ротирачки сензор за вртежен момент со висока

Производ	Опис
<a href="#">9900-V539</a>	12-пински M16 конектор
<a href="#">8432-5050-N0B0S000</a>	Прецизност оптоварување ќелија
<a href="#">8438</a>	Минијатурни прстен оптоварување ќелија
<a href="#">9900-K349</a>	USB конекциски кабел
<a href="#">8431-6005-N00ES00C</a>	Прецизност минијатурен сензор сила
<a href="#">8431-6005-N000S00C</a>	Прецизност минијатурен сензор сила
<a href="#">8524-6010-N000S000</a>	прецизност затегнувачка компресија сила сензор
<a href="#">8524-5500-S000S000</a>	Вчитај ќелија
<a href="#">8524-6002-V400</a>	Оптоварување ќелија
<a href="#">8661-5050-V0010</a>	Високопрецизен ротирачки сензор за вртежен момент со USB интер
<a href="#">8661-5050-V0110</a>	Високопрецизен ротирачки сензор за вртежен момент со USB интер
<a href="#">8661-5100-V0000</a>	Ротирачки сензор за вртежен момент со висока
<a href="#">8661-5050-V1000</a>	прецизен сензор за вртежен момент
<a href="#">8661-5002-V0000</a>	Висока прецизност ротирачки сензор вртежен момент
<a href="#">99540-000F-0520050</a>	
<a href="#">99539-000F-0520050</a>	12-пински кабел за поврзување M16
<a href="#">8695-5002-V06080</a>	Спојка за метални мевови
<a href="#">8695-5010-V06140</a>	Спојка за метални мевови
<a href="#">8695-5010-V08140</a>	Спојка за метални мевови
<a href="#">8695-5060-V26140</a>	Спојка за метални мевови
<a href="#">8695-5010-V08190</a>	Спојка за метални мевови
<a href="#">8695-5060-V26190</a>	Спојка за метални мевови
<a href="#">8695-5060-V26240</a>	Спојка за метални мевови
<a href="#">1240-200</a>	Отпорник за калибрација
<a href="#">8438-6100-N000S000</a>	сензор за сила на минијатурен прстен
<a href="#">9250-V000010</a>	Модул за засилувач за DMS
<a href="#">9251-V3000</a>	ПРОФИНЕТ Фелдбус контролор
<a href="#">9163-V04100</a>	Прецизен засилувач на мост
<a href="#">4291-0</a>	приклучок за спојување
<a href="#">8526-6500-NXR0S000</a>	сензор за сила на притисок
<a href="#">99643-000A-0570030</a>	кабел за интерконекција
<a href="#">45WKS-4501</a>	Сертификат за фабричка калибрација за децениски модел Pt100 симулатор 4501
<a href="#">2381-K001</a>	Прецизен отпорник
<a href="#">DAkKS Calibration Certificate for 8661-5050-v1000</a>	Сертификат за калибрација
<a href="#">DAkKS Calibration Certificate for 8661-5002-v0000</a>	Сертификат за калибрација на DAkKS за модел на сензор за вртежен момент со висока прецизност 8661-5002-V0000
<a href="#">DAkKS Calibration Certificate for Burster RESISTOMAT 2316</a>	DAKKS калибрација сертификат за Burster RESSTOMAT 2316
<a href="#">8690-5010-V-08-14-0</a>	8690 Серија Механички спојка Burster
<a href="#">86DKD-LR-5200</a>	Сертификат за калибрација на DAkKS за модел на сензор за вртежен момент 8661-5200
<a href="#">8661-Z002</a>	Монтажен блок за сензори за вртежен
<a href="#">8695-5030-V15140</a>	Метална спојка за сензори за вртежен момент
<a href="#">86E</a>	Метална спојка за сензори за вртежен момент

Производ	Опис
<a href="#">8821-3600-V100</a>	Инкрементален сензор за ротација
<a href="#">2329-Z006</a>	Кабел за поврзување за RESISTOMAT® 2304
<a href="#">23DKD-2329</a>	DKD сертификат за калибрација за RESISTOMAT тип 2329
<a href="#">23WKS-2329</a>	Фабрички сертификат за калибрација за RESISTOMAT тип 2329
<a href="#">8511-5020-N000S000</a>	свиткување зрак - сензор за сила,
<a href="#">84DKD-84DZ-5500</a>	Тензична компресија оптоварување ќелија
<a href="#">8526-6005-N000S000</a>	Компресија оптоварување ќелија
<a href="#">8526-6005-S000S000</a>	Компресија оптоварување ќелија
<a href="#">8500-6500-K450</a>	Сензор за сила на компресија
<a href="#">2329</a>	отпор метар
<a href="#">8511-5050-N000S000</a>	Минијатурен сензор за сила на свиткување
<a href="#">2316-V001</a>	Уред за мерење на отпор
<a href="#">8400-B001-6001</a>	ЌЕЛИЈА ЗА ОПТОВАРУВАЊЕ НА ПЕДАЛАТА ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ СИЛИ НА ПЕДАЛАТА
<a href="#">8695-5030-V15190 / 86E</a>	метал мев спојка за вртежен момент сензори
<a href="#">8524-6020-S0B0S000</a>	Прецизен сензор за сила на затегнатост-компресија
<a href="#">8523-5200-N000S000</a>	Оптоварување ќелија
<a href="#">8400-B001-6002</a>	Педална оптоварувачка ќелија за оперативни сили на педалите
<a href="#">7281-V0001</a>	Мобилен високопрецизен калибратор и уред за тестирање
<a href="#">8661-Z001</a>	Монтажен блок за сензори за вртежен момент
<a href="#">8661-Z003</a>	Монтажен блок за сензори за вртежен момент
<a href="#">8526-6010-SFB0S000</a>	Сензор за сила на притисок
<a href="#">8526-6100-SFB0S000</a>	Сензор за сила на притисок
<a href="#">8695-5060-V26320</a>	метал мев спојка за вртежен момент сензори
<a href="#">8695-5060-V15190</a>	метал мев спојка за вртежен момент сензори
<a href="#">8695-5030-V15110</a>	метал мев спојка за вртежен момент сензори
<a href="#">8695-5002-V06110</a>	метал мев спојка за вртежен момент сензори
<a href="#">8695-5030-V26110</a>	метал мев спојка за вртежен момент сензори
<a href="#">8695-5002-V06060</a>	метал мев спојка за вртежен момент сензори
<a href="#">8695-5002-V06050</a>	метал мев спојка за вртежен момент сензори
<a href="#">8695-5010-V06190</a>	Спојка за метални мевови
<a href="#">8712-10 /Sn: 87 16470205</a>	Сензор за потенциометриски начин
<a href="#">8427-6010-N000S000</a>	Ниска цена сензор тензија притисок
<a href="#">8656-5050-V01020</a>	сензор за вртежен момент
<a href="#">8201-5010-N391A</a>	предавател прецизен притисок
<a href="#">8526-6020-S000S000</a>	Прецизен сензор за сила на притисок
<a href="#">8709-5250</a>	Потенциометриски сензор за поместување
<a href="#">8451-6100-N000S000</a>	Притиснете оптоварувачка ќелија за рачни и автоматски управувани преси
<a href="#">8661-6001-V1212</a>	сензор за вртежен момент со висока прецизност
<a href="#">4420-V001</a>	УНИВЕРЗАЛЕН КАЛИБРАТОР
<a href="#">8524-6005-NF00S000</a>	Прецизна тензична и компресивна оптоварувачка
<a href="#">9311-V0102</a>	Индикатор за дигитален процес
<a href="#">9311-V0103</a>	Следење на DIGIFORCE® X / Y
<a href="#">8627-6001</a>	сензор за вртежен момент, не-ротирачки,
<a href="#">8552-6005-B000SEEO</a>	Прецизна компресивна оптоварувачка

Производ	Опис
<a href="#">8431-5100-NLB0S000</a>	Прецизност оптоварување ќелија
<a href="#">8432-5020-N000S000</a>	Прецизен минијатурен сензор за
<a href="#">2381-K003</a>	Кабли за поврзување RESSTOMAT
<a href="#">8526-6050-S000S000</a>	Минијатурна компресија оптовар
<a href="#">8526-6001-SB00S000</a>	сензор за компресивна сила
<a href="#">8416-5500-N000S000</a>	Ултра-минијатурна оптовар
<a href="#">8739-5010-V302</a>	LVDT сензор за поместување со IN-LINE засилувач
<a href="#">8417-5500-N000S000</a>	Минијатурна оптоварувачка ќелија за тензија
<a href="#">8431-5100-N000S000</a>	Прецизна минијатурна тензија и компресија оптовар
<a href="#">8526-6100-S000S000</a>	Компресионна оптоварувачка
<a href="#">8526-6100-S0J0S000</a>	Компресивна оптоварувачка ќелија со стандардизиран изле
<a href="#">8432-5200-N000S000</a>	Прецизен минијатурен сензор за сила
<a href="#">8432-5200-N00ES000</a>	
<a href="#">8500-B002-6030</a>	Прецизна компресивна оптоварувачка
<a href="#">99540-000E-0270030</a>	кабел за поврзување
<a href="#">99540-000B-0270030</a>	Компресионна оптоварувачка
<a href="#">99163-540A-0150030</a>	кабел за поврзување
<a href="#">1240-5</a>	Постојан отпорник
<a href="#">8402-6050-N000S000</a>	Компресивна оптоварувачка ќелија со стандардизиран изле
<a href="#">Model 2316-V0001</a>	Milliohmeter RESISTOMAT за производство и лабораторија
<a href="#">8661-5001-V2100</a>	Сензор за вртежен момент со висока точност
<a href="#">99539-000F-0520030</a>	Поврзувачки кабел
<a href="#">8695-5002-V08100</a>	Прецизна компресивна оптоварувачка
<a href="#">8695-5002-V05100</a>	Спојка за метални мевови
<a href="#">8719-5050-V001</a>	Потенциометриски сензор за поместување
<a href="#">8524-6002-S000S400</a>	Прецизна тензична и компресивна оптоварувачка
<a href="#">8739-5005-V503</a>	Индуктивен сензор за поместување со IN-LINE засилувач
<a href="#">9206-V0001</a>	USB сензорски интерфејс за мерач на напрегање, потенциометриски, DC/DC и Pt100 сензори
<a href="#">8580-V024</a>	сонда за допир
<a href="#">9307-V0101</a>	DIGIFORCE® 9307 Контрола за притискање
<a href="#">9307-V0201</a>	DIGIFORCE® 9307 Контрола за притискање
<a href="#">8719-5300-V001</a>	Потенциометриски сензор за поместување
<a href="#">99540-000F-0520100</a>	Спојка за метални мевови
<a href="#">8661-5020-V3100</a>	Ротирачки сензор за вртежен момент со висока
<a href="#">0093-0741</a>	картичка за напојување за 9307-V0101
<a href="#">1282-0.1</a>	Прецизни отпорници со висок капацитет
<a href="#">12DKD-1282</a>	Сертификат за калибрација со симбол за акредитација (DAKks)
<a href="#">12WKS-1282</a>	сертификат за фабричка калибрација
<a href="#">4489-J</a>	DIGISTANT® прецизен калибратор
<a href="#">1240-10 Ohm</a>	Отпор на калибрација
<a href="#">8709-Z001</a>	Монтажен додаток за сензори за поместување
<a href="#">8661-5200-V0000</a>	Ротирачки сензор за вртежен момент со висока
<a href="#">8415-6005-NG00S000</a>	Минијатурна компресија оптовар
<a href="#">8415-5200-NG00S000</a>	Минијатурна компресија оптовар

Производ	Опис
<a href="#">8645-5005</a>	Бесконтактен ротационен сензор за вртежен момент
<a href="#">8645-z003</a>	Стегач за сензор за вртежен момент Модел 8645 (до 17,5 N · m)
<a href="#">8201-5050-H021A</a>	Трансдуцер за притисок со висока прецизност
<a href="#">2317-V0000</a>	Микро омметар
<a href="#">8431-6020-N000S000</a>	Прецизна минијатурна тензија и компресија оптовар
<a href="#">8415-5200-BGF0S000</a>	минијатурен сензор за компресија
<a href="#">9236-V400</a>	Четириканален вграден засилувач за мерење за DMS сензори
<a href="#">99209-580A-0110002</a>	адаптер кабел
<a href="#">7281-Z001</a>	Напојување за 7281
<a href="#">7281-Z002</a>	Алуминиумска кутија за TRANS CAL 7281 и додатоци
<a href="#">7200- SUITCASE</a>	алуминиумска кутија
<a href="#">7281-P101</a>	Лиценца за единечен корисник за TRANS CAL 7281
<a href="#">72WKS-7281-00</a>	ISO/фабричка калибрација за TRANS CAL тип 7281
<a href="#">72DKD-7281-00</a>	Сертификат за калибрација со симбол за акредитација (DAKks) за TRANS CAL тип 7281.
<a href="#">8738-DK812R5</a>	Трансдуцер за инкрементално поместување со висока прецизност
<a href="#">8709-5150</a>	Монтажен додаток за сензори за поместување
<a href="#">8709-Z002</a>	Додаток за монтирање за потенциометриски сензор за поместување
<a href="#">8741-5050-V302</a>	Индуктивен трансдуцер за поместување со интегриран засилувач
<a href="#">8414-5050-N000S000</a>	минијатурен сензор за компресија
<a href="#">8526-5200-N000S000</a>	Сензор за сила на притисок
<a href="#">86413-5005</a>	
<a href="#">2381-K006 / connection cable for 2381</a>	кабел за поврзување
<a href="#">8655-5160-V0001</a>	Ротирачки сензор за вртежен момент со интегрирано мерење на
<a href="#">1240-0.005</a>	Отпорник за калибрација со висока прецизност
<a href="#">8656-5050-V00020</a>	Прецизен сензор за вртежен момент
<a href="#">8427-5200-N000S000</a>	Невтина тензична и компресиона оптоварувачка
<a href="#">8712-150</a>	Потенциометриски преобразувач на поместување
<a href="#">2354-6020-V0310</a>	Прецизен отпорник
<a href="#">8432-5020-N000S010</a>	Сензор за сила на притисок
<a href="#">8416-5100-N000S000</a>	Сензор
<a href="#">8402-6005-N000S000</a>	Сензор
<a href="#">8526-6050-N0T0S000</a>	Оптоварувачка ќелија
<a href="#">8526-5500-N0T0S000</a>	Сензор за сила на притисок
<a href="#">8526-6002-N0T0S000</a>	Сензор за сила на притисок
<a href="#">8526-6005-N0T0S000</a>	Сензор за сила на притисок
<a href="#">8526-6010-N0T0S000</a>	Сензор за сила на притисок
<a href="#">8526-6020-N0T0S000</a>	Сензор за сила на притисок
<a href="#">1240-20</a>	Отпор на калибрација
<a href="#">7200-CASE</a>	алуминиумска кутија
<a href="#">8402-6002-S000S000</a>	Минијатурна компресија оптовар
<a href="#">8524-6001-S000S000</a>	Прецизна тензична и компресивна оптоварувачка
<a href="#">5501-Z004</a>	Монтажен сет
<a href="#">8552-5500...6025</a>	Оптоварувачка ќелија
<a href="#">9307-OPT-VXXX1</a>	DIGIFORCE® 9307 Опција VXXX1

Производ	Опис
<a href="#">9307-OPT-VXXX2</a>	Опција за интерфејс DIGIFORCE® 9307 PROFIBUS
<a href="#">9307-OPT-VXXX3</a>	DIGIFORCE® 9307 Опција за етернет/IP интерфејс
<a href="#">9307-OPT-VXXX4</a>	Опција за интерфејс DIGIFORCE® 9307 EtherCAT
<a href="#">9307-OPT-VX1XX</a>	DIGIFORCE® 9307 Опција за аналогно/инкрементален интерфејс
<a href="#">9307-OPT-VX2XX</a>	Опција за интерфејс DIGIFORCE® 9307 PROFINET
<a href="#">93ABGIT</a>	Калибрација на мерниот синџир
<a href="#">4462-OPT-VX1X</a>	DIGISTANT® 4462 Опција за симулација на термопар
<a href="#">4462-OPT-VXX1</a>	DIGISTANT® 4462 Опција за проширен опсег на напон/струја
<a href="#">4485-V001</a>	Гиунто
<a href="#">8526-6100-N000S000</a>	Оптоварувачка ќелија
<a href="#">2386-V803</a>	Електрични пинцети
<a href="#">8402-6005-SLBZS000</a>	минијатурен сензор за компресија
<a href="#">8416-5050-N000S000</a>	Оптоварувачка ќелија
<a href="#">8432-5500-N000S000</a>	ОПТОВАРУВАЧКИ ЌЕЛИИ
<a href="#">8416-5020-B000L000</a>	
<a href="#">8524-6002- N000S000</a>	Оптоварувачка ќелија
<a href="#">8526-6020-N000S000</a>	
<a href="#">8416-5020-N000S000</a>	
<a href="#">8416-OPT-BXXXXXX</a>	
<a href="#">8416-OPT-XXXXLXXX</a>	
<a href="#">9206ABGIT</a>	
<a href="#">9206-P100</a>	
<a href="#">9206-P200</a>	
<a href="#">8719-5450</a>	
<a href="#">8719-5500</a>	
<a href="#">8740-5050</a>	
<a href="#">874X-OPT-V514</a>	
<a href="#">4506</a>	
<a href="#">4506S</a>	
<a href="#">4591</a>	
<a href="#">8402-6005-SL00S000</a>	оптоварувачка ќелија
<a href="#">8432-5500-E000S000</a>	
<a href="#">2354-6020-V0000</a>	
<a href="#">8524-6001- N000S000</a>	
<a href="#">8661-5020-V0102</a>	
<a href="#">8661-OPT-VX1XX</a>	Опција за аголно мерење
<a href="#">8661-OPT-VXXX2</a>	Клучна опција на вретеното
<a href="#">8526-5500-N000S000</a>	
<a href="#">8661-5020-V0202</a>	Сензор за вртежен момент
<a href="#">8431-6001-NG0ES000</a>	
<a href="#">8661-5020</a>	Сензор за вртежен момент
<a href="#">8661-OPT-VX2XX</a>	Опција за мерење агол/брзина
<a href="#">92ABGIT</a>	Калибрација на мерниот синџир:
<a href="#">9251-VX200</a>	Модул за контролер на автобус
<a href="#">8431-6001-N000S000</a>	Минијатурна оптоварувачка

Производ	Опис
<a href="#">84XX-OPT-XGXXXXXX</a>	
<a href="#">2381-Z-001</a>	Шипка за калибрација
<a href="#">8511-5200-N000S000</a>	
<a href="#">7281-V0011</a>	
<a href="#">8526-6010-S000S000</a>	
<a href="#">8414-5010-N000S000</a>	
<a href="#">8451-6100-N0B0S000</a>	СЕНЗОР ЗА СИЛА НА ПРИТИСОК
<a href="#">84XX-OPT-XXBXXXXX</a>	
<a href="#">8739-5010-V501</a>	
<a href="#">7281-OPT-VXXX1</a>	
<a href="#">7281-P100</a>	
<a href="#">7281-CASE</a>	
<a href="#">72ABIGT</a>	
<a href="#">85XX-OPT-XXBXXXXX</a>	
<a href="#">85XX-OPT-XXTXXXXX</a>	
<a href="#">1240-0.02</a>	
<a href="#">1240-0.2</a>	
<a href="#">1240-0.5</a>	
<a href="#">8695-5002-V08080</a>	метален зглобен спој
<a href="#">8415-6002-N000S000</a>	Минијатурна оптоварување
<a href="#">8718 150</a>	
<a href="#">8718-100</a>	
<a href="#">8524-5500-S000S400</a>	
<a href="#">8431-5200-N0B0S000</a>	Precision Miniature Tension and Compression Load Cell
<a href="#">Type 2381</a>	Лента за затегнување на крајот
<a href="#">2390</a>	
<a href="#">8661-5200-V0010</a>	висока прецизност сензор за вртежен момент
<a href="#">9307-V0204</a>	
<a href="#">8661-4050-V0200</a>	
<a href="#">99163-540A-0520030</a>	
<a href="#">8661-5010</a>	
<a href="#">8661-5200</a>	
<a href="#">8661-OPT-VX4XX</a>	
<a href="#">8661-5500</a>	
<a href="#">2311-V0000</a>	
<a href="#">8661-5010-V0400</a>	
<a href="#">2311-V1000</a>	
<a href="#">2311-V2000</a>	
<a href="#">2311-OPT-VXXX1</a>	
<a href="#">2311-OPT-VXXX3</a>	
<a href="#">2311-OPT-VXXX4</a>	
<a href="#">2385-V001-2311</a>	
<a href="#">2386-V001-2311</a>	
<a href="#">2387-V001-2311</a>	
<a href="#">99209-111A-028-0030</a>	

Производ	Опис
<a href="#">8661-OPT-VX3XX</a>	
<a href="#">8661-OPT-V2XXX</a>	
<a href="#">8661-OPT-VXX1X</a>	
<a href="#">8661-P100</a>	
<a href="#">8661-P200</a>	
<a href="#">8661-OPT-VXX2X</a>	
<a href="#">8416-5200-B000S000</a>	Минијатурна оптоварување
<a href="#">RESISTOMAT 2304</a>	Milliohmmeter RESISTOMAT
<a href="#">8431-6100-N-000S000</a>	
<a href="#">8655-5001-V00010</a>	
<a href="#">8655-5002-V00010</a>	
<a href="#">9250-OPT-VX1XXXX</a>	
<a href="#">9250-OPT-VXXX1XX</a>	
<a href="#">9250-OPT-VXXXXX1</a>	
<a href="#">12DKD-1240-01</a>	
<a href="#">8435-5200-N000S000</a>	опрема за мерење на оптеретување
<a href="#">8526-5200-S000S000</a>	ТЕЗА СЕНЗОР
<a href="#">8526-6001-NF00S000</a>	валидатор за оптоважување
<a href="#">8431-6005-N0B0S000</a>	
<a href="#">9311-V2000</a>	
<a href="#">9311-OPT-VXXX3</a>	
<a href="#">99209-609A-0150030</a>	
<a href="#">8432-5050-E000S000</a>	
<a href="#">9243-Z002</a>	
<a href="#">84XX-OPT-XXTXXXXXX</a>	
<a href="#">85XX-OPT-XFXXXXXX</a>	Кабел на излез
<a href="#">84XX-OPT-XFXXXXXX</a>	кабел во излез
<a href="#">8661-5010-V0010</a>	
<a href="#">8661-5010-V0110</a>	
<a href="#">8661-5010-V0210</a>	
<a href="#">8661-5001-V0010</a>	
<a href="#">8661-5001-V0110</a>	
<a href="#">8661-5001-V0210</a>	
<a href="#">2304-K002</a>	Кабел за мерење за типот Resistomat 2304/05
<a href="#">2304-Z004</a>	19" сет за инсталација на рака
<a href="#">2311-V0001</a>	Милиометар Резидомат
<a href="#">8740-5100</a>	