



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Honsberg

Енаpart секогаш се стреми да ги обезбеди најдобрите цени и тајмингот на набавките за своите клиенти. Ние продаваме само оригинална опрема и резервни делови, иако не сме секогаш официјален дистрибутер или дилер на производителот. Сите прикажани трговски марки и броеви на делови се сопственост на нивните соодветни сопственици.

### Производи од брендот

| Производ   | Опис   |
|--|--|
| <a href="#">VD-040GR100</a>                            | проток прекинувач  |
| <a href="#">Spectra/Bi-Metall M 42</a>                 | ножеви за пила со метални ленти  |
| <a href="#">BL-010GK</a>                               | Индикатор за проток  |
| <a href="#">940421 / CRE-025HKS</a>                    | монитор проток   |
| <a href="#">FF-015GR012O</a>                           | Монитор на проток  |
| <a href="#">FF-040GK015S</a>                           | Прекинувач за проток   |
| <a href="#">P/N: 942530, Type: FF-040GR015S-942530</a> | Монитор на проток  |
| <a href="#">942530 / FF-040GR015S-942530</a>           | Прекинувач на проток   |
| <a href="#">FF-040GR090S</a>                           |  |
| <a href="#">FX-015AP</a>                               | Префрли проток   |
| <a href="#">FX-015AP-5</a>                             |  |
| <a href="#">HD1K-010GM010</a>                          | проток монитор   |
| <a href="#">HD1K-015GK010</a>                          | Прекинувач на проток   |
| <a href="#">HD1K-015GM010</a>                          | LICON NR.804900-000  |
| <a href="#">HD2K-020GM015</a>                          | Соединение: $\frac{3}{4}$ DEB I 1,5-15 lt / sek.Pmax: PN200 BarTmax: 120 C |
| <a href="#">LC-K52HK1000ZB</a>                         | Нивелометар  |
| <a href="#">942669 / MR-008GM004-15</a>                | Прекинувач на проток MR  |
| <a href="#">MR-010GM001-191</a>                        | монитор проток   |
| <a href="#">MR-020GM004-9</a>                          | вентил   |
| <a href="#">MR-020GM010-64</a>                         | Прекинувач за проток   |
| <a href="#">MR-020GM040</a>                            | Flowswitch Г.  |
| <a href="#">MR-025GM060-134 / 946807</a>               | Прекинувач на проток   |
| <a href="#">MR1K-008AM004-462</a>                      |  |
| <a href="#">MR1K-008GM004</a>                          | Прекинувач на проток   |
| <a href="#">MR1KV-015.GM.004.IP65/0213</a>             | прекинувач на протокот   |
| <a href="#">MR1K-015GM010-134</a>                      | Поточно прекинувач   |
| <a href="#">MR1K-015GM010-44</a>                       | проток монитор   |
| <a href="#">MR1K-020GM010</a>                          |  |
| <a href="#">MR1K-J008GM004</a>                         | Акис КОНТРОЛ SWITCH I  |
| <a href="#">MW3-020HM / 942234</a>                     | Ниво на монитор  |
| <a href="#">MWI-025HM</a>                              | ниво прекинувач  |
| <a href="#">SB-025HM0100</a>                           | прекинувач за ниво на течност  |
| <a href="#">NJV-015GM010</a>                           | Индикатор за проток  |
| <a href="#">NJM2-000S-960458</a>                       | ДурхФлуицигер/-Уживачки  |
| <a href="#">NM-007HP</a>                               | прекинувач ниво  |
| <a href="#">NM-008HK</a>                               | Ниво на монитор  |

| Производ  | Опис  |
|---|---|
| <a href="#">NW1-020HKA</a>                              | ниво Префрли  |
| <a href="#">NW3-020HK</a>                               | ниво на монитор   |
| <a href="#">OMNI-VHZ-010GA006E</a>                      | опрема опрема опрема мерач на проток                                |
| <a href="#">RRI-010TVQ050V02TPS-65</a>                  | Стандард Хонсберг   |
| <a href="#">RRI-025GVQ120V10TE</a>                      | RANGE: 3-60L / мин H2O PN16 Tmax = 60 степени celcius<br>09SN000220 |
| <a href="#">RVM-008GM300</a>                            | Прекинувач за проток  |
| <a href="#">940074 / RW-015HKS</a>                      | RW ниво монитор   |
| <a href="#">RWI-016 PVK</a>                             | Прекинувач за ниво  |
| <a href="#">TZ1-050GR250</a>                            | мерач на проток   |
| <a href="#">UKV-020GML0001</a>                          | DEBIMETRE E 0.1-1.  |
| <a href="#">UKV-020GML0005</a>                          |   |
| <a href="#">UM3K-025GM180</a>                           | монитор проток  |
| <a href="#">UM3K-032GM270</a>                           |   |
| <a href="#">UM3K-032.GM.300.IP65/0371</a>               |   |
| <a href="#">UM3K-032GM300-73</a>                        | Прекинувач за проток  |
| <a href="#">UM3K-040.GM.500.IP65/0371</a>               | Прекинувач за проток на лопат                                       |
| <a href="#">UR 3K-010GM050 - 940238</a>                 | FLOW SWITCH   |
| <a href="#">UR1-020GM</a>                               | Прекинувач за проток  |
| <a href="#">UR1-025GM</a>                               | проток монитор  |
| <a href="#">UR1-032-HK</a>                              | Прекинувач на проток  |
| <a href="#">UR1-032HM-13</a>                            | проток монитор  |
| <a href="#">UR3K-020GK085</a>                           | SWITCH  |
| <a href="#">UR3K-025GM150 (940241)</a>                  | проток монитор  |
| <a href="#">VD-050GR330-800 950519</a>                  |   |
| <a href="#">VHZ-020GA050E</a>                           | тек предавател  |
| <a href="#">VM-040GR150</a>                             | Прекинувач на проток  |
| <a href="#">VM-050GR250</a>                             | прекинувач за проток  |
| <a href="#">TZ1-050ZM250-9</a>                          |   |
| <a href="#">ETS-100K015B050 TEMPERATURE TRANSMITTER</a> |   |
| <a href="#">HD2K-025GM060</a>                           | ПРОТОК ПРЕКИНУВАЧ   |
| <a href="#">OMNI-HD1KIS HD1K-015GM020E</a>              | Сензор за проток  |
| <a href="#">MR1K-015GM020-269</a>                       | Дурхфлуација  |
| <a href="#">OEM - 942487</a>                            |   |
| <a href="#">WR1-020GKW</a>                              | Дурхфлусанзејгер  |
| <a href="#">FR-015GR</a>                                | Индикатор за проток   |
| <a href="#">EFK2-015HK045NS-74 (953922)</a>             | Дурхфлуација  |
| <a href="#">TF1-090K015HO-46</a>                        | Монитор на температурата  |
| <a href="#">HD2K-010GM008</a>                           | проток монитор  |
| <a href="#">MW3-020HM-2</a>                             | Нивјауухтер   |
| <a href="#">RRI-025GVQ160V10KE</a>                      | Предавател на проток  |
| <a href="#">LABO-RRI-INS</a>                            | ЛАБО-РРИ предавател на проток                                       |
| <a href="#">UR3K-015GM065</a>                           | Прекинувач за притисок  |
| <a href="#">MW3-020HM</a>                               | Ниво на монитор   |
| <a href="#">MI-025GM060P-11</a>                         | Дурхфлуација  |

| Производ   | Опис                    |
|--|-------------------------|
| <a href="#">UR3K-010GK050</a>                        | Мерач на проток         |
| <a href="#">EFK2-015HK029TS-8</a>                    | прекинувач за проток    |
| <a href="#">MR1K-020GM040</a>                        | Прекинувач на проток    |
| <a href="#">VD-050GR200-955793 955793</a>            |                         |
| <a href="#">RRI-010XXQ050V10TXX-P+F</a>              | Предавател на проток    |
| <a href="#">P/N: 942515 Type: RRI-025GVQ160V10KE</a> | Дурхфлуссмесер          |
| <a href="#">957251 - Standort Honsberg</a>           | Дурхфлусшалтер-S        |
| <a href="#">UM3K-020GM003-65</a>                     | Дурхфлуација            |
| <a href="#">MR1K-020GM030</a>                        |                         |
| <a href="#">FF-015RMS-138</a>                        | Прекинувач на проток    |
| <a href="#">957649 (OMNI-FIS-080IS)</a>              | Стандард Хонсберг       |
| <a href="#">957525 (FIS-080BB004E)</a>               | Стандард Хонсберг       |
| <a href="#">940271</a>                               |                         |
| <a href="#">955785 - Standort Honsberg</a>           |                         |
| <a href="#">UR3K-020GM085</a>                        | проток прекинувач       |
| <a href="#">RRI-025GMQ120V10KE</a>                   |                         |
| <a href="#">VDO-025GR-040</a>                        | проток монитор          |
| <a href="#">LABO-RRI-025INS</a>                      | Дурхфлусшалтер-S        |
| <a href="#">NJM2-000S-961052</a>                     | ДурхФлусцигер/-Уживачки |
| <a href="#">HD1K-025GM060</a>                        | проток монитор          |
| <a href="#">CRE-025HK</a>                            | прекинувач на протокот  |
| <a href="#">HD1KO-025GM060 (940444)</a>              | Прекинувач              |
| <a href="#">FF-040GR012S</a>                         | Дурхфлуација            |
| <a href="#">959080</a>                               |                         |
| <a href="#">946345 MR1K-015GM002-125</a>             | монитор проток          |
| <a href="#">EFKPT-015HK029PS</a>                     | монитор на проток       |
| <a href="#">MR1K-015GM004-40</a>                     | Прекинувач за проток    |
| <a href="#">71-436400010</a>                         | Мерач на проток         |
| <a href="#">HD1KV-020GM025 / 940060</a>              | Дурхфлуација            |
| <a href="#">PH1-002K004A0BN</a>                      | Дракшалтер              |
| <a href="#">BL-015GK</a>                             | индикатор за проток     |
| <a href="#">UM3K-032GM300-52</a>                     | проток прекинувач       |
| <a href="#">MR1K-010GM030</a>                        |                         |
| <a href="#">FF-040GR025S-13</a>                      |                         |
| <a href="#">UM3K-040GM500 940141</a>                 |                         |
| <a href="#">RM-010GK</a>                             |                         |
| <a href="#">RM-015GK</a>                             |                         |
| <a href="#">943848</a>                               |                         |
| <a href="#">949766</a>                               |                         |
| <a href="#">941956</a>                               |                         |
| <a href="#">953726</a>                               |                         |
| <a href="#">959215</a>                               |                         |
| <a href="#">MF-003GM002-52</a>                       |                         |
| <a href="#">FF-040GR015S (942530)</a>                | Прекинувач за проток    |
| <a href="#">VHZ-020GA050MB</a>                       | мерач на проток         |

| Производ   | Опис                               |
|--|------------------------------------|
| <a href="#">CRG-025HMS</a>                           | проток монитор                     |
| <a href="#">ZEG-020GPN080V</a>                       |                                    |
| <a href="#">NJVM2-015GM010</a>                       |                                    |
| <a href="#">p/n: 412075 type: VD-032GR060-412075</a> | проток монитор                     |
| <a href="#">RRI-025GVQ120V10KPS-49 943631</a>        |                                    |
| <a href="#">UR1-015GMS</a>                           |                                    |
| <a href="#">UZM-040GM200-959415</a>                  | индикатор за проток                |
| <a href="#">RRI-025GVQ120V10KPS</a>                  | Дурхфлуссмесер                     |
| <a href="#">FW1-O15GPO06</a>                         | Прекинувач за проток               |
| <a href="#">HD1K-015GM020-961875 OEM!!</a>           |                                    |
| <a href="#">TZ1P-200EM6000-28</a>                    | Дурхфлуссмесер                     |
| <a href="#">HD1K-015GM020- 961875</a>                |                                    |
| <a href="#">HD2KO1-025GM060E / 956651</a>            | Монитор на проток                  |
| <a href="#">HD1K-015GK020-961904</a>                 |                                    |
| <a href="#">MR-015GM010</a>                          | ПРЕКИНУВАЧ ЗА ПРОТОК               |
| <a href="#">MR1K-015GM010</a>                        | Префрли проток                     |
| <a href="#">LC-S44HM1000E</a>                        |                                    |
| <a href="#">RRH-032RMK000V10KGS-11</a>               |                                    |
| <a href="#">HD1KVO-015GM012</a>                      | проток монитор                     |
| <a href="#">UM3K-020GK100</a>                        | прекинувач проток                  |
| <a href="#">HD1K-008GM005</a>                        | Дурхфлуација                       |
| <a href="#">MR1K-015GM005-957997</a>                 | Дурхфлуација                       |
| <a href="#">OMNI-LC-S44HM1000IS</a>                  |                                    |
| <a href="#">T19-10-1P0-1-NK</a>                      |                                    |
| <a href="#">OW-025GM</a>                             | Индикатор за проток                |
| <a href="#">WO1-025GK</a>                            | Индикатор на проток                |
| <a href="#">ESK3/WATER SPEZ 9.407</a>                |                                    |
| <a href="#">FW1-015GP006</a>                         | прекинувач проток на вода          |
| <a href="#">UR1-010GMA</a>                           |                                    |
| <a href="#">UR1-015GMA</a>                           | FLOW SWITCH                        |
| <a href="#">UR1-020GMA</a>                           |                                    |
| <a href="#">UR1-010GKA</a>                           |                                    |
| <a href="#">UR1-015GKA</a>                           |                                    |
| <a href="#">UR1-020GKA</a>                           |                                    |
| <a href="#">A-U1-1</a>                               |                                    |
| <a href="#">UKV-040GML0050</a>                       | Мерач на проток                    |
| <a href="#">UKV-020GML00050</a>                      | Дурхфлуссмесер                     |
| <a href="#">VD-050FG200</a>                          | Дурхфлуссвахтер                    |
| <a href="#">RRI-025GVQ160V10KE-248</a>               | Мерач на проток                    |
| <a href="#">OMNI-P1.010.RK.015.IS</a>                |                                    |
| <a href="#">PH-002M004HS-1 oem</a>                   | прекинувач за притисок             |
| <a href="#">ZEG-020GPN080N -</a>                     | Стандард Хонсберг                  |
| <a href="#">FLEX-RRI-025UPLO. 90261021</a>           | Дурхфлустрасмитер/-Шалтер FLEX-RRI |
| <a href="#">UM3K-010GM055</a>                        | проток монитор                     |
| <a href="#">VD-032GR060 .IP44/0213</a>               |                                    |

| Производ   | Опис                               |
|--|------------------------------------|
| <a href="#">VD-032GR100</a>                          | Прекинувач на проток               |
| <a href="#">UR1-015VMA</a>                           | монитор проток                     |
| <a href="#">A-U1-1, Art N: 90261081</a>              | Преклопна единица АТЕХ             |
| <a href="#">FW1-015GM006</a>                         | Прекинувач за проток               |
| <a href="#">CM2K-025HM</a>                           | Дурхфлуација                       |
| <a href="#">CM2K-025HK</a>                           | Прекинувач за проток               |
| <a href="#">CR-025.KVS.IP65</a>                      | Прекинувач за проток на лопат      |
| <a href="#">952037/HD1KO-015GM020-831</a>            | Монитор на проток                  |
| <a href="#">HD2KO-015GM015 (953065)</a>              | монитор на проток                  |
| <a href="#">FF-008GR009S</a>                         | Прекинувач на проток               |
| <a href="#">949283 NW1-020HKA</a>                    |                                    |
| <a href="#">952959 A-U1-2</a>                        |                                    |
| <a href="#">FW1-020GP011.IP67/0378</a>               | Прекинувач за проток на клипот     |
| <a href="#">UR1-015AM</a>                            | Дурхфлуссвахтер                    |
| <a href="#">VFR-008GM300-946264</a>                  | Индикатор за проток                |
| <a href="#">UKV-020GMW0040 941174</a>                |                                    |
| <a href="#">FF-015RMS-138 951483</a>                 |                                    |
| <a href="#">NW1-020HMA</a>                           | прекинувач за ниво на течност      |
| <a href="#">956912</a>                               | Пренесувач на притисок EPS         |
| <a href="#">A-U1-2 952959</a>                        | Шалтеинхајт АТЕХ                   |
| <a href="#">FF-015RMS-125</a>                        | Преклопник за проток               |
| <a href="#">UR3K-015GM065 (940239)</a>               |                                    |
| <a href="#">940218 / MR-020GM010</a>                 | Монитор на проток                  |
| <a href="#">UR3K-032GM270 (940242)</a>               |                                    |
| <a href="#">942571</a>                               | Дурхфлусанцајгер/-Ветер            |
| <a href="#">FLEX-HD2K-ITLO / 960102</a>              | Дурхфлусизер/-Уметници             |
| <a href="#">NW1-020HM (943847)</a>                   |                                    |
| <a href="#">NW1-020HK (955231)</a>                   | Прекинувач за ниво                 |
| <a href="#">CRH-025EKS-112 (951395)</a>              |                                    |
| <a href="#">TF1-090M020HS</a>                        | Биметален термостат - избран модел |
| <a href="#">HD1K-015GM020</a>                        | Прекинувач за проток               |
| <a href="#">VLR-025GM035</a>                         |                                    |
| <a href="#">K04PU-10SW</a>                           | Приклучок за заклучување M12 x 1   |
| <a href="#">UM3K-015.GM.070.IP65/0371</a>            | ПРЕКИНУВАЧ ЗА ПРОТОК НА ПАЛЕТИ     |
| <a href="#">K04PU-10SG</a>                           |                                    |
| <a href="#">UZM-025GM100-23</a>                      |                                    |
| <a href="#">MR1K-015GM020</a>                        |                                    |
| <a href="#">UR1-050GM-119</a>                        |                                    |
| <a href="#">UR1-032GM-121</a>                        |                                    |
| <a href="#">Art. Nr. 940141 , type UM3K-040GM500</a> | Префрли проток                     |
| <a href="#">TZ1-040K150-258 oem</a>                  |                                    |
| <a href="#">VM-032GR100</a>                          | Дурхфлуссвахтер                    |
| <a href="#">VM-015GR020</a>                          | Дурхфлуссвахтер                    |
| <a href="#">VD-015GR010 (940815)</a>                 |                                    |
| <a href="#">WR1-020GKG</a>                           |                                    |

| Производ  | Опис                               |
|---|------------------------------------|
| <a href="#">FW1-015GP006-959080</a>                                 | Прекинувач за проток               |
| <a href="#">RRI-010GVQ050V10KPK</a>                                 | Мерач на проток                    |
| <a href="#">MR1K-025GM040</a>                                       |                                    |
| <a href="#">UR1-032GM-17</a>  | Префрли проток                     |
| <a href="#">UR1-020GM-12</a>  |                                    |
| <a href="#">URI-032HM-13</a>  |                                    |
| <a href="#">960547 , order code PH1-008K008H0BE</a>                 | прекинувач на притисок             |
| <a href="#">VD-015GR020</a>   | Прекинувач за проток               |
| <a href="#">FF-015RMS-125 (950909)</a>                              | монитор на проток                  |
| <a href="#">HD2KO-020GM040 (954279)</a>                             | Протокот на монитор со екран HD2KO |
| <a href="#">ETS-100K015B100</a>                                     | Temperaturmesser                   |
| <a href="#">FLEX-F-013TK031UTPFLO</a>                               |                                    |
| <a href="#">MR-008GK020</a>   | протокот на прекинувачот           |
| <a href="#">RVM-008GM013-9</a>                                      |                                    |
| <a href="#">VOR-025GM0450</a>                                       |                                    |
| <a href="#">UR1-025GMS</a>  |                                    |
| <a href="#">MR-015GK060</a>   |                                    |
| <a href="#">MR1K-015GM040</a>                                       |                                    |
| <a href="#">MR1K-020GM060</a>                                       |                                    |
| <a href="#">ZEG-020GPS080N</a>                                      | Фејн филтер                        |
| <a href="#">RVM-008GM022</a>  |                                    |
| <a href="#">VR-010GR007-87 OEM</a>                                  | Префрли проток                     |
| <a href="#">UR3K-025GM150</a>                                       | ПРЕКИНУВАЧ ТЕКОВИ                  |
| <a href="#">WR1-008GMW</a>  | Индикатор на проток                |
| <a href="#">WR1-025GMW</a>  | индикатор за проток                |
| <a href="#">UR1-010.GM.035.IP65/0225/1.5M</a>                       | проток прекинувач                  |
| <a href="#">RW1-016PPK</a>  | ниво Wachter                       |
| <a href="#">A-U1-2</a>  | Прекинувач на главата              |
| <a href="#">HD1KO-015GM020-957316</a>                               |                                    |
| <a href="#">UKV-020GML0025</a>                                      | мерач на проток                    |
| <a href="#">HD1K-010GM005</a>                                       | Префрли проток                     |
| <a href="#">H1VO-015GK005-955483</a>                                | Индикатор на проток                |
| <a href="#">H1VO-015GK005-854</a>                                   | Индикатор на проток                |
| <a href="#">O-Ring zu FF-015RMS-125 / 138</a>                       |                                    |
| <a href="#">UR1-040GM</a>   | проток монитор                     |
| <a href="#">SENS-RRH-010GMM050V05VE</a>                             | Мерач на проток                    |
| <a href="#">SENS-LABO-RRH-010INS-958615</a>                         | Предавател на проток               |
| <a href="#">UR2-015AP-21</a>  |                                    |
| <a href="#">MR-010GM004</a>   | монитор на проток                  |
| <a href="#">HD2KZ-025GM025-955785</a>                               |                                    |
| <a href="#">P/N: 950909 Type: FF-015RMS-125</a>                     | Префрли проток                     |
| <a href="#">seal DN15 PN200 for P/N: 950909 Type: FF-015RMS-125</a> |                                    |
| <a href="#">HD1K-020GM030A</a>                                      | Switch: ТЕКОВИ                     |
| <a href="#">VD-025GR060</a>   | Прекинувач на проток               |

| Производ   | Опис  |
|--|---|
| <a href="#">CRE-025HMS</a>                               | Прекинувач на проток  |
| <a href="#">OMNI-P1-100RK018ISH-953803</a>               |   |
| <a href="#">OMNI-T-100K018IS050H-961308</a>              |   |
| <a href="#">RRI-010TVQ020V10KPK (952009)</a>             |   |
| <a href="#">RRI-010TVQ070V10KPK (400437)</a>             |   |
| <a href="#">959518</a>                                   |   |
| <a href="#">NJM2-015GM040 (942571)</a>                   |   |
| <a href="#">H1O-015GK030 (414068)</a>                    |   |
| <a href="#">952959</a>                                   | ATEX преклопна единица                                      |
| <a href="#">UKV-040GML0010</a>                           |   |
| <a href="#">MF2-020JA-41</a>                             | ПРЕКИНУВАЧ  |
| <a href="#">H2O-010GK008</a>                             | ТЕК ИНДИКАТОР   |
| <a href="#">NJV-015GK010</a>                             | ПРЕКИНУВАЧ  |
| <a href="#">VD-020GR040-424</a>                          |   |
| <a href="#">WR1-020GMW</a>                               | Индикатор за проток   |
| <a href="#">HD2KO-020GM060</a>                           |   |
| <a href="#">MR1K-010GM004</a>                            | монитор на проток   |
| <a href="#">941518</a>                                   | Протокот на прекинувачот RVM                                |
| <a href="#">MR015-GK020-60</a>                           | поточно мониторирање  |
| <a href="#">MF2-020JA-416303</a>                         | Прекинувач за проток  |
| <a href="#">UR1-032HM-2</a>                              | Монитор на проток   |
| <a href="#">963024 (Bestellcode: ZEG-020GPS300N)</a>     | ФИЛТЕР ЗА ВОДА  |
| <a href="#">UKV-020GMW0040</a>                           | Мерач на проток   |
| <a href="#">WR1-015GMW</a>                               |   |
| <a href="#">UR1-050GM-18 (943033)</a>                    | сензор  |
| <a href="#">HD2KZ-025GM025</a>                           | Пребрзувач на проток  |
| <a href="#">VHZ-010GA006E + LABO-VHZ-010INS</a>          | мерач на проток VHZ+На самото место електронски LABO-VHZ    |
| <a href="#">OMNI-RRI-010IS</a>                           | сензор за проток  |
| <a href="#">UR1-015HM / 941540</a>                       | Монитор на текот  |
| <a href="#">MR1K-020GM004-104</a>                        | прекинувач за проток  |
| <a href="#">LC-S45HM0500ZB</a>                           | Сензор за ниво  |
| <a href="#">HD2K-025GK060</a>                            |   |
| <a href="#">NJV-020GM040</a>                             |   |
| <a href="#">HFK35-FIN-006-02000-K1-I-S-H-00</a>          | ТЕК НА ПРЕДАВАТЕЛИ  |
| <a href="#">VD-015GR010-29</a>                           |   |
| <a href="#">UR1-010GM-52</a>                             | Префрли проток  |
| <a href="#">UR1-010GK-159</a>                            | Префрли проток  |
| <a href="#">Art. 475511 Ord.no. HD1K-015GK020-475511</a> | Flowswitch HD1K   |
| <a href="#">EPS-006RK015B</a>                            | притисок Трансдуцерот                                       |
| <a href="#">RRI-010GKV050V10KE</a>                       | механизам за контрола на протокот (0,2 ... 10 L / min, H2O) |
| <a href="#">MR1K-025-G-K-020</a>                         | Префрли проток  |
| <a href="#">SB-025HM0400</a>                             |   |
| <a href="#">HD1KVO-015GK040-535</a>                      | Дурхфлуација  |
| <a href="#">FF-008GR009S-112 - 950434</a>                | Мерач на проток   |
| <a href="#">HD2KO -015GM015 E</a>                        | протокот на прекинувачот                                    |

| Производ                                       | Опис                     |
|--|--------------------------|
| <a href="#">HD2KO-0 20GM040 E</a>              | протокот на прекинувачот |
| <a href="#">HD2KO -020GM025 E</a>              | протокот на прекинувачот |
| <a href="#">HD2KO- 025GM040 E</a>              | протокот на прекинувачот |
| <a href="#">HD2KO -015GM025 E</a>              |                          |
| <a href="#">HD2KO -020GM015 E</a>              | протокот на прекинувачот |
| <a href="#">HD2KO -025GM025 E</a>              | протокот на прекинувачот |
| 949283   |                          |
| <a href="#">WR1-025GMWG1</a>                   | Индикатор на проток      |
| <a href="#">VOR-015GM0200</a>                  | Тек индикатор VOR        |
| <a href="#">FF-040GR015S</a>                   | Прекинувач за проток     |
| <a href="#">VS-025GR010</a>                    |                          |
| <a href="#">HD1K-020GM080E</a>                 |                          |
| <a href="#">LABO-HD1K-INS</a>                  |                          |
| <a href="#">RRI-010GVQ043V10KNK-957701</a>     | Мерач на проток          |
| <a href="#">UR1-010GM-6/ 942480</a>            | прекинувач на протокот   |
| <a href="#">UR1-032HM-2/ 942897</a>            |                          |
| <a href="#">RRI-010PI/AQ072V10KPS-475883</a>   | мерач на проток          |
| <a href="#">VD-040.GR.150.IP65/0213</a>        | протокот на прекинувачот |
| <a href="#">HD1K-020GM030</a>                  | протокот на прекинувачот |
| <a href="#">VHZ-010GA006E</a>                  | тек предавател           |
| <a href="#">CRE-025HM</a>                      | ПРЕКИНУВАЧ               |
| <a href="#">HD2K-010GM008E</a>                 | Проток прекинувач        |
| <a href="#">UK-040GML0100</a>                  |                          |
| <a href="#">UKV-040GML0100</a>                 |                          |
| <a href="#">LABO-XF-S015TMQ050VOPLOS</a>       | Префрли проток           |
| <a href="#">LABO-XF-S020GMQ080VOPLOS</a>       | Префрли проток           |
| <a href="#">ON-015GM</a>                       | индикатор проток         |
| <a href="#">FF-015RMS-125A</a>                 | flowswitch               |
| <a href="#">UR3K-040GM440</a>                  | Прекинувач за проток     |
| <a href="#">FLEX-RRI-025UTLO</a>               |                          |
| <a href="#">VM-020GR040</a>                    |                          |
| <a href="#">P/N: 961708 Type: LABO-RRI-IPS</a> |                          |
| <a href="#">MR1K-020GM004-104 (945665)</a>     | Префрли проток           |
| <a href="#">UR1-010GM-123</a>                  | протокот на прекинувачот |
| <a href="#">A-H1.1-1/949249</a>                | прекинувач главата       |
| <a href="#">A-H2.1/ 959763</a>                 | прекинувач главата       |
| <a href="#">MR1KJ-015GM030</a>                 |                          |
| <a href="#">RRI-032MHH040V10TPS-956623</a>     | Мерач на проток          |
| <a href="#">MR-025GM040</a>                    | прекинувач на протокот   |
| <a href="#">MR1K-025GM060</a>                  | Префрли проток           |
| <a href="#">UM3K-015GM-055</a>                 | протокот на прекинувачот |
| <a href="#">HD2F-020-G-M-025 (G3/4)</a>        |                          |
| <a href="#">UR3K-050VM</a>                     | протокот на прекинувачот |
| <a href="#">MR1K-015GM020-36</a>               | Префрли проток           |
| <a href="#">MR1K-015GM010-36</a>               | Префрли проток           |

| Производ   | Опис                                    |
|--|---|
| <a href="#">FF-040GR015S (961747)</a>                          | Прекинувач за проток                    |
| <a href="#">UM3K-015GM070-80</a>                               | Префрли проток                          |
| <a href="#">MR1K-015GM004</a>                                  | монитор проток                          |
| <a href="#">NW3-020HM</a>                                      | ниво прекинувач                         |
| <a href="#">FF-040GR015S-942530 (942530)</a>                   | Префрли проток                          |
| <a href="#">MR1K-010GM030 (944296)</a>                         | КОНТРОЛОР НА ПРОТОК                     |
| <a href="#">VHZ-008GA002MS</a>                                 | проток прекинувач                       |
| <a href="#">VDO-040GR100</a>                                   |   |
| <a href="#">UR1-032HM-1</a>                                    | ПРОТОК ПРЕКИНУВАЧ                       |
| <a href="#">VDO-020GR040</a>                                   |   |
| <a href="#">UR3K-025GM160-24 , 946425</a>                      | Прекинувач за проток                    |
| <a href="#">RRI-025GVV080V10KPK-151</a>                        | мерач на проток                         |
| <a href="#">VHS-025GAXA0140VE</a>                              |   |
| <a href="#">OMNI-VHS-025ISO</a>                                |   |
| <a href="#">UR1-015GM</a>                                      | прекинувач проток                       |
| <a href="#">OMNI-HR2VE-ISD</a>                                 |   |
| <a href="#">MR1KO1-020GM040</a>                                | проток прекинувач                       |
| <a href="#">HD2KO1-015GK015</a>                                | проток прекинувач                       |
| <a href="#">RRI-025GKQ080V10KE</a>                             |   |
| <a href="#">OMNI-RRI-025US</a>                                 |   |
| <a href="#">FF-040GR015S 636214</a>                            | Прекинувач за проток                    |
| <a href="#">OMNI-FIS-080BB002S</a>                             | МЕРАЧ НА ПРОТОК                         |
| <a href="#">CM2K-025HK (943763)</a>                            | Прекинувач за проток                    |
| <a href="#">VOR-015GK0080</a>                                  | Индикатор за проток                     |
| <a href="#">UB1-025HM</a>                                      | НИВО ИЛИ ДЕТЕКТОР НА ПРОТОК             |
| <a href="#">RRI-010GVQ043V10KNK</a>                            | мерач на проток                         |
| <a href="#">LABO-XF-I-020-G-K-Q-080-V-R-N-S</a>                | предавател на проток/прекинувач         |
| <a href="#">HD2K-025GM060E , 953101</a>                        | МЕРАЧ НА ПРОТОК                         |
| <a href="#">MR-025GK020</a>                                    |   |
| <a href="#">HD2KO-025GM008</a>                                 |   |
| <a href="#">MR1K-008GM0003-6</a>                               | Прекинувач на проток                    |
| <a href="#">P/N:961136, Type: FLEX-F-015HK045IFTFLO-961136</a> | Мерач на проток                         |
| <a href="#">HD2KO1-010GK008</a>                                |   |
| <a href="#">FW1-010GM006</a>                                   | Прекинувач на проток                    |
| <a href="#">FF-015GR010S</a>                                   | Прекинувач на проток                    |
| <a href="#">RRI-025GVQ120V10KPK</a>                            |   |
| <a href="#">UR3K-010GM050</a>                                  | проток прекинувач                       |
| <a href="#">FF-040OK015S-958356</a>                            | Монитор на проток                       |
| <a href="#">NJVM2-015GK020</a>                                 | Novaflex NJ Серија Индикатори на проток |
| <a href="#">LC-K52HK0750ZB</a>                                 | ПРЕДАВАТЕЛ                              |
| <a href="#">MR1K-020GM</a>                                     | проток прекинувач                       |
| <a href="#">FF-015GR012S</a>                                   | Прекинувач на проток                    |
| <a href="#">LABO-F012-I100KP</a>                               |   |
| <a href="#">HD2K-025GM060E</a>                                 | Монитор на проток                       |

| Производ                                      | Опис                                  |
|---|---------------------------------------|
| <a href="#">FF-040GR015S-476675</a>           | Монитор на проток                     |
| <a href="#">FF-025GR040S-481050</a>           | Прекинувач на проток                  |
| <a href="#">VD-080FT450A-957741</a>           | проток прекинувач                     |
| <a href="#">OMNI-HD-2KIS</a>                  | Мерач на проток                       |
| <a href="#">A-V1-1</a>                        | Прекинувач глава АТЕХ                 |
| <a href="#">FF-010GR010-S-25</a>              | проток прекинувач                     |
| <a href="#">LABO-HD2K-INS</a>                 | Предавател на проток                  |
| <a href="#">FF-040OK015S-958348</a>           | ПРЕКУВАЧЕТ                            |
| <a href="#">VD-040GR100-91 (943142)</a>       | проток монитор                        |
| <a href="#">VD-040GR060</a>                   | проток монитор                        |
| <a href="#">RRI-010GMQ070V10KE</a>            |                                       |
| <a href="#">OMNI-RRI-025IS</a>                | Мерач на проток сензор                |
| <a href="#">VDO-025GR020</a>                  |                                       |
| <a href="#">FF-015GR012</a>                   | Прекинувач на проток                  |
| <a href="#">CRE-025HKS-TÜV</a>                | проток монитор                        |
| <a href="#">MR-025GM060</a>                   |                                       |
| <a href="#">RRI-010.GVQ.050.V.10K.PK.IP67</a> | Предавател на проток                  |
| <a href="#">RRI-025GVQ120V10KPK-135</a>       | мерач на проток                       |
| <a href="#">UR1-032HM 942054</a>              | контролор на проток                   |
| <a href="#">MR-020GM020</a>                   | проток прекинувач                     |
| <a href="#">FF-025GR015S</a>                  | прекинувач на текот                   |
| <a href="#">947646 / NMS-004HM40</a>          | пливачки прекинувач                   |
| <a href="#">OMNI-VHZ-010US</a>                | мерач на проток и прекинувач          |
| <a href="#">UR1-032GM</a>                     | прекинувач за проток                  |
| <a href="#">949801 / UM3K-025GM180-71</a>     | монитор проток                        |
| <a href="#">VD-025GR040-660</a>               | проток монитор                        |
| <a href="#">HD2KO-015.GM.015.IP65/0213</a>    | Прекинувач на проток                  |
| <a href="#">HD2KO-015.GM.025.IP65/0213</a>    | Прекинувач на проток                  |
| <a href="#">KM-020GM030</a>                   | Регулатор на проток                   |
| <a href="#">MR1K025GK004</a>                  | проток монитор                        |
| <a href="#">948548 / MR1K-020GM030-198</a>    | проток монитор                        |
| <a href="#">VD-032GR040</a>                   | Прекинувач на проток                  |
| <a href="#">MR1K-015GM030</a>                 | Прекинувач на проток                  |
| <a href="#">HD2KO-015GM008-786</a>            | монитор проток HD2K                   |
| <a href="#">HD2KO-020GM015-798</a>            | Прекинувач за проток                  |
| <a href="#">SENS-K04PU-02SW</a>               | Тркалезен приклучок конектор 4-пински |
| <a href="#">HD1KVO-010GM005-269</a>           | монитор проток                        |
| <a href="#">H2O1-025GM025</a>                 | индикатор за проток                   |
| <a href="#">HR2VO1-040GM120</a>               | индикатор за проток                   |
| <a href="#">RRI-025GVQ160V10KNS</a>           | Мерач на проток                       |
| <a href="#">PH1-016K004A0BN</a>               | прекинувач за притисок                |
| <a href="#">GKL-032.TL0400PO</a>              |                                       |
| <a href="#">MR-010GM001-73</a>                | монитор проток                        |
| <a href="#">RWI-016PV</a>                     | Ниво прекинувач                       |
| <a href="#">UR1-015GK</a>                     | Монитор на проток                     |

| Производ   | Опис   |
|--|--|
| <a href="#">H1VO-015GK005-B53</a>                          | Индикатор за проток за системот за масло од Љубе |
| <a href="#">UM3K- 025GK180</a>                             | ПРЕКИНУВАЧ ПРОТОК                                |
| <a href="#">p/n: 482059, type: HR1MVO-040GM100E-482059</a> | проток монитор                                   |
| <a href="#">962557 / HD2KO1-015GM015E-962557</a>           | Монитор на проток                                |
| <a href="#">p/n: 962559, type: HD2KO1-025GM060E-962559</a> | проток монитор                                   |
| <a href="#">FLEX-HD2K-IKK</a>                              | Мерач на проток/прекинувач                       |
| <a href="#">HD2KO1-020GM040E</a>                           | Монитор на проток                                |
| <a href="#">UKV-040GM.W0220</a>                            | Ротаметар  |
| <a href="#">HD2KO1-020GM015-479917</a>                     |  |
| <a href="#">HD2KO1-015GM008-475008</a>                     |  |
| <a href="#">HD2KO1-015GM002-479768</a>                     |  |
| <a href="#">UR3K-032GM270</a>                              | Прекинувач за проток                             |
| <a href="#">NMS-004HM040</a>                               | прекинувач, вертикален                           |
| <a href="#">RM-015GR</a>                                   | ИНДИКАТОР ЗА ПРОТОК                              |
| <a href="#">UR1-032HM-19</a>                               | Проток монитор UR1                               |
| <a href="#">NJK3-020GM040</a>                              | АКИС ПРЕКИНУВАЧ                                  |
| <a href="#">FX-015AP-47</a>                                | Прекинувач на проток                             |
| <a href="#">VDO-040GR-43</a>                               |  |
| <a href="#">MR1KO-015GK010</a>                             | Прекинувач на проток                             |
| <a href="#">480177 Type: OMNIPLUS-F-008HK028</a>           |  |
| <a href="#">MR1K-010GM040</a>                              | Прекинувач на проток                             |
| <a href="#">H2Z1-020GM040</a>                              |  |
| <a href="#">H2Z1-020GM015</a>                              |  |
| <a href="#">VDO-050GR100</a>                               |  |
| <a href="#">RRI-025GVQ080V10KE-247</a>                     | мерач на проток                                  |
| <a href="#">OMNI-P1-100.RK.015.IS</a>                      | Предавател на притисок                           |
| <a href="#">TZ1M-040GR150-959460</a>                       |  |
| <a href="#">WR1-010GMW / 949777</a>                        | индикатор проток                                 |
| <a href="#">HD1K-015GM030</a>                              |  |
| <a href="#">BL-025GD</a>                                   |  |
| <a href="#">BL-025GK</a>                                   | индикатор за проток                              |
| <a href="#">VOR-025GK1500</a>                              |  |
| <a href="#">UM3K-015.GK.070.IP65/0371</a>                  | проток монитор                                   |
| <a href="#">MR1KO1-020GM020</a>                            | прекинувач на проток                             |
| <a href="#">P/N: 959300, Type: TF1-088K015HO-959300</a>    | Биметален термостат                              |
| <a href="#">MR1KO-020GM020-214</a>                         |  |
| <a href="#">0000660052 / HD1K-025GM005</a>                 | Сензор   |
| <a href="#">HD1K-025GM060-737</a>                          | проток монитор                                   |
| <a href="#">FLEX-F-012 VK 100 IFTFLO</a>                   | Проток предавател/прекинувач                     |
| <a href="#">TZ1-015GK020</a>                               | мерач на проток                                  |
| <a href="#">TZ1-025GK060</a>                               | мерач на проток                                  |
| <a href="#">FW1-015GM-959336</a>                           | проток монитор                                   |
| <a href="#">FW1-015GP011</a>                               | прекинувач за проток на вода                     |
| <a href="#">VD-040.GR.150.IP65/0213</a>                    |  |
| <a href="#">MR1K-015GK004A</a>                             | Прекинувач на проток                             |

| Производ   | Опис                                     |
|--|--|
| <a href="#">957701</a>                           |  |
| <a href="#">NR-000</a>                           | ПРЕФРЛУВАЊЕ НА КОНТАКТОТ                 |
| <a href="#">K04PU-05SG</a>                       |  |
| <a href="#">K04PU-02SG</a>                       |  |
| <a href="#">TF1-050K015HO-959938</a>             | Температура монитор                      |
| <a href="#">UR1-025-NM</a>                       |  |
| <a href="#">HD1K-025GM060E</a>                   | проток монитор                           |
| <a href="#">HD1K-015GM020E</a>                   | проток монитор                           |
| <a href="#">OMNI-HD-1KIS</a>                     | мерач на проток                          |
| <a href="#">OMNI-FIS-080IS / 11631825</a>        |  |
| <a href="#">RRI-010GVV050E10KPS / PN: 950382</a> | Предавател на проток                     |
| <a href="#">RRI-010GVQ020V10KPK</a>              | Мерач на проток                          |
| <a href="#">SB-025HM0200</a>                     | пливачки прекинувач                      |
| <a href="#">LABO-VHZ-010INS</a>                  | проток предавател                        |
| <a href="#">LABO-XF-I015GMM025VRNS</a>           | Предавател на проток                     |
| <a href="#">UM3K-050GM930</a>                    | Прекинувач за проток на лопат            |
| <a href="#">TRM-204.090.15GS.2.S1.IP65</a>       | Биметалличен термостат                   |
| <a href="#">TF1-050-K-020-H-S</a>                | Температурен прекинувач                  |
| <a href="#">TF1-080-K-020-H-O</a>                | Температурен прекинувач                  |
| <a href="#">FR-025GR</a>                         | Индикатор за проток                      |
| <a href="#">MR1K-025GK060</a>                    | проток прекинувач                        |
| <a href="#">HD2F01-025GM025</a>                  | Прекинувач на проток                     |
| <a href="#">HD1K-025GM040</a>                    | проток монитор                           |
| <a href="#">UR3K-025VM</a>                       | проток прекинувач                        |
| <a href="#">OMNI-VHZ-010IS</a>                   | Предавател/прекинувач на проток OMNI-VHZ |
| <a href="#">VDO-015GR-020</a>                    | Прекинувач на проток                     |
| <a href="#">HD1K-020GM020</a>                    | БРЗИНА НА ПРОТОК                         |
| <a href="#">MR1K-010GM004E</a>                   | проток монитор                           |
| <a href="#">LABO-VHZ-020INS</a>                  | проток предавател                        |
| <a href="#">OMNI-MR1KIS</a>                      | Трансдуцерот                             |
| <a href="#">UR3K-050GM690 / 940244</a>           | Прекинувач на проток                     |
| <a href="#">HD1KV-025GM040-94 / 944471</a>       | Подмачкување проток Растера              |
| <a href="#">WR1-015GKW</a>                       | Индикатор за проток                      |
| <a href="#">RRI-010GVV070E10KPK-246</a>          |  |
| <a href="#">MR1KO-015GM030</a>                   | Прекинувач на проток                     |
| <a href="#">FF-015GR012S-22</a>                  | Прекинувач на проток                     |
| <a href="#">VD-050GR200</a>                      | проток монитор                           |
| <a href="#">MR1K-020GM004</a>                    | Течномер                                 |
| <a href="#">HD2K-020GM040</a>                    | Прекинувач на проток                     |
| <a href="#">HD2F-015GK025A-482812</a>            | проток монитор                           |
| <a href="#">959750 / A-H4.1-1</a>                | Прекинувач на главата                    |
| <a href="#">959751 / A-H4.2-1</a>                | Прекинувач на главата                    |
| <a href="#">958661 / PH1-002K004H0BN-958661</a>  | прекинувач за притисок                   |
| <a href="#">RRI-025GVQ160V10KPS / 944992</a>     | Предавател на проток                     |
| <a href="#">MR-020GM010</a>                      | Прекинувач на проток                     |

| Производ                                    | Опис                                |
|---|-------------------------------------|
| <a href="#">MR-010GM004-26</a>              | подлошки под висок притисок         |
| <a href="#">H1MVO-032GM250</a>              | проток прекинувач                   |
| <a href="#">H2O-015GM015-778</a>            | индикатор за проток                 |
| <a href="#">H2Z-010GM008</a>                | индикатор за проток                 |
| <a href="#">NM1-004HK</a>                   | Ниво прекинувач                     |
| <a href="#">H2O-15GK008-411974</a>          |                                     |
| <a href="#">FF-015GM012S-482229</a>         | проток монитор                      |
| <a href="#">MR1K-020GK030</a>               | проток прекинувач                   |
| <a href="#">HD2K-015.GM.015.IP65/0213.-</a> |                                     |
| <a href="#">PH1-002S004A0BN</a>             | прекинувач за притисок              |
| <a href="#">PH1-002S004A0BE</a>             | прекинувач за притисок              |
| <a href="#">OMNI-P1-020RK015IS</a>          | ПРЕДАВАТЕЛ НА ПРИТИСОК СО ИНДИКАТОР |
| <a href="#">OMNI-P1-200.RK.015.IS</a>       | ПРЕДАВАТЕЛ НА ПРИТИСОК СО ИНДИКАТОР |
| <a href="#">MR1KJ-025GM040</a>              | Прекинувач на проток                |
| <a href="#">UKV-040GML0001</a>              |                                     |
| <a href="#">MR20GM010</a>                   | Прекинувач на проток                |
| <a href="#">RRI-010GVP050E</a>              |                                     |
| <a href="#">VR-010GR007-480598</a>          | монитор на проток                   |
| <a href="#">HD1K-020GK040-708</a>           | проток монитор                      |
| <a href="#">VD-032GR060-262</a>             | Прекинувач на проток                |
| <a href="#">TZ1M-050GR250</a>               | Мерач на проток                     |
| <a href="#">SB-025HM0300</a>                | Ниво прекинувач                     |
| <a href="#">TZ1M-080GR600</a>               | метар на проток                     |
| <a href="#">RWI-016PPK</a>                  | Ниво прекинувач                     |
| <a href="#">HR2K1Z1-040GM150</a>            | Прекинувач за проток                |
| <a href="#">LABO-XF-I015GMQ015VONSH</a>     | предавател на проток/прекинувач     |
| <a href="#">FF-020GR025</a>                 | монитор на проток                   |
| <a href="#">S1.PML.7D.20CO.C1.OEM</a>       | Контрола на ниво                    |
| <a href="#">HD2KO1-020.GM.025.IP65/0213</a> |                                     |
| <a href="#">PM1030S004A0UN</a>              | Прекинувач за притисок              |
| <a href="#">FF-015.GR.012T.IP65/0212</a>    | Прекинувач за проток                |
| <a href="#">MWI025HK</a>                    | прекинувач за ниво на течност       |
| <a href="#">942738 / EPS1-010RK015S</a>     | Предавател на притисок              |
| <a href="#">960438 / K04PU-10SW</a>         | кружен конектор                     |
| <a href="#">OMNI-XF-020GMQ080VOI</a>        | Предавател на проток/прекинувач     |
| <a href="#">955077 - VD-032GR060-974</a>    | монитор на проток                   |
| <a href="#">OMNI-T – 100 K 015 I S 050</a>  | Температурен предавател             |
| <a href="#">OMNI-XF-020GMQ025VOI</a>        |                                     |
| <a href="#">LABO-XF-I015GMK015VONSH</a>     | Прекинувач за проток                |
| <a href="#">OMNI-P1-050RK015IS</a>          | Предавател на притисок              |
| <a href="#">NJM1-025GK040-5</a>             | ИНДИКАТОР ЗА ПРОТОК                 |
| <a href="#">WR1-015GK</a>                   | Индикатор за проток                 |
| <a href="#">949243</a>                      | ATEX преклопна единица              |
| <a href="#">415026</a>                      | ATEX преклопна единица              |
| <a href="#">VD-032GR060</a>                 | Прекинувач за проток                |

| Производ   | Опис                            |
|--|---------------------------------|
| <a href="#">EPS1-200RK015B</a>                       | Предавател на притисок          |
| <a href="#">EPS1-400RK015B</a>                       | Предавател на притисок          |
| <a href="#">PRI-010XXQ050V10TXX-P+F</a>              |                                 |
| <a href="#">UR1-015VM</a>                            | Прекинувач за проток            |
| <a href="#">VD-020GR040</a>                          | Прекинувач за проток            |
| <a href="#">UM3K-025GM180-61</a>                     |                                 |
| <a href="#">UR1-020GM-956510</a>                     |                                 |
| <a href="#">PH1-016K004A0BE</a>                      | Прекинувач за притисок          |
| <a href="#">08.1003.0048</a>                         | кабел                           |
| <a href="#">VD-025.GR.040.IP65/0213</a>              |                                 |
| <a href="#">VDO-050.GR.200T.IP44/0213</a>            |                                 |
| <a href="#">RRI-025GMQ120V10KE PN16</a>              | мерач на масовен проток         |
| <a href="#">EPS2-02500RK008B / PN: 962366</a>        |                                 |
| <a href="#">1-70-01-06-01-6</a>                      | мерач на проток                 |
| <a href="#">953055 / MR1K-020GM001-401</a>           | монитор на проток               |
| <a href="#">TZ1-040GK250</a>                         |                                 |
| <a href="#">HD1K-025.GM.005.IP65/0213.SX/DX</a>      | Поточен прекинувач              |
| <a href="#">CRE-025HKSR</a>                          | Прекинувач за проток            |
| <a href="#">EFK2-015HK029PS</a>                      | Прекинувач за проток            |
| <a href="#">10224173</a>                             |                                 |
| <a href="#">VD-040.GR.100.IP65/0213</a>              | Прекинувач за проток            |
| <a href="#">VD-025GR010-805</a>                      |                                 |
| <a href="#">HD2F-025GM060</a>                        | Прекинувач за проток            |
| <a href="#">EPS2-04000.RK.008.S</a>                  |                                 |
| <a href="#">OMNI-XF-015GPQ050EOI</a>                 | Напојување                      |
| <a href="#">LABO-XF-C025GKK100VRPS</a>               | Предавател на проток/прекинувач |
| <a href="#">WR1-008GMG</a>                           | индикатор за проток             |
| <a href="#">VD-025.GR.060.IP65/0213</a>              |                                 |
| <a href="#">RRI-010.GVA.070.V.10K.PK.IP67</a>        | Мерач на проток                 |
| <a href="#">EFK-P015HK029TS</a>                      | Прекинувач за проток            |
| <a href="#">HD2F-010.GM.025.S1.IP65/0213</a>         | Прекинувач за проток            |
| <a href="#">DIN connector with LED</a>               |                                 |
| <a href="#">LABO-VHZ-008IPS</a>                      | предавател на проток            |
| <a href="#">FF-040GR010S</a>                         | Прекинувач за проток            |
| <a href="#">VM-025.GR.060.IP65/0213</a>              |                                 |
| <a href="#">UR1-032.GM.175.IP65/0225/1.5M</a>        | Прекинувач за проток            |
| <a href="#">FW1-020GM011</a>                         | Прекинувач за проток            |
| <a href="#">OMNIPLUS-F-015.HK.029</a>                | Мерач на проток                 |
| <a href="#">OMNI-HD-2KISO</a>                        | Flow transmitter                |
| <a href="#">VD-010GR001A-475332</a>                  |                                 |
| <a href="#">MR1KV-015.GK.010.IP65/0213</a>           | Прекинувач за проток            |
| <a href="#">MR1KV-015.GK.004.IP65/0213</a>           | прекинувач за проток            |
| <a href="#">01.0020.0106 / NJVK1-015 WM.010.IP65</a> | мерач на проток                 |
| <a href="#">HD2K-010GM008-488110</a>                 |                                 |
| <a href="#">GHM-HONS-A-U1-1</a>                      |                                 |

| Производ   | Опис   |
|--|--|
| <a href="#">HD2FO1-025GM025</a>                  | прекинувач за проток                                     |
| <a href="#">UKV-040GML0020</a>                   | Мерач на проток  |
| <a href="#">MR1K-025GM060.IP65/0213</a>          | ПРЕКИНУВАЧ ЗА ПРОТОК                                     |
| <a href="#">EFK2-015HK045CS</a>                  | сензор, проток на вода                                   |
| <a href="#">NJV-015GK020</a>                     | Индикатор/прекинувач на проток                           |
| <a href="#">NJV-020GK020</a>                     | Индикатор/прекинувач на проток                           |
| <a href="#">NJM2-020GM020</a>                    | Индикатор за проток                                      |
| <a href="#">HD2K-010GM015E</a>                   | Прекинувач за проток                                     |
| <a href="#">LABO-HD2K-SPLISD</a>                 | електроника  |
| <a href="#">HD2K01-010GK015</a>                  | Прекинувач за проток на масло                            |
| <a href="#">HD2K-015GM015</a>                    |  |
| <a href="#">UR1-020-GM060IP65/0225/1,5M</a>      | Прекинувач за проток на лопат                            |
| <a href="#">HD2K-O1-015-G-K-008-A</a>            | Прекинувач за проток                                     |
| <a href="#">HD1KO-025GK020.IP65.213.--/--</a>    | Прекинувач за проток на вода                             |
| <a href="#">HD1KO-025GK005.IP65.213.--/--</a>    | Прекинувач за проток на вода                             |
| <a href="#">LABO-I-HD2K-010.GM.008.ENS.IP67</a>  | Прекинувач за проток <компензиран за масло 30... 300 Cst |
| <a href="#">G-015RI-959342</a>                   | Прекинувач за проток                                     |
| <a href="#">HD2KO1-020GK025A</a>                 | Прекинувач за проток                                     |
| <a href="#">FF-025GR025S</a>                     | мерач на проток  |
| <a href="#">TF1-100-M-015-H-S</a>                | Температурен монитор                                     |
| <a href="#">VDO-050.GR.200.IP65/0213</a>         | Прекинувач за проток                                     |
| <a href="#">HD2K-015GK025</a>                    | прекинувач за проток                                     |
| <a href="#">Spectra 3660x27x0.9 5/8 TpiS</a>     |  |
| <a href="#">UR3K-010.GM.050.IP65/0372</a>        | Прекинувач за проток на лопат                            |
| <a href="#">MR1K-010MT030-18</a>                 | Прекинувач за проток                                     |
| <a href="#">940823 / VD-040GR100</a>             | Прекинувач за проток                                     |
| <a href="#">VD-040GR100A</a>                     | Прекинувач за проток                                     |
| <a href="#">DWG-015.GM.008.IP65-S/0212</a>       | Прекинувач за визуелен проток                            |
| <a href="#">UM3K-025GM180</a>                    | Прекинувач за проток                                     |
| <a href="#">VDO-032GR060-19</a>                  | Прекинувач за проток                                     |
| <a href="#">VDO-020-GR020</a>                    | Прекинувач за проток                                     |
| <a href="#">UR1-025GK</a>                        | прекинувач за проток                                     |
| <a href="#">PO-010GKA070V</a>                    | индикатор за проток                                      |
| <a href="#">UM3K-015GM055-962231</a>             | Прекинувач за проток                                     |
| <a href="#">FF-010GR010S</a>                     | Прекинувач за проток                                     |
| <a href="#">EFKPT-015HK029S</a>                  | Прекинувач за проток                                     |
| <a href="#">VD-040GR100A + A-V1</a>              | Прекинувач за проток                                     |
| <a href="#">944213 / MR1K-025GM060-G1</a>        | прекинувач за проток                                     |
| <a href="#">HD2KO-010.GM.008.IP65/0213.XX/XX</a> | Прекинувач за проток <компензиран за масло 30... 300 Cst |
| <a href="#">PH1-002K008AOBN</a>                  | Прекинувач за притисок                                   |
| <a href="#">UR1-025GMA</a>                       | Прекинувач за проток                                     |
| <a href="#">PH1-002K008H0BN</a>                  | Прекинувач за притисок                                   |
| <a href="#">MR1KV-015.GK.020.IP65/0213</a>       | Прекинувач за проток                                     |
| <a href="#">FLEX-F-013TK031UTTFL0</a>            | Предавател на проток/прекинувач                          |
| <a href="#">HD2kO1-020GK025 -958620</a>          |  |

| Производ                                 | Опис                               |
|--|------------------------------------|
| <a href="#">CR-025.MVS.IP65</a>          | Прекинувач за проток               |
| <a href="#">OT-025AM300</a>              | Индикатор на протокот              |
| <a href="#">FLEX-F-015HK045ITTFRO</a>    |                                    |
| <a href="#">MR1K-025GM060(0342)</a>      | Прекинувач за проток               |
| <a href="#">FF-040.GR.090T.IP65/0212</a> |                                    |
| <a href="#">HD2K-008GK</a>               | Прекинувач за проток               |
| <a href="#">MR1K-015GK010</a>            | прекинувач за проток               |
| <a href="#">PH1-016S004A0BN</a>          | Прекинувач за притисок             |
| <a href="#">H2O1-010GM001-958735</a>     |                                    |
| <a href="#">HV-008GM</a>                 | Индикатор за проток                |
| <a href="#">OMNI-XF-020GMQ080VRI</a>     | метар                              |
| <a href="#">Omni-P1-001Rk015S</a>        | Предавател на притисок             |
| <a href="#">01.0001.0515</a>             | Прекинувач за проток на клипот     |
| <a href="#">MR1K-020GM004-212</a>        | Прекинувач за проток               |
| <a href="#">UR3K-025VK</a>               |                                    |
| <a href="#">UM3K-032GM300 (940139)</a>   |                                    |
| <a href="#">VD-032.GR.100.IP65/0213</a>  | Прекинувач за проток               |
| <a href="#">TF1-088K015HO - 959300</a>   | Сензор за заштита на температурата |
| <a href="#">VRTA 20 RI // 369366</a>     |                                    |
| <a href="#">VD-032.GR.040.IP65/0213</a>  | Прекинувач за проток               |
| <a href="#">VD-020GR020-815</a>          |                                    |
| <a href="#">UR1-032HM-482686</a>         | Прекинувач за проток               |
| <a href="#">MR1K-O-020-G-M-040</a>       | Прекинувач за проток               |
| <a href="#">UR1-010GM-78</a>             | Прекинувач за проток               |
| <a href="#">GKL-032.GT.W1000.PO</a>      |                                    |
| <a href="#">FW1-015GM006</a>             | ПРОТОК НА КЛУЧЕВИ WL300X 4,0Л/МИН  |
| <a href="#">VM-025.GR.020.IP65/0213</a>  |                                    |
| <a href="#">FF-040GR025S</a>             | Прекинувач за проток               |
| <a href="#">FF-040OR015S-958337</a>      |                                    |
| <a href="#">TZ1-032GK100</a>             | Мерач на проток                    |
| <a href="#">RRI-025GVV080V10KPS</a>      | МЕРАЧ НА ПРОТОК                    |
| <a href="#">FF-020GR025S</a>             | Прекинувач за проток               |
| <a href="#">MR1K-015GM005-301</a>        | ПРЕКИНУВАЧ ЗА ПРОТОК               |
| <a href="#">FF-008GR009S-79</a>          | Прекинувач за проток               |
| <a href="#">MR1K-008GK004</a>            | Прекинувач за проток               |
| <a href="#">VD-020GK020A</a>             |                                    |
| <a href="#">VD-020GR040-IP65</a>         |                                    |
| <a href="#">VD-020.GK.020.IP65/0213</a>  | Прекинувач за проток               |
| <a href="#">BL-020GK</a>                 | индикатор за проток                |
| <a href="#">947294 / EFK2-015HK029TS</a> | монитор на проток                  |
| <a href="#">UR3K-020GM085 810376</a>     | СЕНЗОР ЗА ПРОТОК                   |
| <a href="#">01.0001.1275</a>             |                                    |
| <a href="#">VD-040GK100</a>              | Прекинувач за проток               |
| <a href="#">M1O-020GM040-71</a>          |                                    |
| <a href="#">RRI-010GVQ050V10KNK</a>      |                                    |

| Производ   | Опис  |
|--|---|
| <a href="#">FLEX-F- 015HK045IFTFLO</a>                 | Мерач на проток   |
| <a href="#">MR1KO-010.GM.004.IP60/0213</a>             | Прекинувач за проток                                    |
| <a href="#">HD2KO1-010GM015</a>                        | Прекинувач за проток                                    |
| <a href="#">962520 / ZEG-015GPS300N</a>                |   |
| <a href="#">01.0001.0495</a>                           | мерач на проток   |
| <a href="#">WR1-015GMW PN 16</a>                       | Индикатор за проток                                     |
| <a href="#">UR1-025GM-41</a>                           | прекинувач за проток                                    |
| <a href="#">RT-020AK002T</a>                           |   |
| <a href="#">940275 / MR1K-020GM040</a>                 |   |
| <a href="#">RL-015GR</a>                               | визуелен индикатор за проток                            |
| <a href="#">920039</a>                                 | Спинер за RL-015GR со оска                              |
| <a href="#">UKV 020GKL0005</a>                         | Мерач на проток   |
| <a href="#">MR1KV-025.GM.030.IP65/0213</a>             |   |
| <a href="#">CRG 025 HM</a>                             | Контролер на проток на вода                             |
| <a href="#">OW-010.GM</a>                              | Индикатор за проток                                     |
| <a href="#">MR1KV-020.GM.060.IP65/0213</a>             |   |
| <a href="#">MR1K-010GK-004</a>                         | ПРЕКИНУВАЧ ЗА ПРОТОК                                    |
| <a href="#">HD1K-025GM030</a>                          |   |
| <a href="#">941543</a>                                 |   |
| <a href="#">942644</a>                                 |   |
| <a href="#">VD-050.GR.150.IP65/0213</a>                | Прекинувач за проток                                    |
| <a href="#">VD-080.GR.330.IP65/0213</a>                | Прекинувач за проток                                    |
| <a href="#">HD2K-01015GM008</a>                        | Прекинувач за проток                                    |
| <a href="#">TZ1-032k100-268</a>                        | Мерач на проток   |
| <a href="#">FF-010GR010S-203</a>                       | КОНТРОЛЕР НА ПРОТОК                                     |
| <a href="#">HD2KO-015.GM.008.IP65/0213.SX/DX</a>       | Прекинувач за проток <compensato per olio 30...300 Cst> |
| <a href="#">UM3K-025.GM.180.IP65/0371</a>              |   |
| <a href="#">PM1-016S004H0UN</a>                        | Прекинувач за притисок                                  |
| <a href="#">PM1-160S004H0UN</a>                        | Прекинувач за притисок                                  |
| <a href="#">RRI-025GVQ080V10KPK</a>                    |   |
| <a href="#">G-010RI-958439</a>                         | Превклучувач за проток                                  |
| <a href="#">MR1K-025GM060-51</a>                       | Тековен прекинувач                                      |
| <a href="#">MR1K-015GK020</a>                          | Прекинувач за проток                                    |
| <a href="#">NJ015GM020</a>                             | Индикатор за проток                                     |
| <a href="#">PLUG CABLE M12X1/IP67/4 POLES/3 MT/PVC</a> |   |
| <a href="#">MR1KV-025.GM.020.IP65/0213</a>             | Тековен прекинувач                                      |
| <a href="#">HD2KO-015GM008</a>                         | Тековен прекинувач                                      |
| <a href="#">HD1F008GM005</a>                           |   |
| <a href="#">VM-080GR600</a>                            | Поток исклучувач  |
| <a href="#">HD2KZ1-025GM040</a>                        | Прекинувач за проток                                    |
| <a href="#">RRI-025.GVQ.080.V.10K.PK.IP65</a>          |   |
| <a href="#">474637</a>                                 |   |
| <a href="#">RT-025AK016E</a>                           |   |
| <a href="#">FW1-010GM006-94212</a>                     |   |
| <a href="#">FW1-010GM006-942121</a>                    |   |

| Производ  | Опис                          |
|---|-------------------------------|
| <a href="#">UR1-020GM-116</a>                     | Тековен прекинувач (флукстат) |
| <a href="#">WO1-020 GM K W</a>                    | Индикатор за проток           |
| <a href="#">WR1-020 GM K W</a>                    | Индикатор за проток           |
| <a href="#">HD1KZ1-025.GM.060.IP65/0213.XX/XX</a> | поточно прекинувач            |
| <a href="#">PH1-016K004A0BV</a>                   | притисок капацитет            |
| <a href="#">PM1-200S004H0U</a>                    |                               |