

Austausch Druckschalter B10 (S10)

Pressensystem ausschalten

Um den Druckschalter auszutauschen, muss das Pressensystem ausgeschaltet sein.

- ☞ Schalten Sie das Pressensystem möglichst erst dann aus, wenn sich die Presse in Grundstellung befindet.
- ☞ Schalten Sie das Pressensystem aus, indem Sie am Schaltschrank den Hauptschalter auf "0" stellen.

Druckschalter austauschen

- ☞ Entfernen Sie den Druckschalter der Fa. tectsis.
- ☞ Ersetzen Sie den Druckschalter der Fa. tectsis durch den Druckschalter der Fa. FESTO.

Die mitgelieferten Bauteile sind kompatibel und eins-zu-eins ersetzbar.



Abbildung 1: Druckschalter "tectsis"



Abbildung 2: Druckschalter "FESTO"

Verdrahtung anpassen

- ☞ Öffnen Sie den Schaltschrank.

Das Sensorkabel, welches vom Druckschalter B10 in den Schaltschrank führt, besteht aus vier Adern.

- ☞ Ersetzen Sie die weiße Ader, welche auf Pin 6 des SCHMIDT SafetyControl kontaktiert ist, durch die schwarze Ader. Die schwarze Ader liegt blind im Schaltschrank.



Abbildung 3: Verdrahtung alt



Abbildung 4: Verdrahtung neu

Serviceanleitung

Verdrahtung alt

Blau	-
Braun	+
Weiß	Pin 6
Schwarz	Reserve (offen)

Verdrahtung neu

Blau	-
Braun	+
Weiß	Reserve (offen)
Schwarz	Pin 6

