



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Mollet

Енапарт секогаш се стреми да ги обезбеди најдобрите цени и тајмингот на набавките за своите клиенти. Ние продаваме само оригинална опрема и резервни делови, иако не сме секогаш официјален дистрибутер или дилер на производителот. Сите прикажани трговски марки и броеви на делови се сопственост на нивните соодветни сопственици.

### Производи од брендот

Производ	Опис
<a href="#">DF21A1B1C5G3ET2U5</a>	Индикатор за ниво на ротационо крило Mol
<a href="#">DF25A1C1F6EM2VLR300W00VR</a>	sensor
<a href="#">DF25A1C5F2ET1LR150W00</a>	Индикатор за ниво на ротациони крилја
<a href="#">MSD-070</a>	Силос детектор на притисок
<a href="#">P/N: 90261089; Type:MSD-070</a>	ПРЕКИНУВАЧ ПРИТИСОК
<a href="#">MFD-NN</a>	
<a href="#">DF25A1C1H1F2ER2ZT1VLR250W00</a>	МолосРото Дрефлугел-Филштанденцитајгер
<a href="#">MFEF-EE</a>	индикатор за нивото на дијафрагмата
<a href="#">DF28A2B1C2D1G3ER1ZM2VLE 0250KD</a>	
<a href="#">DF23A1B3C5E1G3ER7ZS2VU1X</a>	
<a href="#">VF12C8DG3E (90318038)</a>	
<a href="#">DF21A1B1C5G1AS2V / MOLOSroto DF21</a>	
<a href="#">DF28A1C1E4F2ER8T1VLE0200KD</a>	
<a href="#">DF23A 1B3C5E1G3ED7ZS2VU1X</a>	
<a href="#">DF21A1C1F5ES2V</a>	МолосРото Дрефлугел-Филштанденцитајгер
<a href="#">DF21 A1 C4 G3A S2 LW200</a>	Индикатор за ниво на ротациони сечила
<a href="#">DF21A1C5E10P2G3ER1ZS2</a>	индикатор ниво
<a href="#">DF25A1B3C5F6ET3LR500W00</a>	
<a href="#">DF21A1B3C1H2F2AS2U5</a>	индикатори на нивото ротациони сечилото MOLOSroto
<a href="#">DF21A1C5G1AK1LW200</a>	Ротирачки мерач за ниво на крило
<a href="#">MFE-EE-B3</a>	Гранични прекинувачи за рефус материјали
<a href="#">MFEF-EE-B3</a>	
<a href="#">DF21A1C5E1G1AR1ZM1V</a>	Ротари индикатор неиздржана ниво
<a href="#">QV013-GG-AE-NR</a>	ВЕНТИЛ
<a href="#">MFEF-AEE-B1</a>	Индикатор за ниво на мембрана
<a href="#">MFE-NN-S</a>	Индикатор за нивото на MOLOSmembrane дијафрагмата
<a href="#">DF28A1B1C1F2AR1T2LE 0350KD</a>	индикатор за ниво на ротациони ленти
<a href="#">MFB-EA-B0</a>	
<a href="#">TA-05</a>	
<a href="#">DF21 A1 C2 G3E R1 Z M2V</a>	
<a href="#">DF22 A1 C2 G3 ER 1ZM 2V</a>	индикатори на нивото ротациони сечилото MoloSroto
<a href="#">DF21A1C5G2AS1U5 / 9031 80 20</a>	
<a href="#">KE-XCM-A110-0</a>	граница прекинувач
<a href="#">DF28A1C5E3F5IR5M2VILI 2400KD</a>	индикатор за ниво на ротациони ленти
<a href="#">DF21A1C5D1H2G1EM1VLW050U8</a>	
<a href="#">RF11C1F1AS1</a>	Индикатор за ниво на ротациони

Производ	Опис
<a href="#">DF21A1C1G1EM1V</a>	Основен модел мерач на проток
<a href="#">DF21A1C5G1EM1V</a>	мерач на проток
<a href="#">DF21A1B1C5F2AR1ZM2VWL075</a>	ниво индикатор
<a href="#">MFE-AEE-B5</a>	индикатор за ниво на мембрана
<a href="#">MFD-NN-B0</a>	Индикатор за ниво на мембрана
<a href="#">P/N:90318020; Type:MFB-EA</a>	Граничен прекинувач за рефус материјали
<a href="#">P/N:90318020; Type: DF27A1C5G3AK1LS1500</a>	ротациони крилести ниво тави
<a href="#">MFE-NN</a>	Индикатор за ниво на мембрана на молосМембранска мембрана
<a href="#">MFA-N</a>	Индикатор за ниво на мембрана
<a href="#">DF11A1C5G1A"S1</a>	Ротари сензор
<a href="#">MFD-NE</a>	Индикатор за ниво на мембрана
<a href="#">MFD-VE</a>	Индикатор за ниво на мембрана
<a href="#">P/N: 128057; Type: CET1-AR-CRA-CH-50X-SH-128057</a>	индикатор нишалото ниво
<a href="#">DF21 A1 B1 C2 F2A R1 Z M2V WL075</a>	
<a href="#">MFE-EE / 9031 80 20</a>	
<a href="#">MFE-AEE-B1</a>	Индикатор за ниво на мембрана MolosMembrane
<a href="#">SES-125-0B0</a>	Вклучен прекинувач за ограничување на рамката
<a href="#">DF21A1B1C5G3AM2V</a>	Индикатор за ниво на ротациони
<a href="#">DF21A1B1C5G3AM2VWL100</a>	Ротари крило Ниво Индикатор
<a href="#">DF27A1B3C5G3ER1ZT2LS1750</a>	Ротирачки мерач за ниво на крило
<a href="#">DF25A1B3C5F2ER1ZT2LR350W00</a>	Ротирачки мерач за ниво на крило
<a href="#">DF25A1B1C1F9ET2VLR500VR</a>	ротирачки индикатор за ниво
<a href="#">DF27A1C5E2G3ER1T1VLS3000</a>	Ротирачки мерач за ниво на крило
<a href="#">DF27A1C5E2G3ER1T1VLS1500</a>	Ротирачки мерач за ниво на крило
<a href="#">CM03L431 (MFB-EA)</a>	Прекинувач за ниво на контрола на пре
<a href="#">DF28A1B1C1D1E4G3ER8M2VLE 0400KD</a>	Ротирачки мерач ниво неиздржана
<a href="#">DFPMC1D1-H0U1</a>	Контролна единица
<a href="#">RF11-C1G2 S1 / 2110-230</a>	Индикатор за ниво на ротациона лента
<a href="#">DF21A1C1G1AX2LW400</a>	индикатор за ниво на ротациони ленти
<a href="#">DF25A1C1H2F2ET2VLR300W00</a>	
<a href="#">DF24A1C1F2ER6SGLR150W00</a>	Ротари индикатор неиздржана ниво
<a href="#">DF23A1C1E2G3ER7M2VLV0400</a>	
<a href="#">MFE-AEE</a>	Индикатор за нивото на дијафрагмата MolosMembrane
<a href="#">QV100-FG-AA-NR</a>	Вентил синус изклинвам вентил DN100
<a href="#">MFB-EA</a>	Прекинувач за ниво на подигнување
<a href="#">PF-KFALP1</a>	индикатор нишалото ниво
<a href="#">DF21A1C5G3AX2WL050U5</a>	индикатор
<a href="#">MFB-EA 4 A / 250 V AC</a>	Индикатор за ниво на мембрана
<a href="#">MFD-NE-B0</a>	индикатор за нивото на дијафрагмата
<a href="#">DF21A1C5G1AM1V</a>	индикатор за ниво на ротациони ленти
<a href="#">DF11A1B1C4G6ATK</a>	индикатор ниво
<a href="#">DF21A1C1F1AS2</a>	ротациони неиздржана мерач ниво
<a href="#">P/N: 9031 80 20; Type: MFEF-EE-B1</a>	индикатор за нивото на дијафрагмата

Производ	Опис
<a href="#">DF11A1B1C1G3A-S2</a>	Ротари индикатор неиздржана ниво
<a href="#">DF27A1C1G3AK1LS2000</a>	Индикатор за ниво на ротациони
<a href="#">MFB-VA</a>	индикатор
<a href="#">DF21A1C5G2AS2</a>	Ротари индикатор неиздржана ниво
<a href="#">DF21-A1C5E1G1AZM1V</a>	Индикатор за ниво на ротациони
<a href="#">DFPMC5U1X-H0</a>	Контролна единица DFPM
<a href="#">MFD-NN-SDK</a>	Индикатор за ниво на MolosMembran мембрана
<a href="#">MFE-NN-S</a>	индикатор за нивото на мембраната
<a href="#">DF21A1C1G2AM1VLW500</a>	индикатор ротационо ниво крило
<a href="#">SIS-065-5</a>	прекинувач за ограничување на рачката на замав
<a href="#">VF13A3B0C8S0H0T0E1P0R3LA1000</a>	MolosVibro индикатор вибрира прачка ниво
<a href="#">VF13A3B0C8S0H0T0E1P0R3LA0500</a>	MolosVibro индикатор вибрира прачка ниво
<a href="#">MFB-EMFB-EAA /Sn: 00090912</a>	Индикатор за ниво на мембрана
<a href="#">DF11A1C1G1A"S1</a>	
<a href="#">DF23A1C5G3ER6M2VLR0400</a>	Ниво аларм
<a href="#">KE-XCM-A110-5</a>	граничен прекинувач механички 5 m кабел
<a href="#">DF25A1C5F2ET1VLR150W00</a>	Индикатор за ниво на ротационо крило Mol
<a href="#">VF12A3B0C8S0H0T0E0P0R3</a>	индикатор вибрира прачка ниво
<a href="#">DF25A4B1C5F2ER1ZT1VLR500W00</a>	Индикатор за ниво на ротационо крило Mol
<a href="#">DF21A1C5G3E</a>	Индикатор за нивото на ротирачкото крило MoloSroto
<a href="#">KE-XCM-A110-0-B0</a>	механички граничен прекинувач 10 m кабел
<a href="#">KLG-FSZ065IG2½AL0-LMS</a>	фиксна спојка
<a href="#">KCT-SSZ065-065AL-SP-LMS</a>	спојка за црево
<a href="#">DF21A1B1C5G2ES2LW220</a>	Индикатор за ниво на ротациони
<a href="#">DF25 / DF25A1C5F2ET1LR150W00</a>	
<a href="#">DF21A1B1C5G3EM2VU5</a>	Индикатор за нивото на ротационото сечило
<a href="#">DF22A1B1C5G3EM2VLP100U5</a>	
<a href="#">DF21A1C5G3AX3WL100</a>	MolosRoto индикатор ротациони неиздржана ниво
<a href="#">DF28A1B1C5E1G3ER1S2LE 0350KDHVP9</a>	
<a href="#">RF11-C5G2"S1</a>	
<a href="#">KE-LSZ110IG4 AV0-SP-LMS-B0</a>	
<a href="#">DF22A1C5F2EZT2LP150</a>	граничен прекинувач
<a href="#">DF27A1C1E1G3ER1X2LS1000</a>	Индикатор за ниво на ротациони неиздржана
<a href="#">DF21A1C1G3ET2V</a>	
<a href="#">SES-080-5</a>	MOlloSswing pivoting рачката граница прекинувач
<a href="#">SES-100-5</a>	
<a href="#">MFD-VN-B0</a>	
<a href="#">KC-LG16M-10</a>	
<a href="#">KC-CT12M6</a>	
<a href="#">DF21A1C5D1H2G1EM1VWL050U5</a>	
<a href="#">RF11-C1G2-S1</a>	Индикатор за нивото на ротар-крило
<a href="#">DF24A1C5H1E74F2ER7U1XZM2VLR250W00VR</a>	Индикатор за ниво на ротациони неиздржана
<a href="#">DF27A1C5H1E74F2AR1ZT1LS4000Z1</a>	
<a href="#">DF24A1C5F2ER6M2VLR150W00</a>	
<a href="#">DF27A1C5E1G3ER1T2LS1000</a>	Индикатор за ротационо ниво

Производ	Опис
<a href="#">SES-050-0</a>	
<a href="#">MFB-EA IP66</a>	Индикатор за ниво на мембрана MolosMembran
<a href="#">DF21A1B2C1D2E0-G3ET2U5-SM3E</a>	
<a href="#">DF23A1C5E1G3ER7U1XT2VLV0400</a>	Аларм за ротационо ниво
<a href="#">KI-BES00E3-BP2-2</a>	
<a href="#">SIS-065-2</a>	
<a href="#">DF24A1C5H8F2ER6M2VLR300W45VR</a>	
<a href="#">LF20-B84A3AD1A1</a>	
<a href="#">DF21A1C1G3ET2U5-SM3E</a>	индикатор за ниво на ротациони ленти
<a href="#">DF11A1C1G2A</a>	
<a href="#">DF21A1C1G2AS2V / 9031 80 20</a>	индикатор за ниво на ротациони ленти
<a href="#">DF21A1C1G3AZS2LW150</a>	индикатор за ниво на ротациони ленти
<a href="#">KI-XBK-BI3U-7-2</a>	Ограничен прекинувач
<a href="#">KI-SZ075IG2½AL2-M2</a>	МолосСвич фиксна спојка
<a href="#">DF21A1C1G3AM2V</a>	
<a href="#">DF21A2C5G5EM2V</a>	индикатор за ниво на ротациони ленти
<a href="#">SIS-100-2-B9</a>	Прекинувач за ограничување на рачката за замам MolosSwing
<a href="#">DF27A1C5E1G3ER1Z1X3LS7000</a>	
<a href="#">DF22A1C6F2AT2LP 100U5</a>	Ротари индикатор неиздржана ниво
<a href="#">DF22A1B1C5F2EZM2VLP 200U5</a>	индикатор за ниво на ротациони ленти
<a href="#">KI-XBK-BI3U-7-0B9</a>	Ограничен прекинувач
<a href="#">DF21A1C1G2AS2</a>	
<a href="#">MFE-ANN</a>	индикатор за ниво на мембрана
<a href="#">DF21A1C1G2AS2</a>	
<a href="#">DF21A1C5U8D1H2G6EM1VWL050</a>	индикатор за ниво на ротациони ленти
<a href="#">DF21A1C5U1XE4G3ER8M2VLW300</a>	
<a href="#">SM1A</a>	шестоаголна навртка G1" изработена од AIMGSi
<a href="#">DF11A1C5U1G1A-S1</a>	индикатор за ниво на ротациони ленти
<a href="#">QV040-GG-AA-NR</a>	
<a href="#">DF23A1C5G3ER6T2VLV0400</a>	индикатор за ниво на ротациони ленти
<a href="#">DF11A1C1U1G1A-S1</a>	индикатор за ниво на ротациони ленти
<a href="#">MFEF-EE (IP65)</a>	индикатор за ниво на мембрана
<a href="#">DF27A1C5F2AT2LS1000</a>	индикатор за ниво на ротациони ленти
<a href="#">DF28A1C5E1G3ER1K1LE 0350KD</a>	индикатор за ниво на ротациони ленти
<a href="#">KC-PG-LGCT16</a>	Уред за параметризација
<a href="#">DF21A1B3C5G1AS2V</a>	
<a href="#">KE-XCM-A110-0B9</a>	Механички граничен прекинувач 10 m кабел
<a href="#">KI-XCM-B356-5-2</a>	Ограничен прекинувач
<a href="#">DF21A1B1C1U5G3ET2</a>	Сензор
<a href="#">DF21A1B2C5U5D2E0-G3ET2-SM3E</a>	индикатор за ниво на ротациони ленти
<a href="#">KI-XBK-BI3U-7-0</a>	
<a href="#">KI2-FSZ110IG4 AL0-M1-LM-B9T</a>	
<a href="#">KB-FSZ110IG4-AL-G</a>	
<a href="#">K-SSZ110-100AL-LM</a>	
<a href="#">KE-FSZ110IG4 AL0X</a>	

Производ	Опис
<a href="#">KI-XBK-BI3U-7-2B9</a>	Ограничен прекинувач
<a href="#">QV050-RR-AA-NRE</a>	
<a href="#">DF21A1B3C5G3AS2LW200</a>	
<a href="#">DF21A1B1C5U5G3ET2</a>	
<a href="#">DF21A1C5U8D1H2G1EM1VWL050</a>	индикатор за ниво на ротациони ленти
<a href="#">DF11A1B1C5G3AS1</a>	индикатор за ниво на ротациони ленти
<a href="#">DF21A1B3C5G3EZM2VLW400</a>	
<a href="#">SES-100-5B9</a>	
<a href="#">DF21A1B1C5U5G2AR1S2</a>	индикатор за ниво на ротациони ленти
<a href="#">DF11A1C1G1ATK</a>	ротационен прекинувач
<a href="#">DF25A4B1C5F6EZR1T1VLR500W00</a>	
<a href="#">DF28A1B1C1F2AZR1T1LE 0350KD</a>	Индикатор за ниво на мембрана
<a href="#">MFEF-A-EE</a>	
<a href="#">DF28A1C5D2G3EZM2VLE 0250KD</a>	
<a href="#">DF21A1B1C5E4F2ER8T2VLW500</a>	
<a href="#">QV100-FG-AE-NRE-B11</a>	
<a href="#">DF11A1C5G5A-T1</a>	сензор
<a href="#">DF21A1C5F2AX2</a>	
<a href="#">KE-FSZ075IG2 AL5-M2</a>	
<a href="#">DF21A1C5F2AS2WL050</a>	
<a href="#">QV080-GG-AA-NRE-B1</a>	ротарен погон
<a href="#">DF21A1C1F3CX6</a>	
<a href="#">DF23A1B3C5U1XE3G3ER7S2V</a>	
<a href="#">DF23A1B3C5U1XG3EZR7S2V</a>	
<a href="#">DF21A1C5G5A</a>	
<a href="#">DF28A1B1C1F2AR1T1LE 0600KD</a>	
<a href="#">DF21A1B1C5G2AX2</a>	sensor
<a href="#">DF21A1C5G1EM2VWL100</a>	
<a href="#">MBF-EA</a>	