



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Alre

Enapart секогаш се стреми да ги обезбеди најдобрите цени и тајмингот на набавките за своите клиенти. Ние продаваме само оригинална опрема и резервни делови, иако не сме секогаш официјален дистрибутер или дилер на производителот. Сите прикажани трговски марки и броеви на делови се сопственост на нивните соодветни сопственици.

### Производи од брендот

| Производ                                          | Опис                                          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <a href="#">EKFM2/0-10/100</a>                    | вграден сензор канал                          |
| <a href="#">JA060100 / JSF-1E</a>                 | протектори проток                             |
| <a href="#">1599254</a>                           | ALRE Диференци-Шалтер                         |
| <a href="#">H5309098 / Type: JDL-111</a>          | прекинувач за диференцијален притисок         |
| <a href="#">G8000004 / JSL-20</a>                 | монитор за проток на воздух                   |
| <a href="#">p/n: JA010100; Type: HI-1</a>         | Канал хигростат Машинско.                     |
| <a href="#">ATR83.100</a>                         | термостат                                     |
| <a href="#">KR 85.400-5</a>                       | регулатор                                     |
| <a href="#">P/N: C1850506 Type: KR 85.406-2</a>   | Двоен термостат                               |
| <a href="#">KR 80.309 - C1801590</a>              | Капиларен термостат                           |
| <a href="#">P/N: JA070100 Type: JSL-1E</a>        | Проток на воздух сензори реле                 |
| <a href="#">P/N: D4780041 Type: ETR 78.005</a>    | Диференцијална температура контролер          |
| <a href="#">H5309098 / JDL-111</a>                | Диференцијален притисок прекинувач            |
| <a href="#">P/N: G9030200 Type: HFC 10/S</a>      | Сензор за температура на ракавот              |
| <a href="#">P/N: G9030140 Type: HFP 100/S</a>     | ракав, сензор                                 |
| <a href="#">P/N: G9040010 Type: AFP 100</a>       | На надворешна температура сензор              |
| <a href="#">P/N: H530996 Type: JDW-5</a>          | Диференцијален прекинувач притисок            |
| <a href="#">H530996 / JDW-5</a>                   | Различен притисок прекинувач                  |
| <a href="#">P/N: H531000, Type: JDW-5 Z</a>       | Диференцијален притисок прекинувач со заграда |
| <a href="#">G9240020</a>                          | Собен термостат                               |
| <a href="#">H530960 / JDL 116</a>                 | диференцијален притисок прекинувач            |
| <a href="#">P/N: G9240020 Type: MUD/4-20/0.16</a> | Притисок предавател за течности и гасови      |
| <a href="#">P/N: H5309136 Type: JDL-115</a>       | Сензор за температура на каналот              |
| <a href="#">H5309136</a>                          | прекинувач на притисок                        |
| <a href="#">JDL-112</a>                           | Прекинувач за диференцијален притисок         |
| <a href="#">C1850506 / KR 85.406-2</a>            | Двоен котел термостат                         |
| <a href="#">P/N: H531001 Type: JDW 3-Z</a>        | Диференцијален притисок прекинувач            |
| <a href="#">P/N: JA042200 Type: JET-130 XF</a>    | ПРЕКИНУВАЧ, термостат                         |
| <a href="#">P/N: JA044800 Type: JTF-112</a>       | ТЕРМОСТАТ, FROST ЗАШТИТА                      |
| <a href="#">P/N: E6090330 Type: JTF-21/12</a>     | ТЕРМОСТАТ, антифриз                           |
| <a href="#">JDL-112 (H5309100)</a>                | Диференцијален притисок прекинувач            |
| <a href="#">P/N: JA060100, Type: JSF-1E</a>       | Прекинувач на проток                          |
| <a href="#">KA000200</a>                          | Универзален капилартермостат                  |
| <a href="#">KA999901</a>                          | сет за прицврстување                          |
| <a href="#">KA000201</a>                          | Универзален капиларен термостат               |
| <a href="#">KA969903</a>                          | сензор и                                      |



| Производ                                      | Опис                                                         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <a href="#">H5309136 / JDL 115</a>            | Диференцијален притисок прекинувач                           |
| <a href="#">JSF-1 E (JA060100)</a>            | Прекинувач на проток                                         |
| <a href="#">C1801743</a>                      | термостат                                                    |
| <a href="#">G9270020</a>                      | сензор диференцијален притисок                               |
| <a href="#">H5309229</a>                      | комплет за поврзување со канални врски направени од пластика |
| <a href="#">KA000200 / RTKSA-002.410</a>      | Универзален капиларен термостат                              |
| <a href="#">RTKSA-001.300</a>                 | Универзален капиларен термостат KA000102                     |
| <a href="#">KA969901</a>                      | Термовел                                                     |
| <a href="#">IT JZ-29</a>                      | Комплет за монтирање                                         |
| <a href="#">1599244</a>                       | Универзален капиларен термостат                              |
| <a href="#">1599252 JDL-112</a>               | прекинувач диференцијален притисок                           |
| <a href="#">RTBSS-111.250/05</a>              | ALRE контрола Кабинеттерм                                    |
| <a href="#">JA060300 / JSF-2 E</a>            | проток прекинувач                                            |
| <a href="#">JA070100</a>                      | Индустриски релето                                           |
| <a href="#">JBT-22A</a>                       | Електронски контролер со две фази                            |
| <a href="#">RTKSA-000.200 (KA000001)</a>      | Универзален капиларен термостат KA000001                     |
| <a href="#">E6090301 / JTF-1</a>              | антифриз термостат                                           |
| <a href="#">JDL-115 / H5309136</a>            | диференцијален притисок прекинувач                           |
| <a href="#">JA046200 / JET-120 RF</a>         | Контролер за температура монтиран на сид                     |
| <a href="#">KTRTB-251.108</a>                 | термостат                                                    |
| <a href="#">E6120077 / JTL-17 NR</a>          | Воздушен грејач термостат                                    |
| <a href="#">JMT-206 X</a>                     | капиларен термостат                                          |
| <a href="#">JSF-1E</a>                        | проток прекинувач                                            |
| <a href="#">G8000300</a>                      | сензор за точка на роса                                      |
| <a href="#">D4780587</a>                      | роса точка монитор                                           |
| <a href="#">JTL-8</a>                         | Воздушен грејач термостат                                    |
| <a href="#">G8000428 / WSERD-134.446</a>      | Проток на воздух монитор                                     |
| <a href="#">KA001100 / RTKSA-014.210</a>      | Универ двоен термостат                                       |
| <a href="#">KA979901 / THK-2-100x17</a>       | Потопување ракав                                             |
| <a href="#">KA999902 / JZ-30</a>              | комплет за монтирање                                         |
| <a href="#">RTKSA-003.310</a>                 | Универзален капиларен термостат                              |
| <a href="#">KR 80.310</a>                     | Универзален капиларен термостат                              |
| <a href="#">JTL 11</a>                        | Термостат за грејач на                                       |
| <a href="#">P/N: E6090328, Type: JTF-1/12</a> | 1-степен 12m капиларен термостат за заштита од мраз          |
| <a href="#">Type: JSF-1RE (JA060200)</a>      | Проток монитор                                               |
| <a href="#">E6090320 / JTF-21</a>             | Термостат за заштита од мраз                                 |
| <a href="#">JZ-05/6M</a>                      | Монтажа клипови (метал)                                      |
| <a href="#">JZ-05/6K</a>                      | монтирање клипови                                            |
| <a href="#">JZ-04</a>                         | Капиларна цевка излез за воздушни канали                     |
| <a href="#">E6100048 / JTL-5</a>              | Канал термостат                                              |
| <a href="#">JDI-0</a>                         | Потопување термостат                                         |
| <a href="#">JDL-115</a>                       | Диференцијален прекинувач на притисок                        |
| <a href="#">E 6060011 / JMT-202 X</a>         | Двостепен термостат                                          |
| <a href="#">JDL 111</a>                       | Диференцијален притисок прекинувач                           |
| <a href="#">KTRRN-267.014</a>                 | Термостат на контролниот кабинет                             |



| Производ                                           | Опис                                                                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">JMT-203XF</a>                          | собен термостат со контрола на вентилатор                                 |
| <a href="#">H530978 / JDL-116 A</a>                | Прекинувач за диференцијален притисок                                     |
| <a href="#">G8000299 / TPS 1</a>                   | Сензор за точка на роса                                                   |
| <a href="#">D4780572 / WFRRN-210.018</a>           | Монитор за точка на росење                                                |
| <a href="#">D4780587 / WFRRN-240.018</a>           | Монитор за точка на росење                                                |
| <a href="#">RTKSA-204.020</a>                      | антифриз термостат                                                        |
| <a href="#">JZ-31</a>                              | RTKSA JZ-31 контролер за прицврстување на цевки KA999903                  |
| <a href="#">JTL-8NRW(TW/STB)</a>                   | Термостат за грејач на воздух со ограничувач на безбедносната температура |
| <a href="#">RTKSA-001-301</a>                      | ПОТОПУВАЊЕ ТЕРМОСТАТ                                                      |
| <a href="#">THK-2-100</a>                          | ЏЕБ                                                                       |
| <a href="#">E6120038 / JTL-8 NR</a>                | Термостат на грејачот на                                                  |
| <a href="#">JZ-29</a>                              | Комплет за фиксирање за капиларни термостати                              |
| <a href="#">WSERD-534.446</a>                      |                                                                           |
| <a href="#">JA060600 / JSF-4E</a>                  | монитор на проток                                                         |
| <a href="#">JSL-1E</a>                             | Реле со ветер                                                             |
| <a href="#">NTHK-2-100</a>                         |                                                                           |
| <a href="#">THK-2-100 for RTKSA-001.300</a>        |                                                                           |
| <a href="#">JZ-29 for RTKSA-001.300</a>            |                                                                           |
| <a href="#">JDL115-ALRE 100-1000</a>               | РА ПРЕКИНУВАЧ ЗА ПРИТИСОК                                                 |
| <a href="#">RTKSA-001.200</a>                      | Универзална капиларна                                                     |
| <a href="#">G9050020</a>                           | Површински монтиран сензор за температура                                 |
| <a href="#">P/N: G9270010, Type: MDEKD-940.000</a> | предавател на диференцијален притисок                                     |
| <a href="#">RTBSS-110:250/10</a>                   | Термостат за контролната кабинета                                         |
| <a href="#">RTBSS-110.250/04</a>                   | Раздвојувачки шкаф                                                        |
| <a href="#">THK-2-200</a>                          | Bulb Well                                                                 |
| <a href="#">JTL-13A</a>                            |                                                                           |
| <a href="#">KR85-600=5</a>                         |                                                                           |