




ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Hirose Valve

Енаpart секогаш се стреми да ги обезбеди најдобрите цени и тајмингот на набавките за своите клиенти. Ние продаваме само оригинална опрема и резервни делови, иако не сме секогаш официјален дистрибутер или дилер на производителот. Сите прикажани трговски марки и броеви на делови се сопственост на нивните соодветни сопственици.

Производи од брендот

Производ	Опис
GNT-03	Игла вентил навојни
HF-4211-10-23	Насочен контролен вентил
HG-4211-32-23	2 СТОП ВЕНТИЛ
HG-4211-50-23	
HIC-FJ-25-A04-12	Hirose brand Inline Check Valve
Q-B15B16010 (HK-4251-32-S STOP VALVE CARTRIDGE FOR HYDRAULICS)	Стоп вентил кертриџ за хидраулика
HRV-M01-W-25-21	Relief Valve
HSO-G02-A10C-LZ	Hirose ВЕНТИЛ
HSO-M03-W-D02C	valve
HT-0210-10	
HT-720-01-S	Grease valve
HT-728N-04	вентил
HG-4211-10-23	Стоп вентил
HG-6211-20-50-25	вшмукување вентил
HG-4211-D-10-23	вшмукување вентил
HF-4211-50H-23	2 "МК стоп вентил
QR/P1-16S-C(51)	Конектор
QR/P1-16P-C(51)	Конектор
HF-6211-20-25	ПРОВЕРЕТЕ СТОП ВЕНТИЛ
HF-6211-32-25	ПРОВЕРЕТЕ СТОП ВЕНТИЛ
HF-6211-40-25	ПРОВЕРЕТЕ СТОП ВЕНТИЛ
HF-4211-20-23	СТОП ВЛАГ
HF-4211-25-23	СТОП ВЕНТИЛ
BV-T03-21	ТОПКАТА ВЕНТИЛ
HF-8210-15-24-166	Стоп вентил
HF-1280-32-11 OEM	
FDC-T08-70-61	Проток делител/combiner вентили
HSO-M03-W-D02C-21	ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИОТ ВЕНТИЛ
HR10-7P-6P	штекер
HF-4211-50-23	Стоп вентил
HG-4211-20-23	Стоп вентил
HRV-M01-A-25-21	
HFZ-4211-80-23	СТОП ВЕНТИЛ
DF13-30DS-1.25C	
HF-8210-20-H	ИГЛА ВЕНТИЛ ¾"

Производ	Опис
HF-9210-10-H	ГАС И ВЕНТИЛ ЗА ВЕНТИЛ 3/8"
HT-1211-20-23	СТОП ВЕНТИЛ
FDC-T03-10-72	Сплит и поделен проток вентили
3763M3VVC3-233-1	
HIC-FJ65-A-04-12	
HGZ-4211-32-23	печат комплет
W-HG-4211-10J-23	ВЕНТИЛ
JMV-10-SC	
JMV-06-SC	
HRM(V)-306S	конектор Џек
HSO-G02-D02C-LZ-31	
HT-728-02	
W-HF4211-20-23	СТОП ВЕНТИЛ
W-HG4211-50-23	СТОП ВЕНТИЛ
W-HF4211-65-23	СТОП ВЕНТИЛ
W-HG-4350-10-23	СТОП ВЕНТИЛ
HF-4211-32-23	
HF-4211-40-23	
HAPT-03-11	проверете го вентилот
HG-4211-10J-23	Глобус вентил
HG-4211-08-34	
HF-4211-80-22	
HRV-M06-W-25-21	Хидрауличен вентил олеснување вентил, 250kg/cm2
HRV-M03-A-25-21	ВЕНТИЛ ЗА ДИРЕКТНО ОЛЕСНУВАЊЕ
HRV-M06-A-25-21	Директен управуван релјефен вентил (HRV)
HRV-M03-B-25-21	Директен управуван релјефен вентил
HRV-M06-B-25-21	ВЕНТИЛ ЗА ДИРЕКТНО ОЛЕСНУВАЊЕ
HTICZ-R-03-04-21-SS	Вентил од не'рѓосувачки челик (за хидрауличен притисок /вода)
GV-G22-N	Стоп вентил
HT-0210-15	Стоп вентил
HT-4211-10-23	Стоп вентил
HT-4211-20-23	Стоп вентил
HT-4211-32-24	Стоп вентил
W-HT-4211-20-23	Стоп вентил
GNT-02	Вентил за гас
GNT-02-L	Вентил за гас
GNT-03-L	игла вентил
GNT-04	Игла вентил зезнав
HT-720-01	Проверете го вентилот
HT-930-10-P	Вентил за гас
HTIC-03-04-10	ПРОВЕРЕТЕ ГО ВЕНТИЛОТ
HTIC-03-35-10	Проверете го вентилот за проверка на пилот
HTIC-04-04-10	Проверете го вентилот/пилот
HTIC-06-04-10	Проверете го вентилот/пилот

Производ	Опис
HTICZ-G-10-04-21	Проверете го вентилот/пилот
OFSV-T03-50-11	Вишок проток исклучување вентил
HSO-T03-D02C-LZ	За електромагнетна управувана станица вентил
HSO-T03-D02F	Електромагнетни управувана стоп вентил
BV-T02-21	Топчести вентили
FDC-T03-15-72	Сплит и поделен проток вентили
FDC-T03-6-72	Сплит и поделен проток вентили
FDC-T06-50-61	Сплит и поделен проток вентили
F-HT-4211-10-23	Стоп вентил
FVP-720-T02-12	.
FVP-720-T04-12	Вентил за гас
HFC-4211-65	Проверете го вентилот/пилот
HGC-4211-50-23	Проверете го вентилот/пилот
RMV-06-SCC-E	Одржување вентил за олеснување вентил
HIC-FJ80-A-04-12	Компактен прирабнички вентил
HIC-FJ15-B-04-12	Компактен прирабнички вентил
HIC-FJ20B-04-12	Проверете го вентилот
HSO-G02-D02C-LZ	Електромагнетна операција стоп вентил
FMTC-06-W-X-21	
JMVZ-G-04-SC	
KMVZ-04-AB-OS-Y2	
KMVZ-04-AB-SS-Y2	
HGZ-4211-10-23	
HGZ-4211-10J-23-166	
HGZ-4211-10-23-166	
HGZ-4211-20-23	
HGZ-4211-20-23-166	
HGZ-4211-32-23-166	
W-HG-4211-20-23	СТОП ВЕНТИЛ
HGZ-6211-20-25-166	вентил
HGZ-6211-32-24-166	вентил
HF-4211-25-24-166-7M	вентил
HFZ-ACC-20x10-M42-23	вентил
HFZ-ACC-32x10-M60-R-23	вентил
HGZ-ACC-32x10-23	вентил
RG 174	174 ТИП RG
HF-8210-32-24-166	вентил
HSO-M03-A-A22C	
HF-4211-K-32-24	вентил
HT-728-04-S	Вентил за гас
HFZ-ACC-32x10-23-2	Accumulator запре вентилите
HG-6211-32-24	ПРОБЕРЕТЕ вентил
JMV-01-SCC-E	ОДРЖУВАЊЕ НА ВЕНТИЛ
JMV-01-SC-E	Вентил за одржување на контролната порта РТ
JMV-01-SS-E	ОДРЖУВАЊЕ НА ВЕНТИЛ

Производ	Опис
JMV-03-SCC-E	ОДРЖУВАЊЕ НА ВЕНТИЛ
JMV-03-SC-E	ОДРЖУВАЊЕ НА ВЕНТИЛ
JMV-03-SCS-E	ОДРЖУВАЊЕ НА ВЕНТИЛ
JMV-03-SS-E	ОДРЖУВАЊЕ НА ВЕНТИЛ
JMV-06-SC-E	ОДРЖУВАЊЕ НА ВЕНТИЛ
JMV-06-SS-E	ВЕНТИЛ ЗА ОДРЖУВАЊЕ
PT # HFZ-ACC-32 x 10 -23-2	Accumulator станица вентил
LF10WBR-4P	
HR10A-10P-12P(73)	Конектор
HR10A-10R-10P(male)	
HR10A-7R-4SC(female)	
HR10A-10R-10S(female)	
HG-4211-8-34	должина станица вентил
FMPCD-06-B-20-22	
HSO-G02-A10F	Електромагнетниот вентил
HF-4211-50-23-166	
HSO-M03-A-A22C	ЕЛЕКТРОМАГНЕТЕН се ракува насочен вентил
JMV-10-SCC	хидраулични сендвич провери вентили
HT-728-03	Вентил
HSO-G02-A11F	ЕЛЕКТРОМАГНЕТЕН управувана вентил
HSO-G02-D02F	Нормално Отворен вентил
HTIC-08-04-10.	Контролен вентил
HTIC-10-04-10.	Контролен вентил
W-HF-4211-25-24	SBV вентили
HF-8210-15-24	
HF-8210-25-24	
HF-8210-10-24	
HG-4350-10-23	станција вентил
HBV-F04SS-14	Хидраулични вентили топката вентил
HIPT 03-04-22	ВЕНТИЛ
W-HG-4211-32-24	
JMV-R-06-SC-E	
JMV-R-10-SC-E	
HF-9210-20-23	ХИДРАУЛИЧНА ВЕНТИЛ
HG-6211-20-25-Y	
HGD-4211-10J-23	
HGD-4211-20-23	
HGD-4211-32-23	
HGD-4211-50-23	
HF-4211-80-23	заклучување вентил
HF-8210-10-23	Вентил
HK-4251-32-S	
HRV-M01-B25-21	олеснување вентил
HPCZ-102-10G-40-D-30	вентил
HF-4211-15-23	Насочен контролен вентил

Производ	Опис
F-HRV-G03-25-11	
HGF-4211-20-23-25 FL-ASI	Вентил
HSO-M02-W-D02C-LZ	
HSOH-G06-D02C-LZ-21	
HG-735-02-33	
HG-6211-10-25-Y-166	вентил
HSO-M02-W-D02C	вентил
HR22-SC-122	Мали со високи перформанси Кругли конектори
HF-8210-20-24	Hirose Valve
HS0-G02-A10F	ВЕНТИЛ
FDC-T04-40-72	разделувач на проток / combiner
HSO-G03-D02C-LZ	вентил
HT-728-03-S	вентил
HSO-M03-A-D02C-21-432	
HT-720N-02	1/4 "ВЕНТИЛ
HS0-G02A10C	
JMV-03-AB-SS-E	Изолациски вентил
JMV-G-03-SC	Изолациски блок Исо 5
HSO-T03-D02C-31	СТОП ВЕНТИЛ
Lever for HBV-T03-0833	
OFSV-F06-180-11	Презрен вентил
DF14-30S-1.25C	
DF14-2628SCFA	
OFSV-F06-180-12	Прилагодлив вентил за исклучување на прелевање
HT-4211-8-23	Стоп вентил
GNG-02	
DF62B-3EP-2.2C	КОНН ПРИКЛУЧОК ДОМУВАЊЕ 3 POS BLK
DF62-2428SCF	КОНН СТЕГАЊЕ SKT 22-28 АВГУСТ
DF11-4DS-2C	4 ПИНСКИ ПРИКЛУЧОК ЗА ГРЧЕВИ
DF11-2428SCF	24-28AWG КОНЕКТОР ИГЛА
DF11-4DP-2DS (24)	4 ПИНСКИ КОНЕКТОР
HR10A-10P-10PC(73)	
HR10A-10P-10P(73)	
HT-720N-01	Вентил за гас
RMV-03-SCC-E	
HF-1280-40-11	Запре вентилите (линија далечински управувач вентил)
HR10A-13P-20P(73)	
HIIC-03-10-375	
Gasket sets for HF-4211-32-23	Комплети за заптивки
Gasket sets for HF-4211-40-23	Комплети за заптивки
JMVZ-03-SCC-166	хидрауличен вентил
HT-728-04	проверете го вентилот
JMV-R-01-SC-E	вентил
HF-4211-K-25-24	

Производ	Опис
HF-4211-25-24	СТОП ВЕНТИЛ 1" МК
HF-4211-32-24	стоп вентил
HK-4251-20-S-10	КЕРТРИЦ ИСКЛУЧУВАЊЕ ВЕНТИЛ
HGZ-4211-50-23	ЗАТВОРАЧКИОТ ВЕНТИЛ
JMV-10-SCC-166	Одржување вентил
HRV-G06-25-11	
GT17H-4S-HU	
GT17H-4S-R	
HSO-T03-D02C	Електромагнетни управувана стоп вентил
FMCQ-06-A-07-21	
HDF-4211-K-65-23	
HBV-GF-12-32	
FDCS-G04-30-61	Вентил
FDCS-G03-15-61	Вентил
FDCS-G03-20-61	Вентил
HG-8210-32-22	
11-9BP6P	круг приклучок
HSO-G03-A22C-LZ-21-432	
HSO-M03-W-D024C-21	
HFP-T02-1.0-12	ФИКСНА КОНТРОЛА НА ПРОТОК ВЕНТИЛ FV ХИДРАУЛИЧНИ
HVR-M10-A-25-21	
HSO-G02-A20C-31	
DF11-10DS-2C	Конектор
HS0-G02-A22C-31	Вентил
HF-4211-65-23	Стоп вентил
F-GNT-02-L	вентил за гас
F-GNT-03	
HBV-G03-1032	
HSO-M03-W-DC24VC-21	
HSO-G02-A10C-31	
HT305/DF50-2830HC	
JMV-CR-06-SC	
JMV-06-SCC	
OFS-T03-20-12T	вентил
JMV-06-AB-SS	Вентил за одржување на контролната порта AB
JMV-10-AB-SS-E	Вентил за одржување на контролната порта AB
HT-728-06	
JRC-SC2-112	
HG-9210-10J-23	
HSO-SOL02-A20	