



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Novotechnik

Енапарт секогаш се стреми да ги обезбеди најдобрите цени и тајмингот на набавките за своите клиенти. Ние продаваме само оригинална опрема и резервни делови, иако не сме секогаш официјален дистрибутер или дилер на производителот. Сите прикажани трговски марки и броеви на делови се сопственост на нивните соодветни сопственици.

Производи од брендот

Производ	Опис
P/N: 019522 Type: SP-2801-100-002-001	Аголен потенциометар Позиција сензор 100° 3kOhm
P/N: 400023262 Type: TR-0050	сензор за поместување
400005636 / EEM 33-91	W-ДОЗА
P-6501-A502.025	ТРКАЛЕЗНА потенциометар
P/N: 400019520 Type: SP-2801-308-000-001	Ротари сензор Потенциометар
019521, Type: SP-2831-308-000-001	Потенциометар сензор
RSC-2801-610-112-210	агол сензор, безконтактен
400023236 / TS-0150	линеарен трансдучерот
Art.No. 025309 TLH-0225	Трансдучерот без поврзување прачка
P/N: 400025312, Type: TLH-0300	Трансдучерот без притисни прачка
ART.NO. 025314 TLH-0360	Сензор за поместување без притискачка шипка
P/N: 400025332, Type: TLH-0800	transducer
P/N: 400025335, Type: TLH-0875	position sensor
002535 Type: TLH 1100	потенциометар
400025354 / TLH-1350	Трансдучерот без притисни прачка
400026109 / LWG-0225	ЛИНЕАРНА ПРАВИЛА
TH1-1400-102-423-102	Трансдучерот
Art.No. 4000420AH, Type: TH1-0500-102-423-102	VZTYP НОСАЧ
400054014 / MUP-110-4	Потенциометарски предавател
400010018	potentiometer
p/n: 400008218, Type: P-6501-4007	потенциометар
Art.No. 400011021, Type AW-360-ZE-10	круг потенциометар
400005627 / EEM 33-84	конектор
400005323 / F-210 G	Контактирајте ги индуктивите
400010001 / IP-6501-A502	Потенциометар од индустриско-одделение за ротациони сензори
P/N: 400010061 Type: IPS-6501-A502	Позиција сензор
Art.No. 026109 Type 026109	Трансдучерот

Производ	Опис
400026106 / LWG-0150	ТРАНСДУЦЕРОТ
LWG-0360	Линеарна Потенциометар Позиција сензор
LWH 0250 / 400024510	кодирани
P/N: 400024312 Type: LW-0300	МОЗОЧЕН Трансдуцерот
LWH-0130 / 400024505	Сензор за поместување со притискачка шипка
400024506 / LWH-0150	позиција Трансдуцерот
P/N: 400024307 Type: LWH-0175	Art.Nr:024307 F.Nr:110366/G
400024313 / LWH-0325	Трансдуцерот, потенциометриски, LWH серија
P/N: 024318 Type: LWH-0450	Position Transducers
LWH-0450	Сензор за поместување со шипка за притискање
400024306 / LWH-0150	Трансдуцерот, потенциометриска, LWH серија
400024307 / LWH-0175	Position Transducers
Art.No. 024309 LWH-0225	Трансдуцерот со притисни прачка
Art.No. 024312, LWH-0300	Вегауфнемер со Шубстанге
Art.No. 24314, Type LWH-0360	Вегауфнемер, потенциометрија, Бауреихе LWH
Art.No. 024318, Type: LWH-0450	Вегауфнемер со Шубстанге
P/N: 400026187 Type: LWX-0300-002	Position Transducers
P/N: 400054153 Type: MUW-250-4	ПРЕДАВАТЕЛ
400006203 / P-4501-A502	потенциометар
00107682	
P-6501-A102	Стандарден потенциометар
Art.No.:008203 / P-6501-A502	потенциометар
400008203 / P-6501-A502	Ротари сензор/потенциометар
241924 / RFC 4801-636-321-251	SENSOR
RFC-4801-609-111-201 obsolete	
RFC-4801-603-111-201	Linear Transducer
RFC-4801-xxx-xxx-xxx	Агол сензор
RFC-4801-611-121-202	сензор
RFC-4801-636-111-201	
RFC-4801-636-211-206	ANGLE сензор Touchless Точка бр.: 040AAV
RFC-4801-636-211-401	сензор за агол, бесконтактен, пренослив
RFC-4801-636-321-401	АГОЛ СЕНЗОР
RFC-4801-636-341-551	Ротари сензор
RSC-2801-610-211-201	Ротари сензор
RSC 2801 636 111 210	агол сензор
RSC-2801-610-112-201	СЕНЗОР ЗА КОНТАКТ
SP-2801-100-002-001	сензор потенциометар

Производ	Опис
P/N: 400019522 Type: SP-2801-100-002-001	сензор потенциометар
Art.No. 019520, SP-2801-308-000-001	Сензор-потенциометар
400019527 / SP-2831-100-002-001	Сензор-потенциометар
SP-2831-308-000-001	Прирабница сензор машина
400023203 / T-0050	Сензор за поместување
TEX-0100-415-002-101	притисни прачка
TEX-0025-415-002-202	Позициски трансдучери, потенциометриски, TEX, TX2 серија
P/N: 025320 Type: TLH-0500	
Art.No. 025305, Type TLH-0130	Линеарен потенциометар
P/N: 400025360, Type: TLH-1500	Трансдучер на позиција
025309	Линеарен потенциометар
400025312 / TLH-0300	
400025318 / TLH-0450	Позиција Трансдучерот
TLH-0525	Позиција Трансдучер
TLH-0600	Сензор за поместување без притискачка шипка
P/N: 400025326, Type: TLH-0650	Позиција Трансдучер
Art.No. 025335, Type: TLH-0875	Вегауфнемер Оне Шубстанге
P/N: 400025338 Type: TLH-0950	Позиција Трансдучер
P/N: 025350 Type: TLH-1250	
Art.No. 025336 / TLH-0900	Трансдучерот без поврзување прачка
TP1-0500-101-411-205	Magnetostrictive Позиција Владетел
TP1-0600-101-411-205	линеарни владетели
TP1-0750-101-423-101	СЕНЗОР ЗА ПОМЕСТУВАЊЕ
400023271 / TRS-0025	Копче за вклучување
Art.No. 023271, Type: TRS-0025	Wegtaster
400023272 / TRS-0050	Трансдучерот
Typ LWH-0750 / Art.N.400024330	Потенциометриски поместување Трансдучерот LWH серија
P/N: 400005693 Type: Z-TP1-P06	Индикатор за позиција
Z-TP1-P06	POS донација TP1 слободна 04mm
P/N: 400005695, Type: Z-TP1-P08	Позиционирање
P/N: 400006202 Type: P-4501-A202	Rundpotentiometer
P/N: 400006202, Type: P-4501-A202	Ротари сензор

Производ	Опис
024336 / LWH-0900 old code - new code 400024536 / LWH-0900	Трансдуцерот, потенциометриски
400054173 / MUK 350-4	Мерен конвертор за потенциометри
Art.No. 023262 / TR-0050	Трансдуцерот до 100 mm со континуирано лизгачки прачка
TH1-1500-104-423-102	ТРАНСДУЦЕРОТ
Z-TH1-P18 POS SENSOR TH1-18 RING Ø12 / 25	
Art.No. 008201 / P-6501-A102	Потенциометар
P/N: 400002220 Type: P-2201-S0031	РУНДПОТЕНЦИОМЕТАР
Art.No. 025330 / TLH-0750	Вегауфнемер, потенциометрија, Бауреихе TLH
P/N: 400024306, Type: LWH-0150	Вегауфнемер со Шубстанге
RSM 2831-010-111-206.	ТРАНСДУЦЕРОТ
TR100	линеарна Трансдуцерот
TR25	линеарна Трансдуцерот
40003900B) RFA-4001-636-211-401	WINKELSENSOR
RFC-4801-636-211-202	Ротари сензор
P/N: 400005658 Type: Z-RFC-P03	ПОС-ГЕБЕР
TEX-0050-415-002-202	Трансдуцерот, потенциометриски
Art.No. 005627 / EEM-33-84	технологија за поврзување
Z-TH1-P19 POS-GEBER TH1-19 RING Ø13/32	Позиција маркер
024304 / LWH-0100	Сензор за поместување со шипка за притискање
400024530 / LWH-0750	Трансдуцер
Art.No. 024309, Type LWH-0225	Вегауфнемер, потенциометрија, Бауреихе LWH
Art.No. 024304, Type LWH-0100	Вегауфнемер, потенциометрија, Бауреихе LWH
P/N: 400008203, Type: P-6501-A502	Аголни сензори, потенциометриски, P серија
Art.No. 025330, Type TLH-0750	Вегауфнемер Оне Шубстанге
P/N: 400025312 Type: THL-0300	Позиција Трансдуцерот
LS1-0075-001-421-101	Вегауфнемер
Art.No. 024312, Type: LWH-0300	Вегауфнемер со Шубстанге
Art.No. 025324, Type: TLH-0600	Сензор за поместување без притискачка шипка
Art. Nr.400023271 Type TRS-0025	ВЕГТАСТЕР, БАРОВИ
P/N: 400026109 Type: LWG-0225	Сензор за поместување

Производ	Опис
40003700W / TEX-0200-413-002-101	WEGAUFNEHMER
400025312, Type: TLH-0300	Потенциометриски сензор
Art.No. 400024560, Type: LWH-0110	Сензор за поместување со притискачка шипка
Art.No. 019520, Type: SP-2801-308-000-001	Сензор-потенциометар
Art.No. 400049651, Type: TE1-0050-102-411-101	ПОТЕНЦИОМЕТРИСКИ ПРЕКИНУВАЧ ПОЗИЦИЈА
TE1-0025-102-411-101	
Art.No. 400023233, Type: TS-0050	ВЕГАУФМЕР, БАР
025312, Type: TLH-0300	потенциометар
Art.No. 023235, Type: TS-0100	Трансдуцер
4000420KM / TH1-0200-102-423-102	ДЕТЕКТОР ПОЗИЦИЈА VZTYP
400024311	Вегауфнемер
400024314	Вегауфнемер
400024324	Вегауфнемер
TH1-1400-104-423-102	Трансдуцерот
P/N: 024311 Type: LWH-0275	
P/N: 058001 Type: Z301-M6/M6	
Art.No. 53105, Type: FTI-10.1.50.0. K1	Контактирајте ги индуктивите
400053101 / FTI-10.1.50.4. K1	Трансдуцерот бесконтактни, индуктивни
Art.No. 53107, Type: FTI-10.1.67.0. K1	Контактирајте ги индуктивите
P/N: 400053103, Type: FTI-10-1-67-4-K1	Позиција Трансдуцерот
400053104 / FTI-10.2.50.0. K1	Контактирајте ги индуктивите
Art.No. 53100, Type: FTI-10.2.50.4. K1	Бесконтактен сензор за положба, индуктивен
Art.No. 53106, Type: FTI-10.2.67.0. K1	Контактирајте ги индуктивите
Art.No. 53102, Type: FTI-10.2.67.4. K1	Контактирајте ги индуктивите
Art.No. 53114, Type: FTI-10.4.50.0. K1	Контактирајте ги индуктивите
Art.No. 53110, Type: FTI-10.4.50.4. K1	Контактирајте ги индуктивите
Art.No. 53116, Type: FTI-10.4.67.0. K1	Трансдуцер
Art.No. 53112, Type: FTI-10.4.67.4. K1	Контактирајте ги индуктивите
Art.No. 5303, Type: F-205 G	Контактирајте ги индуктивите
P/N: 400005304 Type: F-205.1G	

Производ	Опис
Art.No. 5323, Type: F-210 G	Контактирајте ги индуктивите
Art.No. 5324, Type: F-210.1G	Контактирајте ги индуктивите
P/N: 400005325, Type: F-220 G	Бесконтактен сензор за позиција, индуктивен
Art.No. 5693, Type: Z-TP1-P06 400005694	Позиција (PG) за Baureihe pos.donor неводен
Art.No. 56044, Type: Z-TH1-P21	Позиција (PG) за Baureihe
Art.No. 56045, Type: Z-TH1-P22	Позиција (PG) за Baureihe
Art.No. 5697, Type: Z-TH1-P18	Позиција (PG) за Baureihe
Art.No. 5698, Type: Z-TH1-P19	Позиција (PG) за Baureihe
Art.No. 5699, Type: Z-TIM-P20	Позиција (PG) за Baureihe
Art.No. 104225, Type: Z-TFC-P03	сензор позиција (ПГ) за серија
Art.No. 104226, Type: Z-TFC-P04	Позиција (PG) за Baureihe
Art.No. 5602, Type: EEM-33-56	Аншлустечки M8x1 за Бауреихе
Art.No. 5604, Type: EEM-33-58 400005606 / EEM-33-60	Аншлустечки M8x1 за Бауреихе Технологија за поврзување M8x1 за серија
Art.No. 5603, Type: EEM-33-57	Аншлустечки M8x1 за Бауреихе
Art.No. 5605, Type: EEM-33-59	Аншлустечки M8x1 за Бауреихе
Art.No. 5607, Type: EEM-33-61	Аншлустечки M8x1 за Бауреихе
Art.No. 5633, Type: EEM-33-88	Аншлустечки M12x1 за Бауреихе
Art.No. 5634, Type: EEM-33-89	Аншлустечки M12x1 за Бауреихе
Art.No. 56141, Type: EEM-33-41	Аншлустечки M12x1 за Бауреихе
Art.No. 56142, Type: EEM-33-42	Аншлустечки M12x1 за Бауреихе
Art.No. 56143, Type: EEM-33-43	Аншлустечки M12x1 за Бауреихе
Art.No. 56144, Type: EEM-33-44	Аншлустечки M12x1 за Бауреихе
Art.No. 5645, Type: EEM-33-73	Аншлустечки M12x1 за Бауреихе
Art.No. 5646, Type: EEM-33-75	Аншлустечки M12x1 за Бауреихе
Art.No. 56145, Type: EEM-33-45	Аншлустечки M12x1 за Бауреихе
Art.No. 56147, Type: EEM-33-47	Аншлустечки M12x1 за Бауреихе

Производ	Опис
Art.No. 5629, Type: EEM-33-86	Аншлустечки M12x1 за Бауреихе
Art.No. 5635, Type: EEM-33-90	Аншлустечки M12x1 за Бауреихе
400005637 / EEM-33-92	технологија за поврзување
Art.No. 5630, Type: EEM-33-87	Аншлустечки M12x1 за Бауреихе
Art.No. 5636, Type: EEM-33-91	Аншлустечки M12x1 за Бауреихе
Art.No. 5638, Type: EEM-33-93	Аншлустечки M12x1 за Бауреихе
Art.No. 56131, Type: EEM-33-01	Аншлустечки M12x1 за Бауреихе
P/N: 400005639, Type: EEM-33-82	технологија за поврзување
Art.No. 5648, Type: EEM-33-94	Аншлустечки M16x0,75 IEC130-9, за Бауреихе
Art.No. 56126, Type: EEM-33-26	Аншлустечки M16x0,75 IEC130-9, за Бауреихе
Art.No. 56127, Type: EEM-33-27	Аншлустечки M16x0,75 IEC130-9, за Бауреихе
Art.No. 5627, Type: EEM-33-84	Аншлустечки M16x0,75 IEC130-9, за Бауреихе
P/N: 400005628, Type: EEM-33-85	технологија за поврзување
Art.No. 56090, Type: Z-TH1-M01	Орев за заклучување
Art.No. 56091, Type: Z-TH1-M02	Контејнери за Бауреихе
Art.No. 56033, Type: Z-G02	Кугеленклопф за Бауреихе
400005678 / Z-R50	Тастрол за Бауреие
Art.No. 56029, Type: Z-TP1-B03	Фестивагангскламмерн за Бауреихе
Art.No. 59010, Type: Z-FTI-B01	Фестивагангскламмерн за Бауреихе
Art.No. 56050, Type: Z-TP1-S01-007	Притисни прачки за сензори за позиција
Art.No. 56051, Type: Z-TP1-S01-010	Притисни прачки за сензори за позиција
Art.No. 56052, Type: Z-TP1-S01-012	Притисни прачки за сензори за позиција
Art.No. 56053, Type: Z-TP1-S01-015	Притисни прачки за сензори за позиција
Art.No. 56054, Type: Z-TP1-S01-020	Притисни прачки за сензори за позиција
Art.No. 56055, Type: Z-TP1-S01-025	Притисни прачки за сензори за позиција
Art.No. 56056, Type: Z-TP1-S01-030	Притисни прачки за сензори за позиција

Производ	Опис
Art.No. 56057, Type: Z-TP1-S01-035	Притисни прачки за сензори за позиција
Art.No. 56058, Type: Z-TP1-S01-040	Притисни прачки за сензори за позиција
Art.No. 56059, Type: Z-TP1-S01-045	Притисни прачки за сензори за позиција
Art.No. 56060, Type: Z-TP1-S01-050	Притисни прачки за сензори за позиција
Art.No. 56061, Type: Z-TP1-S01-060	Притисни прачки за сензори за позиција
Art.No. 56062, Type: Z-TP1-S01-080	Притисни прачки за сензори за позиција
Art.No. 56063, Type: Z-TP1-S01-100	Притисни прачки за сензори за позиција
Art.No. 56064, Type: Z-TP1-S01-150	Притисни прачки за сензори за позиција
Art.No. 56065, Type: Z-TP1-S01-200	Притисни прачки за сензори за позиција
400023202 / T-0025	поместување Трансдуцерот
Art.No. 23207, Type: T-0025-.1	Долгорочна должина од 150 mm со издржлив прекинувач
Art.No. 23203, Type: T-0050	Долгорочна должина од 150 mm со издржлив прекинувач
Art.No. 23208, Type: T-0050-.1	Долгорочна должина од 150 mm со издржлив прекинувач
Art.No. 23209, Type: T-0050-.05	Долгорочна должина од 150 mm со издржлив прекинувач
Art.No. 23204, Type: T-0075	Долгорочна должина од 150 mm со издржлив прекинувач
Art.No. 23213, Type: T-0075-.05	Долгорочна должина од 150 mm со издржлив прекинувач
Art.No. 23205, Type: T-0100	Долгорочна должина од 150 mm со издржлив прекинувач
Art.No. 23214, Type: T-0100-.05	Долгорочна должина од 150 mm со издржлив прекинувач
Art.No. 23206, Type: T-0150	Долгорочна должина од 150 mm со издржлив прекинувач
Art.No. 23215, Type: T-0150-.05	Конверторот за да 150 mm со континуирана притисни прачка
Art.No. 23232, Type: TS-0025	Долгорочна должина од 150 mm со издржлив прекинувач
Art.No. 23237, Type: TS-0025-.1	Долгорочна должина од 150 mm со издржлив прекинувач
Art.No. 23238, Type: TS-0050-.1	Долгорочна должина од 150 mm со издржлив прекинувач
Art.No. 23239, Type: TS-0050-.05	Долгорочна должина од 150 mm со издржлив прекинувач
Art.No. 23234, Type: TS-0075	Долгорочна должина од 150 mm со издржлив прекинувач
Art.No. 23243, Type: TS-0075-.05	Долгорочна должина од 150 mm со издржлив прекинувач
Art.No. 23235, Type: TS-0100	Долгорочна должина од 150 mm со издржлив прекинувач
Art.No. 23244, Type: TS-0100-.05	Долгорочна должина од 150 mm со издржлив прекинувач
Art.No. 23236, Type: TS-0150	Долгорочна должина од 150 mm со издржлив прекинувач
Art.No. 23245, Type: TS-0150-.05	Долгорочна должина од 150 mm со издржлив прекинувач

Производ	Опис
Art.No. 23260, Type: TR-0010	Долгорочна должина од 100 mm со издржлив носач
Art.No. 23261, Type: TR-0025	Долгорочна должина од 100 mm со издржлив носач
Art.No. 23265, Type: TR-0025-.1	Долгорочна должина од 100 mm со издржлив носач
Art.No. 23262, Type: TR-0050	Долгорочна должина од 100 mm со издржлив носач
Art.No. 23266, Type: TR-0050-.1	Долгорочна должина од 100 mm со издржлив носач
Art.No. 23267, Type: TR-0050-.05	Долгорочна должина од 100 mm со издржлив носач
Art.No. 23263, Type: TR-0075	Долгорочна должина од 100 mm со издржлив носач
Art.No. 23268, Type: TR-0075-.05	Долгорочна должина од 100 mm со издржлив носач
Art.No. 23264, Type: TR-0100	Трансдуцерот до 100 mm со континуиран притисни прачка
Art.No. 23269, Type: TR-0100-.05	Долгорочна должина од 100 mm со издржлив носач
Art.No. 23271, Type: TRS-0025	Долгорочна должина од 100 mm со издржлив носач
400023275 / TRS-0025-1	Долгорочна должина од 100 mm со издржлив носач
Art.No. 23276, Type: TRS-0050-.1	Долгорочна должина од 100 mm со издржлив носач
Art.No. 23277, Type: TRS-0050-.05	Долгорочна должина од 100 mm со издржлив носач
400023278 / TRS-0075-05	Долгорочна должина од 100 mm со издржлив носач
Art.No. 23279, Type: TRS-0100-.05	Долгорочна должина од 100 mm со издржлив носач
Type: TE1-0025	Трансдуцери за поместување
Type: TE1-0050	Трансдуцери за поместување
Type: TE1-0075	Трансдуцери за поместување
Type: TE1-0100	Трансдуцери за поместување
Type: TE1-0150	Трансдуцери за поместување
400037101 / TX2-0025-716-002-101	поместување Трансдуцерот
Art.No. 37102, Type: TX2-0050-716-002-101	Должина со големина 300 mm со полнач
400037103 / TX2-0075-716-002-101	сензор за движење
P/N: 400037104, Type: TX2-0100-716-002-101	Сензор за движење
Art.No. 37106, Type: TX2-0150-716-002-101	Трансдуцерот до 300 mm со вртливата глава
400037108 / TX2-0200-716-002-101	ротациона глава 300mm конвертор
Art.No. 37109, Type: TX2-0250-716-002-101	Должина со големина 300 mm со полнач
p/n: 37110, Type: TX2-0300-716-002-101	поместување Трансдуцерот
Art.No. 37201, Type: TX2-0025-716-002-202	поместување Трансдуцерот

Производ	Опис
400037202 / TX2-0050-716-002-202	Должина со големина 300 mm со полнач
Art.No. 37203, Type: TX2-0075-716-002-202	Должина со големина 300 mm со полнач
400037204 / TX2-0100-716-002-202	поместување Трансдуцерот
P/N: 400037206, Type: TX2-0150-716-002-202	Сензор за поместување до 300 mm со зглобна глава, радијален кабел од 2 m
Art.No. 37208, Type: TX2-0200-716-002-202	Должина со големина 300 mm со полнач
P/N: 37209 Type: TX2-0250-716-002-202	
Art.No. 37210, Type: TX2-0300-716-002-202	Должина со големина 300 mm со полнач
P/N: 400037301, Type: TX2-0025-717-002-101	Позиција Трансдуцерот
Art.No. 37302, Type: TX2-0050-717-002-101	Променлив капацитет 300 mm со монтажоклок
Art.No. 37303, Type: TX2-0075-717-002-101	Променлив капацитет 300 mm со монтажоклок
Art.No. 37304, Type: TX2-0100-717-002-101	Променлив капацитет 300 mm со монтажоклок
Art.No. 400037308, Type: TX2-0200-717-002-101	Променлив капацитет 300 mm со монтажоклок
400037309 / TX2-0250-717-002-101	Сензор за поместување до 300 mm со монтажен блок
P/N: 400037310, Type: TX2-0300-717-002-101	ПОЗИЦИЈА ТРАНСДУЦЕРОТ
Art.No. 37401, Type: TX2-0025-717-002-202	Трансдуцерот до 300 mm со монтажа блок
Art.No. 37402, Type: TX2-0050-717-002-202	Променлив капацитет 300 mm со монтажоклок
Art.No. 37403, Type: TX2-0075-717-002-202	Променлив капацитет 300 mm со монтажоклок
Art.No. 37404, Type: TX2-0100-717-002-202	Трансдуцерот до 300 mm со монтажа блок
Art.No. 37406, Type: TX2-0150-717-002-202	Променлив капацитет 300 mm со монтажоклок
Art.No. 37408, Type: TX2-0200-717-002-202	Променлив капацитет 300 mm со монтажоклок
Art.No. 37409, Type: TX2-0250-717-002-202	Променлив капацитет 300 mm со монтажоклок
Art.No. 37410, Type: TX2-0300-717-002-202	Променлив капацитет 300 mm со монтажоклок
Art.No. 26102, Type: LWG-0050	Вегауфнемер со Шубстанц и Геленкфун
p/n 400026103, Type: LWG-0075	Трансдуцерот
Art.No. 26106, Type: LWG-0150	Позиција Трансдуцерот

Производ	Опис
400026107 / LWG-0175	Конвертор со притискање прачка и прачка завршува
Art.No. 26109, Type: LWG-0225	Вегафнемер со Шубстанц и Геленкфун
Art.No. 26110, Type: LWG-0250	Вегафнемер со Шубстанц и Геленкфун
Art.No. 26114, Type: LWG-0360	Вегафнемер со Шубстанц и Геленкфун
400026118 / LWG-0450	Вегафнемер со Шубстанц и Геленкфун
400026122 / LWG-0550	Вегафнемер со Шубстанц и Геленкфун
P/N: 400026124 Type: LWG-0600	Трансдуцер
P/N: 026130 Type: LWG-0750	Позиција сензор со притискање прачка и прачка завршува
Art.No. 400026202, Type: LWG-0050-000-201	Вегафнемер со Шубстанц и Геленкфун
Art.No. 26203, Type: LWG-0075-000-201	Трансдуцерот за поместување
Art.No. 26206, Type: LWG-0150-000-201	Вегафнемер со Шубстанц и Геленкфун
p/n: 26207, Type: LWG-0175-000-201	
Art.No. 26209, Type: LWG-0225-000-201	Вегафнемер со Шубстанц и Геленкфун
400026210 / LWG-0250-000-201	Сензор за поместување со краеви на шипката и шипката
Art.No. 26212, Type: LWG-0300-000-201	Вегафнемер со Шубстанц и Геленкфун
400026214 / LWG-0360-000-201	Трансдуцерот за поместување
Art.No. 26218, Type: LWG-0450-000-201	Вегафнемер со Шубстанц и Геленкфун
Art.No. 26220, Type: LWG-0500-000-201	Вегафнемер со Шубстанц и Геленкфун
Art.No. 26222, Type: LWG-0550-000-202	Вегафнемер со Шубстанц и Геленкфун
Art.No. 26224, Type: LWG-0600-000-201	Вегафнемер со Шубстанц и Геленкфун
Art.No. 26230, Type: LWG-0750-000-201	Вегафнемер со Шубстанц и Геленкфун
Art.No. 26150, Type: LWX-0050-001	Вегафнемер
Art.No. 26151, Type: LWX-0075-001	Вегафнемер
Art.No. 26152, Type: LWX-0100-001	Вегафнемер
Art.No. 26154, Type: LWX-0150-001	Вегафнемер
Art.No. 26155, Type: LWX-0175-001	Вегафнемер

Производ	Опис
Art.No. 26157, Type: LWX-0225-001	Вегауфнемер
Art.No. 26158, Type: LWX-0250-001	Вегауфнемер
Art.No. 26160, Type: LWX-0300-001	Трансдуцерот
Art.No. 26162, Type: LWX-0360-001	Вегауфнемер
Art.No. 26166, Type: LWX-0450-001	Вегауфнемер
Art.No. 26168, Type: LWX-0500-001	Вегауфнемер
Art.No. 26172, Type: LWX-0600-001	Вегауфнемер
Art.No. 26178, Type: LWX-0750-001	Вегауфнемер
Art.No. 26250, Type: LWX-0050-001-201	Вегауфнемер
Art.No. 26251, Type: LWX-0075-001-201	Вегауфнемер
Art.No. 26252, Type: LWX-0100-001-201	Вегауфнемер
Art.No. 26254, Type: LWX-0150-001-201	Вегауфнемер
Art.No. 26255, Type: LWX-0175-001-201	Вегауфнемер
Art.No. 26257, Type: LWX-0225-001-201	Вегауфнемер
Art.No. 26258, Type: LWX-0250-001-201	Вегауфнемер
Art.No. 26260, Type: LWX-0300-001-201	Вегауфнемер
400026262 / LWX-0360-001-201	Вегауфнемер
Art.No. 26266, Type: LWX-0450-001-201	Вегауфнемер
Art.No. 26268, Type: LWX-0500-001-201	Вегауфнемер
Art.No. 26272, Type: LWX-0600-001-201	Сензор за поместување
Art.No. 26278, Type: LWX-0750-001-201	Вегауфнемер
Art.No. 26180, Type: LWX-0050-002	Вегауфнемер
Art.No. 26181, Type: LWX-0075-002	Трансдуцерот
Art.No. 26182, Type: LWX-0100-002	Вегауфнемер
Art.No. 26183, Type: LWX-0150-002	Вегауфнемер

Производ	Опис
P/N: 400026184 Type: LWX-0175-002	Трансдуцерот
Art.No. 26185, Type: LWX-0225-002	Вегафнемер
Art.No. 26186, Type: LWX0250-002	Вегафнемер
Art.No. 26187, Type: LWX-0300-002	Вегафнемер
Art.No. 26188, Type: LWX-0360-002	Вегафнемер
Art.No. 261689, Type: LWX-0450-002	Вегафнемер
Art.No. 26192, Type: LWX-0500-002	Вегафнемер
Art.No. 26193, Type: LWX-0600-002	Вегафнемер
Art.No. 26194, Type: LWX-0750-002	Вегафнемер
Art.No. 26280, Type: LWX-0050-002-201	Вегафнемер
Art.No. 26281, Type: LWX-0075-002-201	Вегафнемер
Art.No. 26282, Type: LWX-0100-002-201	Вегафнемер
Art.No. 26283, Type: LWX-0150-002-201	Трансдуцер
Art.No. 26284, Type: LWX-0175-002-201	Вегафнемер
Art.No. 26285, Type: LWX-0225-002-201	Вегафнемер
Art.No. 26286, Type: LWX0250-002-201	Вегафнемер
Art.No. 26287, Type: LWX-0300-002-201	Вегафнемер
Art.No. 26288, Type: LWX-0360-002-201	Вегафнемер
Art.No. 262689, Type: LWX-0450-002-201	Вегафнемер
Art.No. 26292, Type: LWX-0500-002-201	Вегафнемер
Art.No. 26293, Type: LWX-0600-002-201	Трансдуцерот
Art.No. 26294, Type: LWX-0750-002-201	Вегафнемер
400026302 / LWX-0050-003-101	Вегафнемер
Art.No. 26303, Type: LWX-0075-003-101	Вегафнемер
Art.No. 26304, Type: LWX-0100-003-101	Вегафнемер

Производ	Опис
P/N: 400026306, Type: LWX-0150-003-101	Трансдуцер
Art.No. 26307, Type: LWX-0175-003-101	Вегафнемер
Art.No. 26309, Type: LWX-0225-003-101	Вегафнемер
Art.No. 26310, Type: LWX-0250-003-101	Вегафнемер
Art.No. 26312, Type: LWX-0300-003-101	Вегафнемер
Art.No. 26314, Type: LWX-0360-003-101	Вегафнемер
Art.No. 26318, Type: LWX-0450-003-101	Вегафнемер
Art.No. 26320, Type: LWX-0500-003-101	Вегафнемер
Art.No. 26324, Type: LWX-0600-003-101	Вегафнемер
Art.No. 26330, Type: LWX-0750-003-101	Вегафнемер
Art.No. 26402, Type: LWX-0050-003-201	Вегафнемер
Art.No. 26403, Type: LWX-0075-003-201	Вегафнемер
Art.No. 26404, Type: LWX-0100-003-201	Вегафнемер
Art.No. 26406, Type: LWX-0150-003-201	Вегафнемер
Art.No. 26407, Type: LWX-0175-003-201	Вегафнемер
Art.No. 26409, Type: LWX-0225-003-201	Трансдуцерот
Art.No. 26410, Type: LWX-0250-003-201	Вегафнемер
Art.No. 26412, Type: LWX-0300-003-201	Вегафнемер
Art.No. 26414, Type: LWX-0360-003-201	Вегафнемер
Art.No. 26418, Type: LWX-0450-003-201	Вегафнемер
Art.No. 26420, Type: LWX-0500-003-201	Вегафнемер
Art.No. 26424, Type: LWX-0600-003-201	Вегафнемер
Art.No. 26430, Type: LWX-0750-003-201	Вегафнемер
Art.No. 26502, Type: LWX-0050-004-101	Вегафнемер
Art.No. 26503, Type: LWX-0075-004-101	Вегафнемер

Производ	Опис
Art.No. 26504, Type: LWX-0100-004-101	Вегауфнемер
P/N: 400026506, Type: LWX-0150-004-101	поместување Трансдуцерот
Art.No. 26507, Type: LWX-0175-004-101	Вегауфнемер
Art.No. 26510, Type: LWX0250-004-101	Вегауфнемер
P/N: 400026512, Type: LWX-0300-004-101	Трансдуцер
Art.No. 26514, Type: LWX-0360-004-101	Вегауфнемер
Art.No. 26518, Type: LWX-0450-004-101	Вегауфнемер
Art.No. 26520, Type: LWX-0500-004-101	Вегауфнемер
Art.No. 400026524, Type: LWX-0600-004-101	Сензор за поместување
400026530 / LWX-0750-004-101	Трансдуцерот
Art.No. 26602, Type: LWX-0050-004-201	Вегауфнемер
Art.No. 26603, Type: LWX-0075-004-201	Вегауфнемер
Art.No. 26604, Type: LWX-0100-004-201	Вегауфнемер
400026606, LWX-0150-004-201	Вегауфнемер
Art.No. 26607, Type: LWX-0175-004-201	Вегауфнемер
Art.No. 26609, Type: LWX-0225-004-201	Вегауфнемер
Art.No. 26610, Type: LWX0250-004-201	Вегауфнемер
Art.No. 26612, Type: LWX-0300-004-201	Вегауфнемер
400026614 / LWX-0360-004-201	Вегауфнемер
Art.No. 26618, Type: LWX-0450-004-201	Вегауфнемер
Art.No. 26620, Type: LWX-0500-004-201	Вегауфнемер
Art.No. 26624, Type: LWX-0600-004-201	Вегауфнемер
Art.No. 26630, Type: LWX-0750-004-201	Вегауфнемер
Art.No. 24303, Type: LWH-0075	Вегауфнемер со Шубстанге
Art.No. 24305, Type: LWH-0130	Вегауфнемер со Шубстанге

Производ	Опис
Art.No. 24306, Type: LWH-0150	Вегауфнемер со Шубстанге
p/n: 400024507, Type: LWH-0175	сензор за поместување,
Art.No. 24308, Type: LWH-0200	поместување Трансдуцерот со притисни прачка
Art.No. 24309, Type: LWH-0225	Сензор со pushrod
400024311 / LWH-0275	Вегауфнемер со Шубстанге
Art.No. 24312, Type: LWH-0300	Сензор со pushrod
Art.No. 24313, Type: LWH-0325	Вегауфнемер со Шубстанге
Art.No. 24315, Type: LWH-0375	Вегауфнемер со Шубстанге
Art.No. 24318, Type: LWH-0450	Вегауфнемер со Шубстанге
Art.No. 24322, Type: LWH-0550	Вегауфнемер со Шубстанге
Art.No. 24324, Type: LWH-0600	Вегауфнемер со Шубстанге
Art.No. 24330, Type: LWH-0750	Сензор за поместување со притискачка шипка
Art.No. 24336, Type: LWH-0900	Вегауфнемер со Шубстанге
Art.No. 25304, Type: TLH-0100	Вегауфнемер Оне Шубстанге
Art.No. 25305, Type: TLH-0130	Вегауфнемер Оне Шубстанге
Art.No. 25312, Type: TLH-0300	Сензор за поместување без притискачка шипка
Art.No. 25314, Type: TLH-0360	Вегауфнемер Оне Шубстанге
Art.No. 25318, Type: TLH-0450	Вегауфнемер Оне Шубстанге
Art.No. 25320, Type: TLH-0500	Вегауфнемер Оне Шубстанге
Art.No. 25324, Type: TLH-0600	Вегауфнемер Оне Шубстанге
Art.No. 25330, Type: TLH-0750	Вегауфнемер Оне Шубстанге
Art.No. 25336, Type: TLH-0900	Трансдуцерот без pushrod
Art.No. 25350, Type: TLH-1250	Вегауфнемер Оне Шубстанге
Art.No. 25360, Type: TLH-1500	Вегауфнемер Оне Шубстанге
Art.No. 25370, Type: TLH-1750	Вегауфнемер Оне Шубстанге

Производ	Опис
P/N: 400025380 Type: TLH-2000	Поместување Трансдуцерот без притисни прачка
Art.No. 25381, Type: TLH-2250	Вегафнемер Оне Шубстанге
Art.No. 25383, Type: TLH-2500	Вегафнемер Оне Шубстанге
Art.No. 25384, Type: TLH-2750	Вегафнемер Оне Шубстанге
Art.No. 25385, Type: TLH-3000	Вегафнемер Оне Шубстанге
Art.No. 43502, Type: LFP-0050-001-001-001	Потенциометриски сензори за положба
Art.No. 43504, Type: LFP-0100-001-001-001	Потенциометриски Вигсенсорен
Art.No. 43506, Type: LFP-0150-001-001-001	Потенциометриски Вигсенсорен
Art.No. 43508, Type: LFP-0200-001-001-001	Потенциометриски Вигсенсорен
Art.No. 43510, Type: LFP-0250-001-001-001	Потенциометриски Вигсенсорен
Art.No. 43512, Type: LFP-0300-001-001-001	Потенциометриски Вигсенсорен
Art.No. 43514, Type: LFP-0350-001-001-001	Потенциометриски Вигсенсорен
Art.No. 43516, Type: LFP-0400-001-001-001	Потенциометриски Вигсенсорен
Art.No. 43518, Type: LFP-0450-001-001-001	Потенциометриски Вигсенсорен
Art.No. 43520, Type: LFP-0500-001-001-001	Потенциометриски Вигсенсорен
Art.No. 2187, Type: PTN-025	Translational елементи на отпорот
Art.No. 2188, Type: PTN-050	Преведувач WiderStandStandSM
Art.No. 2189, Type: PTN-075	Преведувач WiderStandStandSM
Art.No. 2190, Type: PTN-100	Преведувач WiderStandStandSM
Art.No. 2191, Type: PTN-150	Преведувач WiderStandStandSM
Art.No. 2192, Type: PTN-200	Преведувач WiderStandStandSM
Art.No. 2193, Type: PTN-250	Преведувач WiderStandStandSM
Art.No. 22301, Type: PTX 0010	Преведувач WiderStandStandSM
Art.No. 22302, Type: PTX 0025	Преведувач WiderStandStandSM
p/n: 22303, Type: PTX 0050	
Art.No. 22304, Type: PTX 0075	Преводни елементи на отпор
Art.No. 22305, Type: PTX 0100	Преведувач WiderStandStandSM
Art.No. 22307, Type: PTX 0150	Преведувач WiderStandStandSM

Производ	Опис
Art.No. 22309, Type: PTX 0200	Преведувач WiderStandStandSM
Art.No. 22311, Type: PTX 0250	Преведувач WiderStandStandSM
Art.No. 22313, Type: PTX 0300	Преведувач WiderStandStandSM
Art.No. 70108, Type: S-114	Шлајфергарнитурен
Art.No. 2161, Type: S-115	Шлајфергарнитурен
Art.No. 21110, Type: S-170	Шлајфергарнитурен
Art.No. 5617, Type: EEM-33-64	Аншлустечки M8x1 за Бауреихе
Art.No. 5619, Type: EEM-33-66	Поврзување технологија M8x1 за серија
Art.No. 5643, Type: EEM-33-68	Аншлустечки M8x1 за Бауреихе
P/N: 400005618, Type: EEM-33-65	Технологија за поврзување M8x1 за серија
P/N: 400005620 Type: EEM-33-67	
P/N: 400005644, Type: EEM-33-69	Технологија за поврзување M8x1 за серија
Art.No. 5600, Type: EEM-33-32	Аншлустечки M12x1 за Бауреихе
Art.No. 5609, Type: EEM-33-62	Аншлустечки M12x1 за Бауреихе
Art.No. 5650, Type: EEM-33-97	Аншлустечки M12x1 за Бауреихе
Art.No. 5601, Type: EEM-33-33	Аншлустечки M12x1 за Бауреихе
Art.No. 5610, Type: EEM-33-63	Технологија за поврзување M12x1 за серија
400005696 / EEM-33-99	Технологија за поврзување M12x1 за серија
EEM-33-71, 400005612	
EEM 33-70	
Art.No. 5613, Type: EEM-33-72	Аншлустечки M16x0,75 (IEC130-9) за Бауреихе
Art.No. 58100, Type: Z-G60	Топчести спојки, топката заеднички главата, трагач ролери
Art.No. 56014, Type: Z-G01	Дизајн на главата на топката
400058001 / Z301-M6/M6	Верзија за спојување на топката
Art.No. 5679, Type: Z301-M6/M4	Верзија за спојување на топката
Art.No. 58002, Type: Z-301-M5/M5	Топчести спојки
400070301	тензични клипови, шипка за притискање, игла за притиска
Art.No. 56027, Type: Z-TLM-B01	Стеги, притисни прачка, притисни игла
Art.No. 56028, Type: Z-TLM-B02	Шпанкламерн, Шубстанц, Друкстифт
Type: RSC-3101-636-732-902	Агол сензор

Производ	Опис
Type: RSC-3202-711-233-521	Агол сензор
Type: RSC-6601-635-924-001 OEM	Агол сензор
p/n: 400005660; Type: Z-RFC-P01	Позиции за Вауреихе
Art.No. 5661, Type: Z-RFC-P02	Позиции за Вауреихе
Art.No. 5658, Type: Z-RFC-P03	Позиции за Вауреихе
P/N: 005659 Type: Z-RFC-P04	Голема арматура
Art.No. 56069, Type: Z-RFC-P07	Позиции за Вауреихе
Art.No. 56070, Type: Z-RFC-P08	Позиции за Вауреихе
Art.No. 104203, Type: Z-RFC-P16	Позиции за Вауреихе
Art.No. 104205, Type: Z-RFC-P17	Позиции за Вауреихе
Art.No. 56074, Type: Z-RFC-P23	Позиции за Вауреихе
400056086 / Z-RFC-P30	Сензор за позиција за серија
Art.No. 56206, Type: Z-RFC-S01	Позиции за Вауреихе
Art.No. 56207, Type: Z-RFC-S02	Позиции за Вауреихе
Art.No. 56208, Type: Z-RFC-S03	Позиции за Вауреихе
Art.No. 56135, Type: EEM-33-35	Аншлустечки M12x1 за Бауреихе
Art.No. 56136, Type: EEM-33-36	Аншлустечки M12x1 за Бауреихе
Art.No. 56137, Type: EEM-33-37	Аншлустечки M12x1 за Бауреихе
Art.No. 56138, Type: EEM-33-38	Аншлустечки M12x1 за Бауреихе
Art.No. 56139, Type: EEM-33-39	Аншлустечки M12x1 за Бауреихе
Art.No. 56140, Type: EEM-33-40	технологија M12x1 конекција за серија
Art.No. 56501, Type: Z-IPX-M01	Zubehör Сензормонтажа за Вауреихе
Art.No. 56502, Type: Z-IPX-M11	Zubehör Сензормонтажа за Вауреихе
Art.No. 56504, Type: Z-IPX-M31	Zubehör Сензормонтажа за Вауреихе
Art.No. 104278, Type: Z-RFX-M01	Zubehör Сензормонтажа за Вауреихе
Art.No. 5666, Type: EEM 33-34	Zubehör Stecker-комплет

Производ	Опис
Art.No. 2203, Type: P-2201-A502	Потенциометар за напојување
P/N: 400002224, Type: P-2220-S0035	Потенциометар за напојување
400003201 / P-2501-A102	Стандарден потенциометар
Art.No. 3202, Type: P-2501-A202	Стандарден потенциометар
Art.No. 3203, Type: P-2501-A502	Стандарден потенциометар
Art.No. 6201, Type: P-4501-A102	Стандарден потенциометар, мехрфах (држач)
Art.No. 6202, Type: P-4501-A202	Стандарден потенциометар, мехрфах (држач)
Art.No. 6208, Type: P-4501-A502.05	Стандарден потенциометар, мехрфах (држач)
P/N: 006209 Type: P-4502-A502	
Art.No. 8201, Type: P-6501-A102	Стандарден потенциометар, мехрфах (држач)
Art.No. 8202, Type: P-6501-A202	Стандарден потенциометар, мехрфах (држач)
Art.No. 8203, Type: P-6501-A502	Стандардна потенциометар, повеќе (наредени)
Art.No. 8224, Type: P-6501-S0049	Стандарден потенциометар, мехрфах (држач)
P/N: 400008221 Type: P-6501-G252	стандарден потенциометар, повеќекратен (главен)
Art.No. 8225, Type: P-6501-R252	Стандарден потенциометар, мехрфах (држач)
Art.No. 10001, Type: IP-6501-A502	Индустрија-потенциометар
Art.No. 10002, Type: IP-6501-A502.05	Индустрија-потенциометар
Art.No. 10040, Type: PE-6501-S0055	Индустрија-потенциометар
Art.No. 1041, Type: PE-6501-S0056	Индустрија-потенциометар
Art.No. 10061, Type: IPS-6501-A502	Индустрија-потенциометар
P/N: 400010066 Type: IPS-6501-G252	Ротари сензор Индустриски Одделение Потенциометар
Art.No. 10065, Type: IPS-6502-A502	индустриски потенциометар
Art.No. 11021, Type: AW-360-ZE-10	Индустрија-потенциометар
Art.No. 11022, Type: AW-360-ZE-11	Индустрија-потенциометар
P/N: 400011061 Type: AWS-360-ZE-10	круг потенциометар 360°

Производ	Опис
Art.No. 9121, Type: IGP-03-P-6501-A502	Потенциометар
Art.No. 9122, Type: IGP-05-P-6501-A502	Потенциометар
P/N: 400009123 Type: IGP-10-P-6501-A502	Насочен потенциометар
Art.No. 9111, Type: GP-03-P-6501-A502	пренос потенциометар
P/N: 009112 Type: GP-05-P-6501-A502	
Art.No. 9113, Type: GP-10-P-6501-A502	Потенциометар
Art.No. 18402, Type: SP-1601-105-001-001	Сензор Потенциометар
Art.No. 38001, Type: SPK-2501-A5033	Сензор-потенциометар
Art.No. 38002, Type: SPK-2501-A1812	Сензор-потенциометар
SP2801 308 000 001	Агол Трансдуцерот 308° 5kOhm
Art.No. 019522, Type: SP-2801-100-002-001	Сензор-потенциометар
P/N: 19540, Type: SP-2821-308-000-001	Аголна Потенциометар Позиција сензор
Art.No. 19521, Type: SP-2831-308-000-001	Сензор-потенциометар
Art.No. 19527, Type: SP-2831-100-002-001	Сензор-потенциометар
P/N: 019542 Type: SP-2841-100-002-001	
Art.No. 19561, Type: SP-2841-100-002-906	Сензор-потенциометар
400019564 / SP-2841-345-065-001	Сензор потенциометар
P/N: 400019565, Type: SP-2841-100-067-006	Сензор-потенциометар
400019543 / SP-2841-100-002-003	Сензор-потенциометар
Art.No. 18400, Type: SP-4001-101- 003-003	Сензор-потенциометар, автомобилска верзија
Art.No. 18501, Type: SP-5001-104-002-002	Сензор-потенциометар (автомобилска верзија)
Art.No. 18504, Type: SP-5001-114-005-001	Сензор Потенциометар (Автомобилство верзија)
Art.No. 65111, Type: PRS 25 A 502	Ротациона WiderstandSelemente
Art.No. 65114, Type: PRS 45 A 502	Ротациона WiderstandSelemente
Art.No. 65115, Type: PRS 65 A 502	Ротари елементи отпорник
Art.No. 70137, Type: S-094	Шлајфергарнитура за ротациона WiderstandSelemente

Производ	Опис
Art.No. 70138, Type: S-098	Шлајфергарнитура за ротациона WiderstandSelemente
Art.No. 70139, Type: S-152	Шлајфергарнитура за ротациона WiderstandSelemente
Art.No. 5614, Type: EEM-33-76	Аншлустечки M16x0,75 (IEC130-9) за Бауреихе
Art.No. 5615, Type: EEM-33-77	Аншлустечки M16x0,75 (IEC130-9) за Бауреихе
Art.No. 5621, Type: EEM-33-78	Аншлустечки M16x0,75 (IEC130-9) за Бауреихе
Art.No. 5622, Type: EEM-33-79	Аншлустечки M16x0,75 (IEC130-9) за Бауреихе
p/n: 5623, Type: EEM-33-80	спојка
Art.No. 5687, Type: Z-103-G03	Wellen- и повлекува во Бауреие
Art.No. 5690, Type: Z-104-G06	Wellen- и повлекува во Бауреие
Art.No. 400103910, Type: Z-106-G-6	Спојување на вратило
Art.No. 103912, Type: Z-106-G-6,35	Wellen- и повлекува во Бауреие
Art.No. 103913, Type: Z-106-G-10	Wellen- и повлекува во Бауреие
Art.No. 5692, Type: Z-110-G10	Wellen- и повлекува во Бауреие
Art.No. 59013, Type: ZK1-500	Wellen- и повлекува во Бауреие
Art.No. 54220, Type: MUP-080-111	Сигнализација, Messumformer
400054221 / MUP-080-113	Трансдуктор
400054202 / MUP-400-11	Обработка на сигнал, предавател
400054101 / MUW-200-0	Трансдуцер за потенциометар
Art.No. 54102, Type: MUW-200-1	Месвертумформер за потенциометар
Art.No. 54103, Type: MUW-200-4	Месвертумформер за потенциометар
Art.No. 54151, Type: MUW-250-0	Трансдуцер за потенциометар
P/N: 400054152 Type: MUW-250-1	Месвертумформер за потенциометар
Art.No. 54001, Type: MUP-100-0	Месвертумформер за потенциометар
MUP-100-1 / 400054002	
p/n: 400054010, Type: MUP-110-0	Трансдуцери на измерена вредност за потенциометри
400054011 / MUP-110-1	Потенциометарски трансдуктер
Art.No. 54014, Type: MUP-110-4	Мерен трансдуцер за потенциометри
Art.No. 54051, Type: MUP-150-5	Месвертумформер за потенциометар
Art.No. 54052, Type: MUP-150-6	Месвертумформер за потенциометар
Art.No. 54060, Type: MUP-160-0	Месвертумформер за потенциометар

Производ	Опис
400054061 / MUP-160-1	Трансдуцер за потенциометар
Art.No. 54064, Type: MUP-160-4	Месвертумформер за потенциометар
Art.No. 54171, Type: MUK-350-0	Месвертумформер за потенциометар
Art.No. 54172, Type: MUK-350-1	Месвертумформер за потенциометар
P/N: 400054173, Type: MUK-350-4	Трансдуцерот за потенциометри
Art.No. 400054174, Type: MUK-350-6	Месвертумформер за потенциометар
Art.No. 025304, Type: TLH-0100	Сензор за поместување без притисни прачка
TH1-0250-102-423-101	Конвертор за мерење на сигналот
P/N: 025385 Type: TLH-3000	Вегауфнемер
P/N: 400005655 Type: Z-TLM-P05	ПОЗИЦИЈА ПОЗИЦИЈА
P/N: 026168 Type: LWX-0500-001	Позиција Трансдуцерот
4000370HX	
P/N: 025330 Type: TLH-0750	
P/N: 400024520, Type: LWH-0500	Трансдуцер
P/N: 010001 Type: IP-6501-A502	
P/N: 400024509, Type: LWH-0225	Сензор за поместување
RSM 2832-010-111-206	
TRS 75 A 502	Позиција Трансдуцерот Потенциометар
P/N: 025305 Type: TLH-0130	Позиција Трансдуцери
RSC-2801-606-112-201	Аголен сензор
P/N: 400037109, Type: TX2-0250-716-002-101	поместување Трансдуцерот
400054003	Трансдуцерот
P/N: 024306 Type: LWH-0150	Позиција Трансдуцерот
400054051 / MUP-150-5	
P/N: 400019544, Type: SP-2841-130-050-003	Сензор потенциометар
RSC-2831-612-211-201	СЕНЗОР ЗА ШОПИНГ, КОНТАКТ
P/N: 054171 Type: MUK-350-0	
TRS-0050 (alt number TRS 50 A 502)	Позициски енкодер
P/N: 024312 Type: LWH-0300	
400005679 / Z301-M6/M4	топчести спојки, топката заеднички главата, допир ролери
P/N: 023262 Type: TR-0050	Напон делител
Nr: 054051 Type: MUP-150-5	Сигнал Климатик
P/N: 024304 Type: LWH-0100	Сензор за поместување

Производ	Опис
P/N: 023267 Type: TR-0050-.05	
P/N: 023277 Type: TRS-0050-.05	
P/N: 026114 Type: LWG-0360	Сензор за поместување со притисни прачка и краеви на прачка
P/N: 005634 Type: EEM-33-89	КОНЕКТОР
LWH360 #024314	Позиција Трансдуцерот
TP1-0500-101-411-101	Трансдуцерот
P/N: 025318 Type: TLH-0450	Вегафнемер Оне Шубстанге
deleted product	потенциометар
TP1 100 101 411 101	Безконтактни Линеарна Владет
P/N: 025304 Type: TLH-0100	Трансдуцерот
Type: MUP-110-4	
RFC-4801-636-111-501	
P/N: 005611 Type: EEM-33-70	
P/N: 400024318 Type: LWH-0450	позиција Трансдуцерот
P/N: 400025305 Type: TLH-0130	Линеарна потенциометар позиција сензор
RFC-4801-636-121-501	
P/N: 400058100 Type: Z-G60	Топката заеднички главата, внатрешна нишка M6
Type: TLH 360	
Type: LWH-0100 P/N:024304	
400024536 / LWH-0900	Позиција Трансдуцерот
P/N: 400001041 Type: IPE-6501-S0056	Potentiometar
TH1-0800-102-423-101	НОВОСТРИКТИВЕН, магностриктивен патен регистратор
400023235 / TS-0100	Сензор за поместување
400005612 / EEM-33-71	технологија за поврзување
P/N: 400024504 Type: LWH-0100	поместување Трансдуцерот
400026124 / LWG-0600	Трансдуцер
400024524 / LWH-0600	Позиција Трансдуцерот
400024326 / LWH-0650	
P/N: 400019521, Type: SP-2831-308-000-001	Сензор- потенциометар
400024516 / LWH-0400	Позиција Трансдуцерот
400024316 / LWH-0400	Линеарен сензор
P/N: 025383 Type: TLH-2500	
P/N: 025309 Type: TLH-0225	WEGAUFNEHMER
P/N: 400006201 Type: P-4501-A102	Ротари сензор
LS1-0025-002-421-101	Трансдуцерот за позиција NOVOPAD со повратна пружина до 100 mm без контакт
P/N: RFC-4801-636-111-201	
TP1-0250-101-423-205	

Производ	Опис
P/N: 400024514, Type: LWH-0360	Трансдуцер
P/N: 400019527 Type: SP-2831-100-002-001	
TP1-0600-101-212-101	
TP1-0300-101-212-101	
TP1-0100-101-212-101	
P/N: 005698 Type: Z-TH1-P19	
P/N: 400003201 Type: P-2501-A102	
P4504-S0060-2K / 54000019	потенциометар
IP-6501-A502.025	
400005611 / EEM 33-70	технологија за поврзување
PTP-0200-444-901-301	
PTP-0075-444-901-301	
400023263 / TR-0075	Позиција Трансдуцерот со враќање пролет потенциометриски
400025350 / TLH-1250	Позиција Трансдуцерот
P/N: 023206 Type: T-0150	
P/N: 400024336 Type: LWH-0900	
P/N: 026102 Type: LWG-0050	
400026104 / LWG-0100	сензор
Z-TLM-P05	
P/N: 024302 Type: LWH-0050	Потенциометриски линеарен линиер
400025324 / TLH-0600	кодер
4000350FT / TP1-0300-101-411-102	
54000005	Потенциометар
P/N: 019564 Type: SP-2841-345-065-001	
MUP 400-11 / 054202	процесирање на сигналот, предавателот
024314, LWH-0360	Трансдуцерот
P/N: 0550 Type: LWH-0550	
TP1-1000-101-411-205	кодирани
P/N: 026160 Type: LWX-0300-001	transducer
P/N: 026162 Type: LWX-0360-001	
P/N: 026168 Type: LWX-0500-005	
P/N: 400026312 Type: LWX-0300-003-101	Трансдуцер
P/N: 400026314, Type: LWX-0360-003-101	Позиција Трансдуцерот
P/N: 400026320 Type: LWX-0500-003-101	Трансдуцер

Производ	Опис
P/N: 40005601, Type: EEM 33-33	конектор
P/N: 40005610 Type: EEM 33-63	
P/N: 40005634 Type: EEM 33-89	
P/N: 40003500K Type: TP1-0200-101-423-102	VZTYP кодирани
P/N: 400005651 Type: Z-TLM-P01	POS Гебер
P/N: 400005630 Type: EEM 33-87	W-ДОЗА
p/n: 400005697 type: Z-TH1-P18	прстен
P/N: 400008201 Type: P-6501-A102	
P/N: 002003 Type: P-2201-A502	
TP1-0650-101-423-101	
P/N: 024310 Type: LWH-0250	потенциометар
P/N: 400024522, Type: LWH-0550	Сензор за поместување со шипка за притискање
P/N: 400026112, Type: LWG-0300	Менувач на дислокација
P/N: 400025318 Type: TLH-0450	
RFC-4801-609-111-201	Ротари сензор
P/N: 400026172 Type: LWX-0600-001	Трансдуцерот
54000019 (P4504-S0060)	Потенциометар
P/N: 400008224 Type: P-6501-S0049	сензор
TH1-0500-102-423-102	Трансдуцер
P/N: 400005698 Type: Z-TH1 P19	прстен
EEM33-90	Кабел со конектор директно, 5 m
P6512a502	
P/N: 400025350 Type: TLH-1250	
400006209 / P-4502-A502	RUNDPOTENTIOMETER
TH1-0800-102-423-102	Сензор за поместување
P/N: 400010001 Type: IP-6501-A502	Потенциометар
400019521 / SP-2831-308-000-001	СЕНЗОР-потенциометар
RFD-4001-636-221-401	агол сензор
400019542	
EEM33-91	Кабел

Производ	Опис
4000350BN	Трансдуцерот
P/N: 400023234 Type: TS-0075	
400019560 / SP-2846-345-065-101	Потенциометар сензор
P/N: 400024309 Type: LWH-0225	потенциометар линија
TEX-0050-415-002-101	
P/N: 400026283 Type: LWX-0150-002-201	позиција трансформери
THL-0225	
P/N: 400023232, Type: TS-0025	Позиција Трансдуцерот, потенциометриска
RFC-4853-636-121-202	
400005659 / Z-RFC-P04	сензор за позиција
P/N: 400054052 Type: MUP150-6	
RFC-4853-611-121-202	продавница СЕНЗОР
TH1-0775-102-423-102	
TP1-0900-101-211-102	позиција енкодер
P/N: 400006102, Type: LWG-0050	П/N: 026102 Тип: LWG-0050
TP1-0850-101-411-102	
TP1-0250-101-411-102	
RFC 4801-609-112-201	сензор
P/N: 400009121 Type: IGP-03-P-6501-A502	потенциометар
RFC-4853-609-112-202	Безконтактни-сензор
400009121	насочена потенциометар
P/N: 400023271 Type: TRS-0025	
400024512 / LWH-0300	Сензор за поместување со потисен ракав
P/N: 400005613 Type: EEM-33-72	конектор
P/N: 400054172 Type: MUK-350-1	
TEX 150-415-002-101	позиција Трансдуцерот
TP1-2000-101-411-101	Magnetostrictive Позиција Владетел
TP1-2000-101-411-205	Magnetostrictive Позиција Владетел
P/N: 400005627 Type: EEM-33-84	
402610515	адаптер
TH1-0450-102-423-102	Линии позицијата енкодер
TH1-3250-102-423-102	НОВОСТРИКТИВЕН, магнетостриктивен
RSM-2832-006-121-501	Сензор
TP1-0125-101-215-205	Трансдуцерот

Производ	Опис
P/N: 400023260; Type: TR-0010	Позиција Трансдуцерот
P/N: 400023269 Type: TR-0100-.05	Трансдуцерот
RSC-2831-636-121-201	сензор
TEX-0200-415-002-202	
T 50	Линеарни Позиција сензор
RSC-2801-620-111-206	аголни сензори
P/N: 400053102, Type: FTI-10-2.67-4-K1	Безконтактни, индуктивни позиција Трансдуцерот
P/N: 400023261 Type: TR-0025	поместување Трансдуцерот
P/N: 400054151 Type: MUW-250-0	конвертор
400005661 / Z-RFC-P02	Позиција маркер
P/N: 400024508, Type: LWH-0200	Позиција сензор со притисни прачка
TX2-0050-904-002-403-4	
TP1-1500-101-411-102	Трансдуцер
RFC-4801-606-111-202	сензор
TP1-0600-101-423-205	линеарни владетел
P/N: 400010018 Type: IP-6501-4007	потенциометар
TH1-0500-102-423-101	Трансдуцерот
TH1-0150-102-423-101	Трансдуцерот
TEX-0025-421-002-101	позиција Трансдуцерот
P/N: 400002227 Type: P-2201-S0076	потенциометар
P/N: 400009112, Type: GP-05-P-6501-A502	Менувач потенциометар
P/N: 400024512, Type: LWH-300	сензор
TP1-1000-101-411-101	Трансдуцер
P/N: 400003203 Type: P-2501-A502	потенциометар
P/N: 400008202 Type: P-6501-A202	потенциометар
RSC-2831-610-111-201	сензор агол
TP1-0050-101-411-101	
400054172 / MUK-350-1	ПОЗИЦИЈА ЗАСИЛУВАЧ
P/N: 400019540 Type: SP-2821-308-000-001	сензор-потенциометар
TP1-0600-101-423-101	поместување Трансдуцерот
400024515 / LWH-0375	позиција Трансдуцерот
TP1-1600-101-423-101	Magnetostrictive Позиција Табела
P/N: 400010004 Type: IP-6501-G252	INDUSTRIEPOTENTIOMETER
RFC 4801-605-111-201	агол на сензорот

Производ	Опис
P/N: 400056126 Type: EEM-33-26	конектор
P-6501-A502 (400008203)	RUNDPOTENTIOMETER
Type: IP-6501-A502	
TEX-0050-411-002-101	Поместување Трансдуцерот, потенциометриска
P/N: 400025330 Type: TLH-0750	Трансдуцерот
TE1-0025-101-411-202	Потенциометриски трансформери за преместување
TE1-0050-101-411-202	
P/N: 400026114 Type: LWG-0360	
400023273 / TRS-0075	Трансдуцерот
400023202 Typ T-0025	Транспортер
RSC-2832-636-111-202	сензор за агол
LS1-0200-001-421-101	Позиција Трансдуцерот
P/N: 400025344, Type: TLH 1100	
TEX-0025-418-002-101	поместување трансдуцерот до 300 mm
TEX-050-615-002-101 oem	линеарен потенциометар
400023264 / TR-0100	Позиција Трансдуцерот
P/N: 400025309 Type: TLH-0225	Position transducer without push rod
TH1 0650 102 411 102	
TH1 1300 102 411 102	
RSM-2841-016-111-202	агол сензор
TH1-0150-102-423-102	Сензор за позиција
SPK-2501-A5033	Потенциометар на сензорот
TR-0025 (400023261)	ВЕГТАСТЕР
400024314 / LWH-0360	Позиција Трансдуцерот
P/N: 400026130 Type: LWG-0750	Сензор за поместување
Art.Nr. 402517875	машина
P/N: 400024324 Type: LWH-0600	линеарен потенциометар
P/N: 400025336, Type: TLH-0900	Позиција Трансдуцерот
P/N: 400025320 Type: TLH-0500	Линеарен потенциометар
P/N: 400025314, Type: TLH-0360	Трансдуцер на позиција
400026120 / LWG-0500	Трансдуцерот
P/N: 400010065 Type: IPS-6502-A502	
P/N: 400005690 Type: Z-104-G-06	

Производ	Опис
P/N: 400037102 Type: TX2-0050-716-002-101	потенциометар
TP1-0600-101-411-101	
P/N: 400019541 Type: SP-2841-308-000-001	сензор потенциометар
P/N: 400024505, Type: LWH-0130	Позиција Трансдуцери
P/N: 400024303 Type: LWH-0075	поместување Трансдуцерот
P/N: 400025306 Type: TLH-0150	ПРЕВОЗНИК ЗА РАЗВОЈ
RSC-2800-610-112-201	Агол сензор
P/N: 400025304, Type: TLH-0100	Владетел
LS1-0025-001-423-101	Аналоген интерфејс со конектор
RSC-2841-636-111-202	Ротари сензор
RFC-4853-636-321-252	Ротационен сензор безконтактна технологија
P/N: 400019542 Type: SP-2841-100-002-001	сензор потенциометар
TH1-0350-102-423-102	
RSM-2841-002-211-202	Сензор
TEX 0025-415-002-101	Трансдуцерот за поместување, потенциометриски
400023233 / TS-0050	Потенциометар
400025330 / TLH-0750	кодирани Точка бр. 025330
RSC-2832-605-121-202	сензор
P/N: 400025307 Type: TLH-0175	сензор
400025314 / TLH-0360	сензор
400025321 / TLH-0525	сензор
P/N: 400024314 Type: LWH-0360	сензор за патување
RSC-2801-603-112-201	Ротари сензор
RSC 2831-609-121-201	сензор за агол
400023274 / TRS-0100	Позиција Трансдуцерот
TP1-0400-101-423-205	ЛИНЕАРЕН ВЛАДЕТЕЛ
T-0075	линеарен трансдуцерот
TEX-0100-413-002-202	сензор за позиција, потенциометриски
TE1-0025-102-411-202	
TP1-1500-101-411-205	
400025311 / THL-0275	Сензор
400023204 / T-0075	
400023205 / T-0100	Сензор за поместување со континуирана шипка
P/N 400026507 Type: LWX-0175-004-101	Трансдуцерот
400009112 / GP-05-P-6501-A502	Потенциометар за пренос
400010018 / IP-6501-4007	Индустриски потенциометар

Производ	Опис
400026330 / LWX-0750-003-101	Потенциометриски сензори за поместување
400005634 / EEM 33-89	Трансдуцер на позиција
400026178 / LWX-0750-001	Потенциометриски сензори за поместување
P/N: 400025370, Type: TLH-1750	Линеарна позиција Трансдуцерот
Тип: LWG 150, Art.Nr.: 002461	
TEX-0150-411-002-101	Позиција Трансдуцер
TH1 1600 102 411 205	
ML25-10K0 125MB #82445	
400003264 / P-2501-240-386-001	Ротари сензор повеќе секција потенциометар
400024318 / LWH-0450	поместување Трансдуцерот
p/n: 025324; Type: TLH-0600	Трансдуцерот за поместување без прачка за притискање
400025316 / TLH-0400	
RSM-2832-010-111-202	Агол сензори
LS1-0025-002-411-202	Сензор
RFC-4801-607-112-501	Ротари сензор
400056070 / Z-RFC-P08	Позиционер
400023261 / TR-0025	Трансдуцерот до 100 mm со континуирано лизгачки прачка
RSC-2802-612-121-201	
RFD-4021-636-211-401 (400039DA4)	VZTYP АГОЛ СЕНЗОР
400011021 / AW-360-ZE-10	
4000350HC	Трансдуцерот
4000350BZ	Трансдуцерот
4000350C3	Трансдуцерот
400026114 / LWG-0360	линеарен потенциометар
TP1-0450-101-411-205	
RFD 4021-636-211-401	сензор
RFC-4801-606-111-201	сензор
RFC-4853-606-111-201	
TP1-0200-101-411-103	
LWH-0300	Сензор за позиција, потенциометриски, LWH серија, TLH
400106229, RFC-4853-618-121-206	Аголен сензор
TEX 0075-411-002-101	Позиција Трансдуцерот
400054220 / MUP-080-111	трансдуцер
RSM-2841-002-213-202	Агол сензор
400019542 / SP-2841-100-002-001	Аголна Потенциометар Позиција сензор
RSM-2841-003-111-206	Приклучок за спојка
TEX-0100-415-002-202	Позиција Трансдуцерот
400054201 / MUP-400-01	интерфејс модул
TP1-0100-101-423-101	Претворувач
TP1-0050-101-423-102	Трансдуцерот

Производ	Опис
p/n: 400056059; Type: Z-TP1-S01-0450	Притисни Род
p/n: 400024322; Type: LWH-0550	позиција Трансдуцерот
RSC-2831-636-111-201	РОТАЦИОНЕН СЕНЗОР ЗА ПОЗИЦИЈА
MUK-350	Трансдуцерот
TP1-0500-101-411-102	Потенциометар
400005694 / Z-TP1-P07	Позиционери
400005635 / EEM-33-90	Систем за поврзување M12x1 за серија
RSC-2801-714-213-201	АГОЛ СЕНЗОР
TP1 1000 101 841 205	Трансдуцерот,
TP1 0250 101 841 102	Трансдуцерот
400053102 / FTI-10-2.67-4-K1	Патон
P4519 S0060 F.N.R : 070971/0186	Потенциометар
TEX-0150-415-002-202	кодирани
024309 LWH-0225	Потенциометриски сензор
RFC-4853-636-211-401	СЕНЗОР АГОЛ VZTYP
P/N: 024427, Type: LWH-0175	
RFC-4801-609-321-256	
40005401x / MUP-110	
TH1-1400-102-423-101	Позиција Трансдуцерот
TH1 1150 102 423 102	
Type: EEM-33-71, P/N: 400005612	Технологија на поврзување M16x0.75 (IEC130-9) за серијата TS/TRS
RSC 2831-610-121-201	агол сензор
TP1-1800-101-423-101	
400025340 / TLH-1000	линеарен сензор
p/n: 023202, Type: T-0025	поместување Трансдуцерот
400105988 / RFC-4853-636-111-501	агол сензор
LWH-0400	Сензор за поместување со притисна шипка
400019532	ПОТЕНЦИОМЕТАР СЕНЗОР
TP1-1400-101-841-102	ПОМЕСТУВАЊЕ ТРАНСДУЦЕРОТ
400054103 / MUW-200-4	тип на приклучок
400009122 / IGP-05-P-6501-A502	
RSB-3607-636-111-FM4	
Art.No. 10018, Type: IP-6501-4007	Индустриски потенциометар
LWG-0130, 400104722	Линеарен потенциометар
400006205 / P-4501-A103	ротациони сензор потенциометар
400107045 / TRS-0025-101	
TEX-0025-428-002-302	
TP1-0900-101-411-205	Magnetostrictive Позиција Владетел
RFC-4853-636-121-501	агол сензор

Производ	Опис
TEX-0250-415-002-202	
TH1-0500-102-411-203	Позиција Трансдуцерот
400024361 / LWH-0350	
4000370KB	
TE1-0025-101-422-202	
RSC2831-636-111-202	Сензор во агол
RSM-2821-006-111-220	Сензор за повеќе вртења
P/N: 400005691, Type: Z-105-G-06	спојка за вилушка Ø 6 mm, без реакција
400005666 / EEM-33-34	Комплет за приклучок MQS, вклучувајќи контакти, заптивки
RSX-7911-636-321-252	Ротари сензор
RSX-7911-836-324-651	ротационен сензор
P/N: 400023206, Type T-0150	краток мозочен удар Трансдуцерот
04229629600	потенциометар
400002203 / P-2201-A502	
RSC 2832-636-121-202	
RSC-2831-609-111-201	
RSC-2831-618-121-201	
RFC-4801-618 -111-206	енкодер
TH1-0600-102-211-101	
4000370MU / TEX-0150-415-002-101	
TP1-0800-101-A12-107	
TP1-0200-101-A12-107	
400024510 / LWH-0250	Трансдуцер
TEX-0300-415-002-101	Позиција Трансдуцерот
RFC-4853-609-111-201	агол сензор
400059010 / Z-FTI-B01	монтирање менгеме
RSC 2831 736 223 201	Ротари сензор
RFC-4801-609-111-206	
TP1-1500-101-211-102	
TH1-1300-102-423-102	поместување Трансдуцерот
TEX-0150-411-002-202	претворувач
RFC-4853-603-121-501	АГОЛ СЕНЗОР
RSC-2801-636-111-201	сензор за агол
P/N: 400005303, Type: F-205-G	Позиција Трансдуцерот
TP1-0325-101-411-205	БЕЗКОНТАКТЕН ВЛАДЕТЕЛ
TP1-0225-101-411-205	БЕЗКОНТАКТЕН ВЛАДЕТЕЛ
P/N: 025332, Type: TLH-800	Позиција Трансдуцери
RSM-2862-016-121-501	
PN: 400012021 / Type: IPX 7901 107 120 103	агол сензор
TH1-0200-102-423-101	ЛИНЕАРЕН ТРАНСДУЦЕРОТ
LWG 0500	сензор се разбира

Производ	Опис
LWH-0075 P/N 024303	Линеарна потенциометар позиција сензор
TEX-0075-415-002-101	waysensor
P/N: 400024307, Type: LWH 175	поместување Трансдуцерот
PTP-0125-311-002-001	
400002227 / P-2201-S0076	потенциометар со низок вртежен момент
RFC-4801-6318-111-201	Ротари сензор
400037306 / TX2-0150-717-002-101	Трансдуцер до 300 mm со монтажен блок
TP1-1000-101-423-101	Сензор за поместување
400023262 / TR-0050	
400019520 / SP-2801-308-000-001	Потенциометар сензор
400005614 / EEM-33-76	Поврзување
TE1-0050-102-411-101	Сензор за поместување
400024503 / LWH-0075	поместување трансдуцерот со притисни прачка
TEX-0100-615-002-202	
400024507 / LWH-0175	
TP1-0250-101-423-102	Трансдуцерот
TP1-1500-101-411-101	
ML6-5K0 125MB #82595	
RSM-2862-016-121-202	Мултикриптен сензор
RFC-4801-636-321-551	Ротари сензор
RFC 4801-622-321-501	сензор
RSC 2841 636 211 202	Ротари сензор
TP1-0300-101-211-102	Трансдуцерот
RSM-2841-003-111-202	приклучок за спојка
400037106 / TX2-0150-716-002-101	
TH1-0600-104-423-102	
RSC-2801-609-111- 201	агол сензор
4000370NZ	ПОМЕСТУВАЊЕ ТРАНСДУЦЕРОТ
TP1-1100-101-423-101	Трансдуцерот
TH1-0100-102-411-102	Трансдуцер
TP1-0400-101-423-203	Трансдуцерот
RFE-3201-706-213-521	
TFD-4021-724-213-411	Трансдуцерот 5 до 50 mm без допир
TFD-4021-624-211-401	Трансдуцерот 5 до 50 mm без допир
MAP-4010-411-101	Мултифункционален мерен уред со дисплеј
RSC-2831-736-213-202	Ротари сензор не-контакт
RSC-2801-736-213-202	Ротари сензор не-контакт
RSC-2861-736-213-202	Ротационен сензор без контакт
TEX-0150-413-002-202	
LS1-0025-002-411-101	Сензор за поместување
TH1-0300-102-423-102	Трансдуцерот

Производ	Опис
TH1-0300-102-423-203	Трансдуцерот
TP1-0150-101-411-101	Сензор за линеарна позиција
400105799 / RFC-4853-622-121-501	
TEX-0050-421-002-101	Потенциометар
400108613 / TM1-0075-305-811-104	Сензор за поместување VZTYP
400108614 / TM1-0075-306-811-251	Сензор за поместување VZTYP
400108615 / TM1-0075-306-811-104	Сензор за поместување VZTYP
400108612 / TM1-0075-305-811-251	Сензор за поместување VZTYP
TP1-0750-101-411-205	Трансдуцерот
TH1-2250-102-423-205	Позиција Трансдуцерот
TP1-1400-101-423-102	Трансдуцерот
TP1-0100-101-222-102	Трансдуцерот
TEX-0200-415-002-205	Линеарен потенциометар
TH1-1425-104-423-102	Трансдуцерот
RSM-2832-005-213-202	агол сензор
400026209 / LWG-0225-000-201	Трансдуцерот
RFC-4853-609-121-201	Ротари сензор
400026318 / LWX-0450-003-101	Трансдуцерот
400054064 / MUP-160-4	Мерен конвертор за потенциметри
TP1-0650-101-411-205	Трансдуцерот
LWH-0750 #024530	
400024514 / LWH-0360	Позиција Трансдуцерот
RSC 2832-618-111-202	Ротари сензор не-контакт
TH1-0150-102-411-201	Позиција Трансдуцерот
RSC-2832-636-121-501	Ротари сензор
RSC-2801-636-212-201	агол сензор
400005638 / EEM 33-93	
400056058 / Z-TP1-S01-0400	
TLH 650 Nr.025279	Сензор за поместување
TEX-0150-421-002-202	Позиција Трансдуцерот
LWH-0800	Сензор за поместување
TP1-0850-101-423-102	Трансдуцерот
TE1 0150 101 411 101	
TE1-0150-101-421-101	Линеарен сензор за положба
LS1 0150 001 411 101	
LS1 0150 001 413 101	
LS1 0150 001 421 101	
400054102 / MUW-200-1	Потенциометарски транспондер
TP1-0400-101-411-205	Сензор за поместување

Производ	Опис
TH1-1100-104-423-102	
TP1-1250-101-A14-107	Трансдуцерот
400026324 / LWX-0600-003-101	Сензор за поместување
TP1-0200-101-423-101	Трансдуцерот
005678 / Z-R50	Глава на ролери
TH1-0325-102-411-203	
RFC-4853-736-343-251	АГОЛ СЕНЗОР
TE1-0150-101-412-202	Краток мозочен удар Трансдуцерот
GP-10-P-4501-A502	пренос потенциометар
TEX-0050-413-002-202	Сензор за поместување
400026509 / LWX-0225-004-101	Вегауфнемер
TP1-0200-101-423-201	сензор за линеарно поместување
400024548 / LWH-1200	Позиција Трансдуцерот
RFC-4853-603-111-206	
RFC-4851-636-121-501	агол сензор
RFC 4851-812-224-421	агол сензор
RSC 2841-610-121-201	Ротари сензор
TP1-1200-101-411-102	Сензор за поместување
RSM-2832-003-113-202	Аголна Позиција сензор
P-6501-A502	круг потенциометар
RFD-4021-606-211-401	Ротари сензор
TLH 650 TYPE 002517	Линеален Трансдуцерот
400056088 / Z-RFC-P31	Сензор за рамна позиција
TH1-1500-102-423-102	Трансдуцерот
RFC-4852-214-614-202	агол сензор
RSA-3202-214-614-521	агол сензор
TP1-0350-101-411-102	Трансдуцерот
EEM-33-77	5-пински, под агол, заштитен, IP67
400009113 / GP-10-P-6501-A502	пренос потенциометар
RSC 2821-610-111-201	Ротари сензор
LS1-0025-002-423-202	Сензор
TP1-0300-101-411-102	Трансдуцерот
TH1-1450-102-423-102	
Nr. 400024507 Type LWH-0175	Сензор за поместување
RSC-2831-618-121-202	
EEM 33-84 M16/ 400005627	технологија за поврзување
400107044 / TRS-0010-101	Краток мозочен удар Трансдуцерот
RFC-4853-607-122-206	Ротари сензор
RFC-4853-607-122-210	
TE1-0100-102-412-101	Сензор за поместување
400024518 / LWH-0450	Трансдуцерот

Производ	Опис
TH1-0200-103-411-102	Сензор за поместување
ART.NR.:023206 / TYP: T-0150	
TE1-0100-102-411-101	Сензор за поместување
RFE-3201-636-341-521	
400104754 / Z-RFC-P19	сензор за положба на завртката
TH1-0050-102-211-101	Трансдуцерот
Z-TP1-P07 / 005694	
EEM33-92 / 005637	
F-NR.: 114296/012 / RSC 2801-610-112-210	
TP1-0650-101-423-205	
400020AA4 / RSC-2831-606-111-201	агол сензор
4853 609 322 256	
TH1-0200-901-107	Линеарен сензор за позиционирање на велосипедист
400024511 / LWH-0275	Потенциометриски трансдуцерот
TP1 0250 101 411 205	
TP1-1200-101-423-102	Линеарна допир Позиција сензор
TP1-1200-101-841-102	Линеарна допир Позиција сензор
RSC-2802-609-112-202	Аголен сензор, безконтактен - апсолутно мерење до 360°
TP1-2750-101-211-102	Трансдуцерот
TP1-0050-101-421-101	Сензор за поместување
TEX-0010-421-002-202	Позиција Трансдуцер
RSM-2862-003-211-201	агол сензор
TM1-0700-306-821-104	Трансдуцер
TH1-0050-102-423-203	
TEX-0010-428-002-101	Сензор за поместување
RFC-4853-606-111-202	VZTYP сензор за агол
RFC-4853-609-111-202	сензор за агол
IPX-7901-105-120-402	120° СЕНЗОР ЗА АГОЛ
400107035	ЛИНЕАРЕН ПОТЕНЦИОМЕТАР
400005605	КОНЕКТОР
RFC 4801 207 539 302	сензор за агол
400026424	
400058100 / Z-G60	
TP1-1800-101-841-102	Трансдуцер
400024561 / LWH-0350	
RSA-3201-809-344-521	сензор за агол
IPX-7901-101-120-402	120° сензор за агол црвен
TP1-0500-101-423-101	Трансдуцер
RSC-2841-618-121-206	сензор за агол, бесконтактен
TP1-1400-101-211-102	Трансдуцер
TP1-1800-101-211-102	Трансдуцер
TP1-2250-101-211-102	Трансдуцер

Производ	Опис
5431700017	
P/N: 400005324, Type: F-210-1G	Бесконтактен сензор за положба, индуктивен
Z-RSA-M01/ 400105062	држачи за монтирање на сензор
p/n: 400023265, Type: TR-0025-1	Копче за пат
RFC-4851-214-A11-551	сензор за агол
TP1-0300-101-411-101	
LWX-0300-101 (400026312)	сензор за положба, потенциометриски
TEX-0125-411-002-202	сензор за положба, потенциометриски
RSM-2832-006-121-206	Сензор за повеќе вртења
TEX 0010-421-002-101	Трансдуцер на позиција
TEX-0100-415-202	сензор за положба, потенциометриски
LWG-0225 / 400026109	Трансдуцер
TE1-0050-102-421-202	Трансдуцер
400056308	Беипак
TEX-0300-413-002-205	Трансдуцер на позиција
TEX-150-413-002-101	Трансдуцер на позиција
TH1-0525-102-423-102	Енкодер
400056127 / EEM-33-27	конектор
TP1-0300-101-423-101	Трансдуцер
RFC-4851-636-211-202	сензор за агол
P/N: 400026110, Type: LWG-0250	Сензор за положба со краеви на шипката и шипката, приклучок M12x1
RFC-4853-636-341-251	сензор
RFC4801-608-321-251	
RFC4851-618-321-252	
IPX 7901-101-350-101	СЕНЗОР ЗА АГОЛ
400002220/ P-2201-S0031	
RSM-2802-016-112-202	сензор за повеќе вртења
RFC-4852-604-341-260	Ротари сензор
025335 / TLH 875	Позиција Трансдуцер
RSC-2821-609-211-201	Сензор
RFC 4801-624-121-202	Ротари сензор
P/N: 400005617, Type: EEM-33-64	
TP1-0250-101-411-101	Трансдуцер
TP1-0700-101-411-102	Сензор за положба VZTYP
TP1-0100-101-211-101	линеарен метар
400037209 / TX2-0250-716-002-202	Трансдуцер на позиција
RSC-2841-609-121-501	
P/N: 400065111, Type: PRS-25-A502	Ротациони отпорни елементи
TP1-0800-101-423-101	Сензор за положба, бесконтактен, серија TP1
TEX-0250-415-002-101	Притиснете прачка

Производ	Опис
RSC-3202-836-224-521	Сензор за агол
RSC 2802-610-111-930	БЕСКОНТАКТЕН СЕНЗОР ЗА АГОЛ
TH1-0100-102-101	Трансдуцер
P/N: 124883-2106 Type: Z-TH1-P19	
TP1-2750-101-423-102	
TP1-2000-101-423-102	
TP1-2500-101-211-102	
TP1-3250-101-423-102	
TEX 0050-615-002-101	Трансдуцер
TP1-1250-101-411-205	
P/N: 400010040, Type: IPE-6501-S0055	аголни сензори
TP1-0300-101-423-205	Трансдуцер
TH1-1000-102-423-102	Трансдуцер
RSM-2862-007-113-202	Сензор за повеќе вртења
RFC 4801-622-121-501	
9418	позициски трансдуцер
RFC-4851-622-121-501	Сензор за агол
TP1-0100-101-423-102 /202599	
RFC-4851-612-121-206	аголни сензори, бесконтактни
TP1-0400-101-423-101	Трансдуцер
RSC-2841-736-213-202	аголни сензори
4801-734-353-411	сензор
TP1 0850 101 411 205	Магнетостриктивен владетел за положба
RSA-3201-836-324-521	сензор за агол
400037304 / TX2-0100-717-002-101	Трансдуцер
RSC-2831-636-211-201	сензор за агол, бесконтактен
TE1-0100-102-421-101	Трансдуцер
400010004 / IP-6501-G252	потенциометар
400024526 / LWH-0650	Потенциометриски трансдуцер
RSA-3201-803-224-521	аголни сензори
TP1-1100-101-411-205 (166964 / 17460043)	
400037203 / TX2-0075-716-002-202	Трансдуцер на позиција
RFC 4801-618-321-252	сензор
TH1-0100-102-423-102	Трансдуцер
TP1-0500-101-423-205	Трансдуцер
TP1-1500-101-414-113	сензор
400025383 / TLH-2500	Трансдуцери на линеарна позиција
402516617	
RFC-4853-636-111-202	сензор за агол
RFC-4853-718-323-251	

Производ	Опис
RFC-4851-603-111-201	Ротационен сензор без допир
RFC 4801-607-122-206 Nr.118870.026	аголни сензори, бесконтактни, RFC серија
RFC-4853-636-321-551	СЕНЗОР ЗА ТРГОВИЈА ОД ТИПОТ НА ВОЗДУХ
RFC 4801-607-122-206	Ротари сензор
RFE-3201-214-611-521	
RFC-4852-214-621-202	
RFC-4852-214-611-202	
RFC-4853-636-351-251	
RFD-4021-736-213-411	
Z-RFC-P20	
400043502 / LFP-0050-001-001-001	Сензори за поместување
RFC-4853-736-353-251	
RFC-4801-612-111-202	РОТАЦИОНЕН СЕНЗОР
400005629 / EEM-33-86	Конектор систем
TH1-0600-102-411-102	
TH1-0600-102-411-205	
400106371 / EEM-33-50	
400106373 / EEM-33-52	
400056136 / EEM-33-36	
400056139 / EEM-33-39	
400056074 / Z-RFC-P23	Позициски маркер
400105041 / Z-RFC-P43	Позициски маркер
TLH-1000	Паттакер
TH1 1650 102 423 101	Трансдуцер
TP1-0400-101-411-101	Трансдуцер
TP1-0100-101-411-102 (100 MM)	Трансдуцер
400026420 / LWX-0500-003-201	Трансдуцер
TH1-0250-102-411-101	M16 конектор 0-10 Волт излез 250mm сензор за мозочен удар
SP2801 100 002 002	
SP-2857-S0002	ПОТЕНЦИОМЕТРИСКИ СЕНЗОР ЗА АГОЛ
LS1-0025-002-423-101	
RFC 4853 605 111 932	
TH1-0200-104-A31-107	
TH1-0525-104-A31-107	
400105076	
400056090	
RSC 2841-718-213-202	Сензор
RSM 2871-003-112-201	Сензор за повеќе вртења
RSM 2871-003-112-202	Сензор за повеќе вртења
RSM 2871-003-112-206	Сензор за повеќе вртења
RSM 2871-003-112-210	Сензор за повеќе вртења

Производ	Опис
RSM 2871-003-112-220	Сензор за повеќе вртења
RSM 2871-003-112-501	Сензор за повеќе вртења
400011022 / AW-360-ZE-11	Ротари сензор
RFC-4801-603-111-206	
TH1-2500-102-423-102	Трансдуцер
M12	Конектор
085342/Q	
RSM2832-010-223-206	
RFE-3201-636-321-521	Ротари сензор
RSM-2862-016-121-220	Сензор
RSC-2801-605-111-206	
TEX 0200 421 002 101	Трансдуцер
TRS-0075-101	TRS-0075-101 - Пролетно натоварен линеарен потенциометар Сензор за позиција Делител на напон 75mm 0,1% 5kOhm приклучок за монтирање на стегач, M8, 3-пински IP40 TRS
RSC 2841-636-121-202	сензор за агол
RSC 2802-610-112-201	
400002161 / S-115	Мелнички комплекти
400002191 / PTN-150	Елемент на транслациски отпор
TEX-0300-415-002-202	позициски трансдуцер,
LWH-0225	Сензор за патека
TLH 175 / 025272	
4853-606-321-401	
400005602 / EEM-33-56	конектор со кабел од 2 m
TP1-0750-101-423-102	Сензор за линеарна положба и поместување
400049552 / TE1-0150-101-411-202	
RSC-2801-609-111-206	
P/N: 164-90-068 Type: SP-2841-308-000-001	
RSM-2832-016-112-501	
TP1-0150-101-411-102	
9333107495	Серво тенџере и табла.
A290AZ000000341	
TP1 0800 101 423 102	Трансдуцер
IPE 6501 S0055	Потенциометар
SP2846 130 050 101	СЕНЗОР ПОТЕНЦИОМЕТАР
SP2846-100-054-101	Сензор
RSC-2801-609-121-206	
TP1-0100-101-225-101	Трансдуцер
TRS-0050 Wegtaster Steckbar	
RFC-4853-622-321-551	
TEX-0200-413-002-202	СЕНЗОР ЗА ПОМЕСТУВАЊЕ
P/N: 400105037, Type: Z-RFC-P41	Сензор за положба
RFC-4853-618-321-251	аголни сензори

Производ	Опис
RSM-2841-016-121-206	сензор за агол
LWH-0425	
400108799 / MUP-410-11	
TM1-1100-002-101	ТРАНСДУЦЕР
TM1-0950-305-811-251	
RFC-4853-636-321-401	СЕНЗОР ЗА АГОЛ
LWG-0150 (112245/H)	
TEX-0200-415-002-101	
RFC 4851-609-212-206	Ротари сензор
TEX-0125-411-002-101	Вегауфнемер
TX2-0025-716-002-101 B/N 185761	
RFC-4853-636-111-201	сензори за ротација
TRS-0050	
RSC-3101-636-732-903	
TH1-0750-102-423-102	НОВОСТРИКТИВЕН, магнетостриктивен
RSM-2832-016-121-202	
RSC 2802-610-112-930	сензор / енкодер (од фотографијата на табелата)
P.N 400037208 / Type: 1-TX2-0200-716-002-202	
RFC-4801-636321-501	
RFC 4852 214 A11 551	sensor
PTP-0050-311-002-001	Потенциометарски сензори за положба
RFD-4021-812-214-421	сензор за агол
RFC-4801-736-213-251	сензор за агол
RFC-4801-618-111-202	ензим на агол